

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Библиотека Timer

Руководство по применению

Версия 01 Москва 2010

Содержание

Введение	. 3
Словарь условных сокращений	. 3
1. Установка дополнительных библиотек для проекта	.4
2. Состав библиотеки Timer Формирование прерываний (CLEARIPQ)	.7 .7
Инициализации прерывания таймера (SETIRQ)	. 8
Лист изменений в версиях документа	. 9

Введение

Компания OBEH предоставляет пользователю библиотеки дополнительных программных компонентов, облегчающие составление проекта работы программируемого логического контроллера (ПЛК) для решения наиболее распространенных практических задач. Эти библиотеки предназначены для работы на контроллерах OBEH ПЛК.

Библиотеки поставляются в виде файлов на компакт-диске, входящем в комплект поставки ОВЕН ПЛК (папка «Lib\Библиотеки OBEH»).

Библиотека Timer (файл Timer.lib) используется для работы со встроенным таймером, по прерыванию которого может быть вызвана отдельная программа (POU), не связанная с выполнением основной программы ПЛК.

Назначение программных компонентов библиотеки указано в таблице 1.

Таблица 1

Имя компонента	Назначение и область применения
CLEARIPQ	Формирование прерываний
SETIPQ	Инициализации прерывания таймера

Внимание! У программных компонентов библиотек режим симуляции (Simulation Mode) не предусмотрен. Отладка программы проводится при подключенном контроллере, – программные компоненты при этом работают только в самом контроллере.

Словарь условных сокращений

Далее в тексте для компактного описания используются следующие сокращения:

- **CoDeSys** Controllers Development System, специализированная среда программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Software.
- РП руководство пользователя на программируемый логический контроллер (поставляется на компакт-диске вместе с контроллером).

1. Установка дополнительных библиотек для проекта

В CoDeSys все файлы библиотек дополнительных программных компонентов имеют расширения *.lib (Library) и находятся в папке Library. Она расположена по месту размещения основной программы на диске компьютера (по умолчанию – C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library).

По умолчанию подключен (доступен) только стандартный набор библиотек. Дополнительные библиотеки добавляются пользователем по мере необходимости, в папку к уже имеющимся библиотекам. Для подключения новых библиотек к проекту сначала соответствующие файлы переписываются пользователем в ту же папку, где находятся все остальные библиотеки.

Чтобы увидеть какие библиотеки уже были раньше подключены к проекту и установить дополнительные библиотеки, используется «Менеджер библиотек (Library Manager)» – его можно открыть из главного меню CoDeSys командами «Окно (Window) → Менеджер библиотек (Library Manager)» (или на вкладке организатора объектов «Ресурсы (Resources)» открывается папка «Менеджер библиотек (Library Manager)», см. рисунок 1.1. На рисунке в средней верхней части окна отображается список установленных библиотек.



Рисунок 1.1 – Окно вкладки организатора объектов «Ресурсы (Resources)» с режимом работы «Менеджер библиотек (Library Manager)»

Установка дополнительных библиотек выполняется из главного меню последовательным выбором команд: Вставка (Insert) > Добавить библиотеку (Additional Library) > в открывшемся окне папки Library (рисунок 1.2) выделяется файл с именем нужной библиотеки (например, Timer.lib) и дается команда Открыть.

Открыть ? 🛛
👖апка: 🗀 Library 🔽 🖛 🛍 🗰 🕶
Analyzation OwenNet Util AnalyzationNew Opid_reg2 Util_8051 Check OPID_Regulators Util_no_Real ComService Standard Iecsfc Timer ModBus OUNM
<u>И</u> мя файла: Тimer <u>О</u> ткрыть
<u>Т</u> ип файлов: СоDeSys Библиотека (*.lib) ▼ Отмена
Директория библиотек: C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library 💌

Рисунок 1.2 – Окно выбора подключаемой к проекту дополнительной библиотеки

Теперь в перечне библиотек, доступных в проекте, появится вновь установленная библиотека.

Для просмотра состава и свойств программных компонентов курсором выбирается нужная библиотека, – при этом появится папка с программными компонентами, в которой выделяется конкретный программный компонент (на рисунке 1.1 справа дана краткая справочная информация по его использованию).

Примечания.

1. Рекомендуется размещать все библиотеки, которые планируется подключать, в папке для хранения библиотек, создаваемой CoDeSys автоматически.

2. Для каждого нового проекта добавление новых библиотек проводится индивидуально, при необходимости их применения.

Удаление выделенной библиотеки выполняется из контекстного меню командой Удалить (Delete) (или из главного меню командой Правка (Edit) > Удалить (Delete), рисунок 1.3 (или нажатием клавиши <Delete>).





в)

Рисунок 1.3 – Удаление дополнительной библиотеки: а) для CoDeSys с английским интерфейсом; в) для CoDeSys с русским интерфейсом

2. Состав библиотеки Timer

Формирование прерываний (CLEARIPQ)

ClearIRQ

Рисунок 2.1 – Структурная схема

Таблица 2.1

Имя програми компонента	иного	CLEARIPQ		
Тип программного компонента		Функциональный блок	Функция 🖂	Программа 🗌
Особенности	сти Для работы не требуется установка в проекте			
работы		дополнительных библиотек		
Применение на контроллерах		ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154		
Выходная	Тип	Пояснения		
переменная:	данных			
CLEARIPQ	BOOL	Сигнал прерыва	ания <mark>???</mark>	

Описание работы

Минимальный период вызовов прерываний таймера составляет 20 мкс и может быть увеличен при вызове функции инициализации. Период должен быть кратен 20 мкс. В РОU, вызываемому по этому прерыванию, могут обрабатываться состояния «быстрых» входов и выходов ПЛК. Такой режим обработки может потребоваться для задач, время обработки которых должно быть существенно меньше времени цикла ПЛК или для автоматизации объектов, критичных ко времени реакции на определенные события.

Инициализации прерывания таймера (SETIRQ)



Рисунок 2.2 – Структурная схема

Таблица 2.2

Имя програми компонента	иного	SETIRQ			
Тип программного компонента		Функциональный блок	Функция 🖂	Программа 🗌	
Особенности		Для работы не требуется установка в проекте			
работы		дополнительных библиотек			
Применение на контроллерах		ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154			
Входная	Тип		Подецения		
переменная:	данных	Полопения			
period	WORD	Период вызова функции прерывания???			
Выходная	Тип	Подецения			
переменная:	данных	ПОяспения			
SetIRQ	WORD	Сигнал прерывания???			

Описание работы

Лист изменений в версиях документа

Номер версии	Дата выпуска	Содержание изменений
01	05.03.2010	Новый документ