# PLC-Browser. Настройка и мониторинг функционирования ОВЕН ПЛК

# Руководство пользователя

### Содержание

Введение	2
1. Запуск PLC-Browser	2
2. Команды PLC-Browser	3
3. Вспомогательные кнопки PLC-Browser	6
4. Пример настройки ОВЕН ПЛК: изменение сетевых настроек контроллера	6
5. Перепрограммирование ядра ПЛК без разборки контроллера	8

# Введение

Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с технологией настройки и мониторинга функционирования программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК, реализованной в среде разработки **CoDeSys** с помощью утилиты **PLC-Browser (ПЛК-Браузер).** 

# 1. Запуск PLC-Browser

Утилита **PLC-Browser (ПЛК-Браузер)** доступна пользователю на вкладке ресурсов (**Resources**) Организатора объектов среды разработки **CoDeSys** (далее – **CoDeSys**).

Работа в **PLC-Browser** возможна только после физического подключения ПЛК к компьютеру и установки связи с контроллером (она устанавливается из главного меню командой «**Online**» • «**Login**»).

**Примечание.** Выбор типа соединения и настройка параметров связи описаны в документе **«Установка связи для программирования контроллеров фирмы OBEH в среде CoDeSys»,** содержащемся на компактдиске, входящем в комплект поставки OBEH ПЛК.

Экранная форма PLC-Browser представлена на рис. 1.1.



Рис. 1.1. Экранная форма «PLC-Browser»

**PLC-Browser** является терминалом, предоставляющим пользователю возможность:

- вводить команды в виде текстовых строк;
- передавать команды в ПЛК;
- получать в качестве реакции ПЛК запрошенную информацию или отчет о результатах выполнения команд.

Таким образом, утилита **PLC-Browser** предназначена для мониторинга (диагностики) состояния ПЛК и настройки его функционирования.

Окно **PLC-Browser** разделено на две части: в верхней части окна отображается строка вводимых пользователем команд, в нижней части – поле

отображения реакции ПЛК на введенную команду. Кнопкой и в правой части строки команд вызывается выпадающий список, содержащий стек всех ранее введенных со времени запуска проекта команд, автоматически дополняемый впервые вводимыми в рамках проекта командами и сохраняющийся до закрытия проекта. Данное решение упрощает работу пользователя при повторном вводе команд.

Введенная пользователем команда передается в контроллер нажатием клавиши **<Enter>** на клавиатуре. Если связь с контроллером установлена, то под строкой записи введенной команды отображается реакция ПЛК на введенную команду.

## 2. Команды PLC-Browser

Перечень команд PLC-Browser включает функции манипулирования памятью, файлами, управления программами и информационные функции системы исполнения.

Синтаксис команд:

#### <команда><пробел><параметры>

Список параметров определяется типом команды. Переданная команда повторяется в окне отображения вместе с ответом контроллера.

При открытии проекта, список доступных команд **PLC-Browser** можно получить, введя команду **?.** 

Команды **PLC-Browser**, применяемые в ОВЕН ПЛК, представлены в табл. 2.1 и 2.2.

### Таблица 2.1

Перечень стандартных команд PLC-Browser, применяемых в
ОВЕН ПЛК

Команда	Содержание	Описание
?	show implemented	Запрос у системы исполнения актуального
	commands	списка всех поддерживаемых команд
mem	Memorydump	Нех-дамп области памяти.
		Синтаксис 1: mem <start address=""> <end address=""></end></start>
		Синтаксис 2: mem <start address="">-<end address=""></end></start>
		Адрес вводится в виде десятичного или
		шестнадцатеричного числа (префикс 16#)
memc	Memorydump relative to	Относительный нех-дамп области кода
	code-startadoress	(аналогична команде mem, адрес задается от
momd	Mamanudumn ralativa ta	Начала области кода)
memu	data-startaddross	Относительный пех-дами области данных
		(аналогична команде тет, адрес задается от
reflect	reflect current command	Возврат строки (для тестирования соединения)
1011001	(test!)	Возврат отроки (для теотирования соединения)
dpt	get data-pointer-table	Чтение таблицы указателей данных
ppt	get POU-table	Чтение таблицы РОИ
pid	get project ID	Чтение идентификатора проекта
pinf	get project info	Чтение информации о проекте
startprg	Start PLC program	Запуск программы ПЛК
stopprg	Stop PLC program	Остановка программы ПЛК
resetprg	Reset PLC program	Сброс программы ПЛК – инициализируются
		только не энергонезависимые переменные
resetprgcold	Reset PLC program cold	Холодный сброс программы ПЛК –
		инициализируется все, в том числе, и
		энергонезависимые переменные
resetprgorg	Reset PLC program original	Заводской сброс программы ПЛК – полная
·		очистка областей кода и данных
reload	Reload boot project	Перезапись загрузочного кода проекта
getprgprop	Program properties	Своиства программы
getprgstat	Program status	Статус программы
filecopy	Copy files [from] [to]	Копирование фаила [из] [в]
filerename	Rename files [old] [new]	переименование фаила [старое имя] [новое имя]
filedelete	Delete file [filename]	Удаление файла [имя файла]
filedir	display directory list	Файловая команда dir (дает лист перечня
		файлов)
setpwd	set login password	Установка пароля на контроллер. Синтаксис:
		setpwd <password> [level], где level может быть</password>
		«0» (по умолчанию), действительный для
		подключения системы программирования, или
		«1», действительный для всех приложений
delpwd	delete login password	Удалить пароль

**Примечание.** Команды перечня стандартных команд **PLC-Browser saveretain** (Запись сохраняемых (retain) переменных) и **restoreretain** (Чтение сохраняемых (retain) переменных) в **ОВЕН ПЛК** не используются.

### Таблица 2.2

Команда	Содержание	Описание
GetTime	return current time and date	Возврат текущего времени и даты
SetTime	Format [SetTime HH:MM:SS]	Установка времени в формате: часы, минуты, секунды
SetDate	Format [SetDate DD.MM.YYYY]	Установка даты в формате: день, месяц, год
SetIP	Format [SetIP XXX.XXX.XXX.XXX]	Установка IP-адреса в сети Ethernet
SetGate	Format [SetGate XXX.XXX.XXX.XXX]	Установка адреса шлюза в сети Ethernet
SetMask	Format [SetMask XXX.XXX.XXX.XXX]	Установка маски в сети Ethernet
SetModemCfg	Format [SetModemCfg X]	Настройка конфигурации подключенного модема, где X может быть: - «0» (по умолчанию), означает, что модем не подключен или будет использоваться пользовательским программным обеспечением через PLC-Configuration; - «1», означает, что к порту (порт задаётся командой SetModemPort) подключен последовательный модем (используется в режиме прямого соединения с другим модемом); - «2», означает, что к порту подключен последовательный модем (используется в режиме соединения с сетью Интернет через dialup или GSM/GPRS - подключение ).
SetModemPort	Format [SetModemPort X]	Установка порта подключения Hayes - совместимого модема, где X может быть: - «4» (по умолчанию), означает, что модем подключен через порт Debug RS-232; - «1», означает, что модем подключен через порт RS-232.
PLCInfo	Information about PLC	Информация о типе и настройках ПЛК
UpdateCore	Обновление прошивки	Команда на перепрошивку контроллера

Перечень команд разработчика ОВЕН ПЛК

Примеры ввода команд и реакции контроллера представлены на рис. 2.1.

filedir		PLCInfo
filedir		PLCInfo
retain.bin		PLC model MODEL PLC 100
DEFAULT.CHK		Binary VERSION 1.27d
debug.txt		Compiled: 11:18:54 Jul 7 2006
local addres.dat		MAC OA:06:0A:0A:0A:0A
log.txt		IP 10.0.6.10
config.dat		GATE 10.0.6.1
		MASK 255.255.255.0
a)	•	б)

Рис. 2.1. Ввод команд и реакция контроллера

Если команда не распознана контроллером (введена с ошибкой), в окне результата появится сообщение: **Keyword not found** – ключевое слово не обнаружено.

## 3. Вспомогательные кнопки PLC-Browser

В главном меню **CoDeSys** в пункте «**Extras**» и панели команд **PLC-Browser** присутствуют вспомогательные кнопки для ускорения ввода и просмотра истории:

Кнопки просмотра истории Вперед (History forward) 🔛 и Назад

(History backward) 2 дают возможность «прокрутить» результаты выполненных команд. Запись истории сохраняется до закрытия проекта.

Команда **Cancel М** прерывает начатый запрос.

Команда Save history list **Ш** сохраняет результаты выполненных команд в файле с расширением \*.bhl. (Browser History List).

Команда **Print last command** открывает стандартный диалог печати. При ее инициировании на печать будет выведен текущий запрос и его результат.

# 4. Пример настройки ОВЕН ПЛК: изменение сетевых настроек контроллера

Использование несколько контроллеров в одной **Ethernet**-сети требует, чтобы их **IP**-адреса были уникальными. При помощи утилиты **PLC-Browser** можно при работающем программном соединении узнать имеющиеся сетевые настройки в контроллере и внести в них необходимые изменения. Для этих целей физическое и программное соединение со всеми контроллерами фирмы OBEH удобнее устанавливать через **СОМ**-порт компьютера. Порядок действий следующий:

#### 1) физическое соединение устройств -

интерфейсным кабелем из комплекта поставки контроллера связывается **СОМ**-порт компьютера с гнездом **(RS232)**, расположенным на лицевой панели контроллера (при этом должно быть включено питание);

#### 2) выбор вида программного соединения -

запускается созданный проект программы в **CoDeSys**, в главном меню дается команда **Online > Communication parameters**, в возникающем окне выбирается кнопка **New... >**, в диалоге присваивается соединению имя (например, **Owen\_RS232**) и выбирается из перечня вид соединения: **Serial (RS232)**, устанавливается скорость в параметре **Baudrate** 115200 бит/с;

#### 3) включение соединения с контроллером -

в **CoDeSys** из главного меню инициируется команда **Online** > Login, подтверждается загрузка программы в контроллер;

#### 4) запуск PLC-Browser –

на вкладке ресурсов (**Resources**) Организатора объектов **CoDeSys** выбирается утилита **PLC-Browser** – открывается окно браузера, рис. 1.1;

#### 5) получение информации о настройках контроллера -

в командной строке **PLC-Browser** вводится команда **PLCInfo**, запрос передается ПЛК нажатием на клавиатуре кнопки **<Enter>**. В ответе контроллера указываются значения действующих параметров для **IP**адреса **(IP)**, маски **(MASK)** и шлюза **(GATE)** подсети, рис. 2.16;

#### 6) изменение ІР-адреса контроллера –

в командной строке **PLC-Browser** вводится команда и нужный адрес (рис. 4.1), например: **SetIP 10.0.6.11,** команда передается ПЛК нажатием на клавиатуре кнопки **<Enter>,** в поле отображения реакции ПЛК на введенную команду появляется ответ контроллера, подтверждающий исполнение команды;

```
SettP 10.0.6.11
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 1.27d
Compiled: 11:18:54 Jul 7 2006
MAC 0A:06:0A:0A:0A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
```

# Рис. 4.1. Пример ввода команды для изменения IP-адреса контроллера в локальной сети

#### 7) изменение для контроллера значений маски (MASK) и шлюза (GATE) в подсети –

делается командами **SetGate** и **SetMask**. Последовательность выполнения аналогична последовательности п. 6;

#### 8) перезагрузка контроллера –

осуществляется нажатием кнопки **Сброс**> на лицевой панели контроллера, чтобы новые параметры настроек начали работать (при этом программное соединение отключается);

#### 9) включение соединения с контроллером -

в **CoDeSys** из главного меню подается команда **Online** → **Login** (предварительно может потребоваться подтверждение выбора соединения с контроллером через **COM**-порт компьютера – см. пункт 2);

#### 10) контроль сделанных изменений –

получение информации о настройках контроллера командой **PLC-Browser PLCInfo.** Реакция ПЛК представлена на рис. 4.2.

```
PLCInfo

PLCInfo

PLC model MODEL PLC 100

Binary VERSION 1.27d

Compiled: 11:18:54 Jul 7 2006

MAC 0A:06:0A:0A:0A

IP 10.0.6.11

GATE 10.0.6.1

MASK 255.255.255.0
```

# Рис. 4.2. Информация о новых настройках контроллера для локальной сети

После этого связь с контроллером может быть установлена по интерфейсу **Ethernet**, работающему на новых сетевых настройках.

# 5. Перепрограммирование ядра ПЛК без разборки контроллера

Реализована возможность перепрограммирования ядра ПЛК в процессе эксплуатации контроллера без его разборки (не снимая корпус).

**Внимание!** Перепрограммирование ядра возможно, если на контроллере записана прошивка версии 2.02.0 или более поздняя, и контроллер подготовлен к возможности перепрограммирования ядра ПЛК без снятия корпуса.

Порядок действий при подготовке контроллера к возможности перепрограммирования ядра ПЛК без разборки контроллера следующий:

1) снимается корпус контроллера;

2) удаляется перемычка на средней плате;

3) устанавливается корпус контроллера.

Перепрограммирование ядра – прошивка новой версии – осуществляется путем записи в ПЛК файла вида *UpdatePLCxxx.bin* (**xxx** – марка

ПЛК) с использованием стандартных функций среды разработки или через утилиту *PLC-IO.exe*.

Для прошивки новой версии ядра в ПЛК ПК соединяется с контроллером с помощью среды разработки через порт отладки (**COM-**порт) или **USB**, в **PLC-Browser** инициируется команда **UpdateCore**.

**Внимание!** Выполнение обновления без разборки контроллера при соединении ПК с контроллером через TCP IP или через модем невозможно. В этом случае **UpdateCore** выдает сообщение, что обновление невозможно.

Утилита **PLC-IO.exe** позволяет частично автоматизировать процесс перепрошивки ПЛК. Утилита используется совместно с файлами **UpdatePLCxxx.bin**, которые пользователь может скопировать с сайта OBEH для конкретного ПЛК (или для всех OBEH ПЛК), следующим образом:

1) утилита *PLC-IO.exe* и файл *UpdatePLCxxx.bin* для конкретного ПЛК (или для всех ОВЕН ПЛК) копируются на жесткий диск ПК;

2) в командном файле *PLC-IO.bat* модифицируются IP адрес или номер COM-порта, по которому утилита будет загружать файл в ПЛК;

3) выполняется командный файл *PLC-IO.bat*. После запуска, если ПЛК правильно подсоединен и правильно указаны его настройки в *PLC-IO.bat*, программа соединится с контроллером и запишет соответствующий файл обновления. Для завершения процесса обновления необходимо соединиться с контроллером с помощью среды разработки через порт отладки (COM-порт) или USB и в PLC-Browser инициировать команду UpdateCore.

**Внимание!** После перепрограммирования ядра ПЛК продолжает функционировать в прежнем режиме, т.е. использует настройки старой прошивки. Новая прошивка вступит в силу только после перезагрузки ПЛК.