Экранный конфигуратор СПК1хх [М01]

Руководство пользователя



24.09.2022 версия 3.0

Оглавление

Оглавление	2
Введение	3
1. Запуск экранного конфигуратора	3
2. Описание вкладок экранного конфигуратора	4
2.1. Вкладка «Сервис»	4
2.2. Вкладка «Обзор»	6
2.3. Вкладка «Сеть»	7
2.4. Вкладка «Время»	8
2.5. Вкладка «Пароли»	9
2.6. Вкладка «Диски»	10
2.7. Вкладка «ПЛК»	11
2.8. Вкладка «Разное»	12
2.8. Вкладка «Разное»	12

Введение

В данном документе описывается экранный конфигуратор панельных контроллеров СПК1хх [M01]. Экранный конфигуратор предназначен для настройки основных параметров устройства с использованием резистивного сенсорного экрана.

1. Запуск экранного конфигуратора

После подключения питания контроллера первые 15-20 секунд отображается черный экран. При этом светодиод «Питание» непрерывно горит красным, а светодиод «Информация» – мигает желтым. После этого появляется полоса загрузки компонентов. По умолчанию внизу экрана будет отображаться надпись **Режим загрузки: [CODESYS]** – это означает, что после загрузки контроллера будет запущен проект CODESYS. Одиночное нажатие на экран изменит надпись на **Режим загрузки: [конфигуратор]** – в этом случае после загрузки контроллера будет запущен экранный конфигуратор.

Во время работы с экранным конфигуратором нельзя подключиться к web-конфигуратору контроллера; в web-браузере в этом случае будет отображено соответствующее сообщение:



Прибор в режиме конфигурирования

Веб интерфейс управления отключён

Рисунок 1.1 – Сообщение о невозможности подключения к web-конфигуратору контроллера при открытом экранном конфигураторе

2. Описание вкладок экранного конфигуратора

2.1. Вкладка «Сервис»

По умолчанию после загрузки экранного конфигуратора отображается вкладка «**Сервис**». На этой вкладке доступно 4 команды:

- Обновить прошивку с USB запускает процесс обновления прошивки с USBнакопителя. Требование: на накопителе должен быть размещен файл прошивки СПК формата .swu (см. более подробную информацию о процедуре обновления прошивки в документе CODESYS V3.5. FAQ);
- Обновить прошивку с SD запускает процесс обновления прошивки с SDнакопителя. Требование: на накопителе должен быть размещен файл прошивки СПК формата .swu (см. более подробную информацию о процедуре обновления прошивки в документе CODESYS V3.5. FAQ);
- Обновление проекта запускает процесс обновления проекта с SD- или USBнакопителя. Требование: в корне накопителя должна быть размещена папка аpp.spk1xxm01 с загрузочным приложением CODESYS. Если к СПК подключен и SD-, и USB-накопитель, и на обоих есть папки с проектом – то будет загружен проект с SDнакопителя. После загрузки проекта произойдет его автоматический запуск;
- Калибровка экрана запускает процедуру калибровки экрана. В процессе калибровки пользователю нужно будет последовательно нажать подсвечивающиеся на экране ключевые точки.

Сервис	Обзор					
			Обновить пр	ошивку с USB		
			Обновить пр	оошивку с SD		
			Обновит	ъ проект		
			Калибров	вка экрана		
		Перезагруз	зить		Войти	

Рисунок 2.1 – Внешний вид вкладки «Сервис»

Общие требования к накопителям: файловая система FAT32 (рекомендуется использовать для форматирования утилиту <u>HP USB Disk Storage Format Tool</u>). Накопитель должен содержать только один раздел и иметь стиль таблицы разделов **MBR**. Рекомендуется использовать накопители проверенных вендоров: **Transcend**, **Kingston** и т. д.

Кнопки обновления прошивки и проекта отображаются активными только в том случае, если на накопителях размещены соответствующие файлы/папки (см. требования выше). После подключения или отключения накопителя с нужными файлами/папкой изменение активности кнопок происходит автоматически.

Для доступа к остальным вкладкам следует нажать кнопку **Войти**, ввести пароль и снова нажать кнопку **Войти**. Пароль по умолчанию – **оwen**. Пароль может быть изменен на вкладке «Пароли», а также в web-конфигураторе контроллера. Имя пользователя – всегда **root**.

С помощью кнопки **Перезагрузить**, отображаемой на каждой из вкладок, можно осуществить перезагрузку контроллера.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное
				01			
	Имя пользова	теля	SDKIX	(XM01			
	root						
	Пароль						
		Перезагрузи	ΙТЬ			Войти	

Рисунок 2.2 – Внешний вид страницы авторизации

2.2. Вкладка «Обзор»

На вкладке «Обзор» отображается основная информация о контроллере:

- его сетевое имя (hostname) может быть изменено на вкладке «<u>Разное</u>»;
- версия прошивки;
- текущее время;
- модель контроллера;
- заводской номер;
- версия системы исполнения CODESYS;
- информация о последнем исключении.

С помощью кнопки **Выход**, отображаемой на каждой из вкладок, кроме вкладки «<u>Сервис</u>», можно «разлогиниться» из экранного конфигуратора и вернуться на вкладку «**Сервис**».

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное
Система							
Имя хоста		kis-swu	N	1одель		spk1xxm01	
Версия прошивки		spk1xxm01 2.4.0902.1506	с	ерийный номер:		806981906322	250508
Локальное время		06.09.2022 13:41:36					
плк							
Версия ядра		CODESYS 3.5.17.30	П	Іоследнее исключ	іение	Nothing	
Выход		Перезагрузить			Сохранить	и применить	

Рисунок 2.3 – Внешний вид вкладки «Обзор»

2.3. Вкладка «Сеть»

На вкладке «Сеть» происходит просмотр и изменение сетевых настроек интерфейсов Ethernet и USB В. Для каждого интерфейса можно установить:

- режим работы статический адрес или режим <u>DHCP;</u>
- IP-адрес интерфейса;
- маска сети;
- IP-адрес шлюза.

Также можно задать IP-адреса <u>DNS</u>-серверов.

Для применения настроек следует нажать кнопку Сохранить и применить.

Сервис С	Обзор	C€₹≫	Время	Пароли	Диски	плк	Разное					
Конфигурация	Конфигурация интерфейса lan											
Протокол		IPv4-адрес		Маска сети IPv4	4	IPv4-адрес шлюза	9					
Static	\diamond	10.2.11.174		255.255.0.0		10.2.1.1						
Конфигурация интерфейса usb												
Протокол		ІРv4-адрес		Маска сети IPv4	1	IPv4-адрес шлюза	à					
Static	٥	10.0.6.10		255.255.255.248								
DNS серверы												
DNS 1				DNS 2								
8.8.8.8												
Выход		Перезагрузі	ИТЬ		Сохранить	и применить						

Рисунок 2.4 – Внешний вид вкладки «Сеть»

2.4. Вкладка «Время»

На вкладке «**Время**» происходит просмотр и изменение системного времени контроллера. Для изменения системного времени следует нажать кнопку **Настроить**.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное
Настройка л	локального	времени					
Локальное вре	мя						
06.	09.2022 1	3:41:56	н	астроить	Настр	оить время п	o NTP
Синхрониза	ция времен	и					
NTP клиент							
Включен							\$
NTP сервер 1	NTP	сервер 2	NTP ceps	ер 3	NTP сервер 4		
10.2.1.2	1.0	europe.ntp.org	2.europ	e.ntp.org	3.europe.ntp.o	rg	
Выход					Сохранить и г	применить	

Рисунок 2.5 – Внешний вид вкладки «Время»

В окне установки времени можно изменять его с помощью кнопок «+» и «-» или ввести конкретное значение, нажав на соответствующий разряд времени. Для установки введенного времени следует нажать кнопку **Сохранить и применить**.



Рисунок 2.6 – Внешний вид окна установки времени

Если включен <u>NTP</u>-клиент, то можно указать IP-адреса NTP-серверов, с которыми контроллер будет автоматически синхронизировать свое системное время. Для применения настроек (изменения состояния NTP-клиента и установки адресов NTP-серверов) следует нажать кнопку **Сохранить и применить**.

При нажатии на кнопку **Настроить время по NTP** происходит внеочередная синхронизация времени с NTP-серверами.

2.5. Вкладка «Пароли»

На вкладке «Пароли» можно изменить пароль доступа к экранному конфигуратору (он же является паролем web-конфигуратора и паролем для доступа к Linux через консоль и <u>SSH</u>). Нужно ввести новый пароль два раза (кнопка «*» позволяет включить режим отображения вводимых символов, иначе они скрываются «звездочками») и нажать кнопку **Изменить пароль**.

Обзор	Сеть	Время	Па́доли	Диски	плк	Разное			
ройства									
Этот пароль используется для доступа к веб-интерфейсу LuCl и консоли устройства через ssh Пародь устройства									
ства Подтверждение * Изменить пароль									
	Перезагрузі	ИТЬ		Сохранить и	применить				
	Обзор ООЙСТВА Спользуется для ства	Обзор Сеть	Обзор Сеть Время	Обзор Сеть Время Пароли объства спользуется для доступа к веб-интерфейсу LuCI и консоли уст ства Подтверждение • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Обзор Сеть Время ПА́⊙ли Диски ойства пользуется для доступа к веб-интерфейсу LuCl и консоли устройства через св ства Подтверждение ▲ Время ПА́⊙ли (Диски) (Варание) (Ва	Обзор Сеть Время Пісоли Диски ПЛК ройства пользуется для доступа к веб-интерфейсу LuCl и консоли устройства через ssh тва Подтверждение			

Рисунок 2.7 – Внешний вид вкладки «Пароли»

2.6. Вкладка «Диски»

На вкладке «**Диски**» отображается общий, занятый и свободный объем flash-памяти контроллера и подключенных накопителей.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Ді	плк	Разное
Запоминан	ощие устройс	тва			-		
USB				SD-карта			
3690 Мб Объем	0 Исполь:	Мб зовано	3690 Мб Свободно	3830 Мб Объем	Испол	1 Мб њзовано	3828 Мб Свободно
Извлечь	Резервная ко	пия Фор	матировать	Извлечь	Резервная н	копия Фор	оматировать
Внутрення	я flash-память	•					
2081 Мб Объем	15 Исполь:	4 Мб зовано	2052 Мб Свободно				
	Резервна	я копия					
Выход	1	Перезагру	зить		Сохранить	и применить	

Рисунок 2.8 – Внешний вид вкладки «Диски»

Кнопка **Резервная копия** позволяет сохранить в памяти контроллера или на подключенном накопителе файл резервной копии, который включает в себя настройки контроллера и проект CODESYS. С помощью этой же кнопки можно восстановить настройки и проект контроллера из резервной копии.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное
Запомина	ющие устройст	гва					
USB				SD-карта			
3690 Мб Объем Извлечь	0 Использ USB Восстановить или	Мб овано сохранить ар	3690 Мб Свободно хив резервной к	3830 Мб Объем опии конфигура	Исполи ции устройства	1 M6 -208940 ?	3828 Мб Свободно ировать
Внутренн	Отменит	Ъ	Восстан	ювить	Сох	фанить	
2081 Мб Объем	156 Использ	5 Мб овано	2050 Мб Свободно				
	Резервна	я копия					
Выход	ц	Перезагруз	ить		Сохранить и	и применить	

Рисунок 2.9 – Внешний вид окна резервной копии

Для USB- и SD-накопителей также доступны кнопки извлечения накопителя и его форматирования. Кнопку **Извлечь** обязательно следует нажать перед извлечением накопителя – иначе содержащаяся на нем информация может быть повреждена.

2.7. Вкладка «ПЛК»

На вкладке «ПЛК» доступен ряд настроек CODESYS:

- режим обработки исключений;
- тип подключения к web-визуализации;
- номера портов, используемых для подключения к web-визуализации по протоколам HTTP и HTTPS.

Доступные режимы обработки исключений:

- Отлавливается CODESYS стандартная обработка исключений CODESYS (переход в состояние СТОП, «замирание» экрана визуализации);
- Перезагрузка перезагрузка контроллера;
- Отобразить на экране вывод на экран информации об исключении;
- Отобразить и перезагрузить вывод на экран информации об исключении, спустя 10 секунд перезагрузка.

Доступные типы подключения к web-визуализации:

- НТТР доступно только подключение по НТТР с использованием заданного порта НТТР (по умолчанию – 8080);
- HTTPS доступно только подключение по HTTPS с использованием заданного порта HTTPS (по умолчанию – 8443);
- HTTP/HTTPS доступно подключение по HTTP с использованием заданного порта HTTP (по умолчанию – 8080) и по HTTPS с использованием заданного порта HTTPS (по умолчанию – 8443);
- Перенаправлять HTTP на HTTPS доступно подключение по HTTPS с использованием заданного порта HTTPS (по умолчанию 8443). При подключении по HTTP будет произведена автоматическая переадресация на HTTPS.

Для применения настроек следует нажать кнопку Сохранить и применить.

Кнопка **Удалить** удаляет из контроллера проект CODESYS.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное		
CODESYS									
Обработка исклк	учений			Удаление проекта					
Отлавливается	CODESYS		\$	Удалить					
Веб визуализация CODESYS									
Тип подключени	A			Номер порта HTTP Номер порта HTTPS					
HTTP и HTTPS			\$	8443		8080			
Выход		Перезагрузит	Ъ		Сохранить и	1 применить			

Рисунок 2.10 - Внешний вид вкладки «ПЛК»

2.8. Вкладка «Разное»

На вкладке «Разное» доступны специфические настройки контроллера:

- имя хоста (hostname) отображается в среде CODESYS при сканировании сети;
- Скрыть курсор позволяет полностью отключить на экране контроллера отображение курсора («Да») или скрывать его спустя пятисекундный интервал неактивности оператора («Автоматически»);
- Повернуть экран приложения CODESYS угол поворота визуализации контроллера (влияет на отображение проекта CODESYS и экранного конфигуратора). При этом в проекте CODESYS следует настроить корректный размер экрана (например, для вертикальной ориентации СПК107 нужно установить 480х800).
- Системная консоль позволяет включить вывод отладочной информации в интерфейс СОМ4 (RS-232-1).

Для применения настроек следует нажать кнопку Сохранить и применить.

Кнопка **Сбросить** позволяет осуществить сброс настроек контроллера на заводские значения.

Сервис	Обзор	Сеть	Время	Пароли	Диски	плк	Разное		
Хост									
Имя хоста									
kis-swu									
Разное									
Скрыть курсор	рыть курсор Повернуть экран приложения CODESYS						Сброс на заводские		
Нет	\$	Горизонтально	Сбросить						
Системная к	онсоль								
Настройки из э Системная кон	<i>того раздел</i> соль на СОМ	а вступают в силу 14	только после п	ерезагрузки устр	ройства				
Выключена							\$		
Выход		Перезагруз	ИТЬ		Сохранить и	применить			

Рисунок 2.11 – Внешний вид вкладки «Разное»