Инструкция по обновлению ПО на g1.2.0.

Обновление ПО на g1.2.0 доступно только интерфейсу USB.

После обновления ПО на g1.2.0 выполнится **сброс** сетевых и конфигурационных параметров на заводские настройки.

Рекомендуется сохранить конфигурацию модуля перед обновлением ПО.

Для обновления ПО по интерфейсу USB доступно 2 способа:

- Через конфигуратор с помощью файла прошивки с расширением *.fw по USB
- Через программу Мастер прошивки по USB

Обновление через конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если подключение конфигуратором к модулю невозможно.

Обновление ПО через конфигуратор

- 1. Подключите модуль по интерфейсу USB. (подключение основного питания не обязательно)
- 2. Добавьте модуль в конфигуратор по интерфейсу USB.
- 3. Установите сетевые настройки в нижней (зеленой) области такие же как в верхней (синей) и

нажмите Записать значения 🗘 .

4	Ce	тев	ые настройки	
		Ha	астройки Ethernet	
			Текущий IP адрес	10.2.11.122
			Текущая маска подсети	255.255.0.0
			Текущий IP адрес шлюза	10.2.1.1
			DNS сервер 1	77.88.8.8
			DNS сервер 2	0.0.0.0
			Установить IP адрес	10.2.11.122
			Установить маску подсети	255.255.0.0
			Установить IP адрес шлюза	10.2.1.1
			Режим DHCP	Разовая установка кнопкой 🗸 🗸

После обновления прошивки в шаблоне модуля останутся значения сетевых настроек из нижней (зеленой) области.

- 4. В конфигураторе нажмите кнопку Обновить устройство 👉 .
- 5. В появившемся окне выберите «Загрузить встроенное ПО из файла», нажмите **Далее** и выберите файл *.fw соответствующего модуля.
- 6. Нажмите «Загрузить» и дождитесь завершения процесса прошивки и нажмите ОК.

Обновление во	троенного ПО	<u>^</u>
иие встроенного ПО:		
)2, Номер: 121579230732359657	Обновление завершено	
имание! Не отключайте сетевой кабель вершится. В случае неудачного обновлен вторной неудаче - обратитесь в техниче	ь, пока обновление встроенного ПО не ния ПО - повторите попытку. При ксиую подаержку.	
	ие встроенного ПО: 12, Номер: 121579230732359657 имание! Не отключайте сетевой кабел вершится. В случае неудачного обновлен вершится. В случае – облатись в техничесть в	имание! Не отключайте сетевой кабель, пока обновление встроенного ПО не вершится. В случае неудачного обновления ПО - повторите попытку. При имание - облачае - облазится в техникаторо полеокрите попытку. При

После обновления ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские.

- 7. Нажмите кнопку Записать значения ⊥ для записи значений параметров отличных от заводских.
- 8. Нажмите кнопку Перезагрузить устройство 🗐 для применения записанных сетевых настроек.

Обновление ПО через Мастер прошивки

- 1. Отключите внешнее питание модуля и USB.
- 2. Зажмите сервисную кнопку 🕉 и, не отпуская ее, подключите модуль по USB к ПК.



- 3. Красный индикатор аварии на лицевой стороне модуля должен постоянно светиться.
- 4. Запустите программу Мастер прошивки соответствующего модуля:



- 5. Следуйте указаниям Мастера прошивки и дождитесь завершения прошивки.
- Перезагрузите модуль по питанию. (Кабель Micro USB также следует отключить)