Загрузка файлов лицензий в ПЛК-PL

Для активации опций лицензий runtime для ПЛК с исполнительной средой Полигон необходимо загрузить дополнительные файлы лицензий в рабочую директорию контроллера */home/root*.

При наличии сети Интернет рекомендуется загружать лицензии из среды Полигон.

При отсутствии доступа к Интернету можно воспользоваться <u>утилитой WinSCP</u> (для OC Windows) или консольной командой *scp* (для OC Linux).

1 Загрузка файлов лицензий в ПЛК из среды Полигон

При наличии доступа к сети Интернет пакет лицензий можно загрузить из среды Полигон.

Для этого необходимо настроить свойства модуля для подключения к контроллеру.

lic_example (модуль)		×			
Свойство 🛆	Значение				
IP адрес	172.16.0.1				
SSH: логин	root				
SSH: пароль	owen				
Имя	lic_example				
Номер	0				
ос	Linux Овен прошивка 3.х				
Пароль admin	<password></password>				
Подключаться через	SSH				
Порт отладчика	4840				
Тип процессорной платы	Овен ПЛК210				
Индекс	5				
Принадлежит	1				
Сохранить Отмена					
тах		1			
SSH: пароль	Добавить]			
🔲 привязать к родителю					

Рисунок 1.1 – Свойства модуля для подключения к ПЛК через USB Device

Подключаться к контроллеру можно как через **USB Device** (IP адрес ПЛК при подключении через USB Device – **172.16.0.1**), так и через **Ethernet**. Последовательность действий для обоих способов подключения к контроллеру одинаковая.

Проверить наличие связи с контроллером можно с помощью консольной команды *ping*.

Затем необходимо нажать ПКМ на модуле и выбрать команду Записать лицензии.

Проект		
≞ 않게 lic_e		
Библиот	$\langle \cdots \rangle$	Свойства
	۲	Показать
	\odot	Создать
	×	Удалить
	Ŧ	Транслировать
	3 ₇ €	Транслировать все
	\circledast	Перестроить
	Q	Поиск
	Ŋ	Копировать
	Ē.	Вставить
	\rightarrow	Экспорт
	E	Импорт
	왔	Отладчик
	₿	Печать
	<u></u>	Задать пароль
	: - ,	Уставки контроллера
	\rightarrow	Экспортировать все
	-	Записать лицензии
	00	Обновить алиасы

Рисунок 1.2 – Команда Записать лицензии

В появившемся окне необходимо ввести заводской номер контроллера. Заводской номер можно посмотреть на корпусе контроллера или в паспорте на прибор. Паспорт входит в комплект поставки прибора.



Рисунок 1.3 – Ввод серийного номера

После нажатия **ОК** начнется процесс скачивания лицензий с сервера **ра.ru** и загрузка их в контроллер. По окончанию загрузки лицензий появится окно:



Рисунок 1.4 – Успешная загрузка лицензий в контроллер

Также заводской номер прибора можно ввести в свойстве модуля *Серийный номер*, его можно добавить из выпадающего списка свойств снизу в окне свойств модуля.

lic_example (модуль)					
Свойство	Значение				
Серийный номер	136487231032520037				
Тип процессорной платы	Овен ПЛК210				
Инлекс	5	•			
Сохранить Отмена	a				
Добавление новых свойств	:				
max	•	Добавить			
Серийный номер 💌		Добавить			
П привязать к родителю					

Рисунок 1.5 – Серийный номер в свойствах модуля

Если данное свойство прописано в модуле, то среда при записи лицензий не будет требовать ввести заводской номер контроллера.

Свойство *Серийный номер* также добавляется средой автоматически при вводе заводского номера в окне *Введите серийный номер* при вызове команды *Записать лицензии*.

ВНИМАНИЕ

При загрузке дополнительных файлов лицензии для обновления списка доступных библиотек на странице web-конфигуратора *Состояние/Обзор* необходимо загрузить в контроллер проект с блоком *OwenHWInfo* из библиотеки *раOwenIO*.

2 Загрузка файлов лицензий в ПЛК через WinSCP

При отсутствии возможности подключения к серверу **ра.ru** пакет лицензий можно загрузить через утилиту WinSCP. Утилита распространяется бесплатно и может быть загружена с сайта <u>https://winscp.net/eng/download.php</u>

Подключаться к контроллеру можно как через **USB Device** (IP адрес ПЛК при подключении через USB Device — **172.16.0.1**), так и через **Ethernet**. Последовательность действий для обоих способов подключения к контроллеру одинаковая.

Проверить наличие связи с контроллером можно с помощью консольной команды *ping*.

После запуска утилиты следует настроить соединение по протоколу **SFTP**, указав IP адрес контроллера, имя пользователя – **root** и пароль (по умолчанию – **owen**, может быть изменен в web-конфигураторе). Чтобы подключиться к контроллеру, следует нажать **Войти**.

💫 Вход		– 🗆 🗙
Новое подключение Моя рабочая область	Соединение Протокол передачи: SFTP ✓ Имя <u>х</u> оста: 10.2.7.77 Имя пользователя: гооt Сохранить ▼	<u>П</u> орт: 22 ↓ Пар <u>о</u> ль: ••••• <u>Е</u> щё ↓
Инструменты 🔻 Управление 🔻	Войти	Закрыть Справка

Рисунок 2.1 - Настройки подключения в WinSCP

Файлы лицензии необходимо загрузить в рабочую директорию контроллера /home/root.



внимание

При загрузке дополнительных файлов лицензии для обновления списка доступных библиотек на странице web-конфигуратора *Состояние/Обзор* необходимо загрузить в контроллер проект с блоком *OwenHWInfo* из библиотеки *раOwenIO*.

З Загрузка файлов лицензий в ПЛК через терминал Linux

При отсутствии возможности подключения к серверу *ра.ru* пакет лицензий можно загрузить через терминал Linux по протоколу **SSH** с помощью команды *scp*.

Подключаться к контроллеру можно как через **USB Device** (IP адрес ПЛК при подключении через USB Device – **172.16.0.1**), так и через **Ethernet**. Последовательность действий для обоих способов подключения к контроллеру одинаковая.

Проверить наличие связи с контроллером можно с помощью консольной команды *ping*.

Синтаксис команды *scp*:

\$ scp опции пользователь1@хост1:файл пользователь2@хост2:файл

Пример команды для загрузки файла лицензии *paSync* при подключении ПЛК через USB Device:

\$ scp /home/user/Documents/paSync root@172.16.0.1:/home/root

Для подключения к **SSH**-серверу контроллеру необходимо указать пароль (по умолчанию – **owen**, может быть изменен в web-конфигураторе).

💌 ~ : bash — Терминал Fly				_ 0 X
Файл Правка Настройка Справка				
🛛 🕰 😫 📋 🔍 🛛 Is 🗸 🤡				
user@user:~\$ scp /home/user/Desktop/lic/paSy root@172.16.0.1's password:	INC ROOT	t@172.:	l6.0.1:/home	e/root
paSync user@user:∼\$	100%	97	44.0KB/s	00:00
2 1				2

Рисунок 3.1 – Загрузка файла лицензии через терминал Linux

Проверить, что файлы лицензии загружены на контроллер можно подключившись к **SSH**серверу контроллера и введя команду *Is*.



Рисунок 3.2 – Проверка загрузки файла лицензии через терминал Linux

ВНИМАНИЕ

i

При загрузке дополнительных файлов лицензии для обновления списка доступных библиотек на странице web-конфигуратора *Состояние/Обзор* необходимо загрузить в контроллер проект с блоком *OwenHWInfo* из библиотеки *paOwenIO*.