

Библиотека paOwenIO



Руководство пользователя

06.2024 версия dev2.1

Содержание

Испо	ользуе	мые термины и сокращения	. 4
Введ	цение.		. 5
1	Библи	ютека paOwenIO	. 6
1.1	Раз,	дел Общие ПЛК2XX	. 7
1	.1.1	Аппаратная информация (OwenHWInfo)	. 7
1	.1.2	Интерактивное окружение (OwenEnv)	. 8
1	.1.3	Напряжение батареи ЧРВ (OwenBattery)	. 9
1	.1.4	Автоматическое управление индикацией батареи ЧРВ (AutoBatteryLEDs)	10
1	.1.5	Часы реального времени (OwenRTC)	11
1	.1.6	Порт RS-232 (210-RS232)	12
1	.1.7	Порт RS-485 (210-RS485)	13
1	.1.8	Наличие питания (210-Power)	13
1	.1.9	Системные светодиоды (210-LED)	14
1	.1.10	Внешние накопители (210-SD-USB)	15
1.2	Раз,	дел ПЛК210-11	16
1	.2.1	Дискретные выходы DO 14 (210-11-DO)	17
1	.2.2	ШИМ дискретных выходов DO 14 (210-11-DO-PWM)	18
1	.2.3	Быстрые дискретные входы FDI 18 (210-11-FDI)	19
1	.2.4	Измерение частоты FDI 18 (210-11-FDI-Frequency)	20
1	.2.5	Дискретные входы DI 912 (210-11-DI)	21
1	.2.6	Дискретные выходы DO 518 (210-11-DO)	22
1.3	Раз,	дел ПЛК210-12	23
1	.3.1	Дискретные выходы DO 14 (210-12-DO)	24
1	.3.2	ШИМ дискретных выходов DO 14 (210-12-DO-PWM)	25
1	.3.3	Быстрые дискретные входы FDI 18 (210-12-FDI)	26
1	.3.4	Измерение частоты FDI 18 (210-12-FDI-Frequency)	27
1	.3.5	Дискретные входы DI 912 (210-12-DI)	28
1	.3.6	Дискретные выходы DO 512 (210-12-DO)	29
1	.3.7	Дискретные входы DI 1324 (210-12-DI)	30
1.4	Раз,	дел ПЛК210-14	31
1	.4.1	Дискретные выходы DO 14 (210-14-DO)	32
1	.4.2	ШИМ дискретных выходов DO 14 (210-14-DO-PWM)	33

1.4	.3	Быстрые дискретные входы FDI 18 (210-14-FDI)	34
1.4	.4	Измерение частоты FDI 18 (210-14-FDI-Frequency)	35
1.4	.5	Дискретные входы DI 912 (210-14-DI)	37
1.4	.6	Дискретные выходы DO 512 (210-14-DO)	37
1.4	.7	Аналоговые входы AI 14 (210-14-AI)	38
2 Г	Іриме	еры работы с блоками библиотеки paOwenIO	42
2.1	Пол	учение аппаратной информации (OwenHWInfo)	42
2.2 Установка и получение системного времени ПЛК (OwenRTC)		43	
2.3	2.3 Управление светодиодом Питание (210-Power) 44		44
2.4	Упр	авление светодиодом Работа (210-LED)	45
2.5	Раб	ота с внешними накопителями (210-SD-USB)	46

Используемые термины и сокращения

- ПЛК программируемый логический контроллер.
- ЧРВ часы реального времени.
- ШИМ широтно-импульсная модуляция.

Введение

Настоящее руководство описывает функциональные блоки библиотеки *paOwenIO* для работы с контроллерами OBEH, программируемыми в среде Полигон.

Общая информация о схемах подключения питания и входов/выходов контроллера, технических характеристиках и т.д. описана в <u>Руководстве по эксплуатации</u> на прибор.

Подразумевается, что читатель обладает базовыми навыками работы с Полигон, поэтому общие вопросы (например, создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются – они подробно описаны в документах <u>Руководство по программированию.</u> <u>Библиотека раСоге</u> и <u>Быстрый старт</u>.

Документ соответствует версии среды Полигон 2 – **1929**, версии библиотеки *раОwenIO* – **120** и выше.

1 Библиотека paOwenIO

paOwenIO — библиотека, предназначенная для получения данных с входов контроллера, управления выходами, получения системной информации о контроллере и др.

В структуру библиотеки входят следующие разделы:

- Общие ПЛК2ХХ в данном разделе приведены блоки для получения аппаратной информации, работы с устройствами контроллера и т.д., общие для всех модификаций контроллеров;
- ПЛК210-11 в данном разделе приведены блоки для работы с входами/выходами контроллеров с модификацией ПЛК210-11-PL-X;
- ПЛК210-12 в данном разделе приведены блоки для работы с входами/выходами контроллеров с модификацией ПЛК210-12-PL-X;
- ПЛК210-14 в данном разделе приведены блоки для работы с входами/выходами контроллеров с модификацией ПЛК210-14-PL-X.

Для добавления библиотеки *раОwenIO* в проект следует:

1. Перейти в меню **Окна/Проекты**. В появившемся окне отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.

Проекты
Проекты Проекты Проекты Библиотеки РаСоге (E:\paLibs\paCore\paCore.II2) х раОрсUA (E:\paLibs\paOpcUA.II2)
Открыть Создать Закрыть Сохранить как
Сообщение об ошибке Отправить
История изменений
2024-05-16 16:54:01.008 406 m.maslennikova@M-MASLENNIKOVA [OK] Coxp. ▲ 2024-05-16 16:53:47.992 405 m.maslennikova@M-MASLENNIKOVA [OK] Tpaн example_palEC850_PLC210_client {9c2ed12b-d62d-4dbb-b506-bf0ae304ca70} ▼ 【
Показывать 10 записей Обновить
Поиск 🛛 🗵 Добавить новую запись Редактировать Удалить
Список доступных библиотек:
Добавить Удалить

Рисунок 1.1 – Добавление библиотеки paOwenIO в проект

2. Нажать кнопку **Открыть** и перейти в папку с файлами библиотеки, которую необходимо добавить. Затем в выпадающем списке выбрать тип файла **Библиотека Полигон 2 (*.II2)**.



Рисунок 1.2 – Добавление библиотеки paOwenIO в проект

3. В окне появится файл библиотеки с расширением **.II2**. Следует выбрать его и нажать открыть.

← → ► ↑ 📙 « Лока	льный диск (E:) > paLibs > paOwenIO >	・ ひ Поиск в: paOwenIO	م
Упорядочить 👻 Новая г	тапка	8 ·	- 🔳 🕐
🖊 Загрузки	^ Имя	Дата изменения	Тип
🔄 Изображения	📮 .paOwenIO	27.04.2024 11:20	Папка с файлам
🎝 Музыка	📙 build	15.04.2024 10:28	Папка с файлам
🧊 Объемные объекты	📙 include	15.04.2024 10:28	Папка с файлам
💻 Рабочий стол	paOwenIO.II2	08.04.2024 9:28	Файл "LL2"
ь Локальный диск (С:)			
🐟 DRIVERS (D:)	-		
_ञ Локальный диск (Е:)	~ <		
Имя файл	a: paOwenIO.II2	 Библиотека Полиго Открыть 	он 2(*.II2)

Рисунок 1.3 – Добавление библиотеки paOwenIO в проект

Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.

1.1 Раздел Общие ПЛК2ХХ

В разделе *Общие ПЛК2ХХ* библиотеки *раОwenIO* размещены блоки для работы с ПЛК210, общие для всех модификаций.

1.1.1 Аппаратная информация (OwenHWInfo)

Блок *OwenHWInfo* предназначен для получения аппаратной информации о контроллере. Раздел библиотеки: *Общие ПЛК2XX*.

Данный блок можно разместить только в **Фоне**.

Таблица 1.1 – Назначение выходов OwenHWInfo

Выходы		
	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
sts	1 – корректная работа;	
	-2 – ошибка измерения температуры;	
	-3 — ошибка определения модификации контроллера	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	
s/n	Заводской номер ПЛК (соответствует гравировке на корпусе прибора)	
MAC	МАС-адрес ПЛК (соответствует гравировке на корпусе прибора)	
temp	Температура, °С	
line	Линейка ПЛК: 210	
mod	Модификация ПЛК: 11, 12 и т.д.	
	Завершение работы. Обращается в 1, если контроллер перешел в режим питания от	
trm	ионистора (из-за потери питания по основным портам). Сигнализирует о скором	
	завершении работы (через 1 секунду). Все остальное время равен 0	



ПРИМЕЧАНИЕ

Измерения температуры **temp** проводятся не чаще раза в **600 мс**, поэтому блок имеет непостоянное время выполнения.





Пример работы с блоком см. в разделе 2.1.

1.1.2 Интерактивное окружение (OwenEnv)

Блок **OwenEnv** предназначен для управления встроенным источником звукового сигнала и получения состояний тумблера СТАРТ/СТОП и сервисной кнопки. Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2XX**.

Данный блок можно разместить только в Фоне.

Таблица 1.2 – Назначение входов и выходов OwenEnv

Входы – параметры звукового излучателя		
	Работа пищалки:	
enb	0 — выключить пищалку;	
	1 — включить пищалку	
prd	Период в микросекундах – задает частоту звукового сигнала	

duty	Рабочий цикл в микросекундах – задает громкость	
Выходы		
	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – корректная работа;	
	-1 – ошибка связи с устройствами;	
ctc	-2 – ошибка чтения состояния;	
515	- 3 — ошибка установки параметров звукового сигнала;	
	-4 – ошибка связи с тумблером;	
	-5 – ошибка связи с сервисной кнопкой;	
	-6 – ошибка связи с источником звукового сигнала;	
	-7 – на входе блока некорректные параметры	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	
	Статус тумблера СТАРТ/СТОП:	
tmb	0-стоп;	
	1-CTAPT	
	Положение сервисной кнопки:	
srvs	0 – не нажата;	
	1 – нажата	



Рисунок 1.5 – Интерактивное окружение (OwenEnv)

i

внимание

Минимальное значение периода **prd 100 мкс** (10 кГц). Рабочий цикл **duty** должен не превышать периода **prd**. При вводе некорректного значения оно не сохраняется и выводится ошибка.



ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если рабочий цикл duty задан так, что составляет 0 или 100 % prd, это не приводит к отключению звука. Для отключения звука следует использовать вход enb.

1.1.3 Напряжение батареи ЧРВ (OwenBattery)

Блок *OwenBattery* предназначен для измерения напряжения батареи часов реального времени. Измерение может производиться с заданным периодом **prd** (в днях) или принудительно по изменению **frnt** с **0** на **1**. Раздел библиотеки: *Общие ПЛК2ХХ*.

При проведении измерений значительно увеличивается время выполнения блока, поэтому его можно разместить только в **Фоне**.

Таблица 1.3 – Назначение входов и выходов OwenBattery

Входы	
prd	Период измерения в днях. При установке 0 периодические измерения не проводятся
	Команда измерить (по переднему фронту) – результат измерения будет получен через
frnt	два цикла после подачи команды. Измерение по команде не сбрасывает таймер
	периодического измерения
	Выходы
	Статус:
	0 – данные еще не считывались;
sts	1 – значение получено успешно;
	-1 — ошибка получения значения;
	-2 – ошибка чтения результатов измерения
	Достоверность:
vld	0 – ошибка;
	1 – корректная работа
vltg	Напряжение батареи ЧРВ в мВ



внимание

При измерении напряжения от батареи идет ток, не следует проводить его слишком часто (более **5 раз** в день).



Рисунок 1.6 –

Напряжение батареи ЧРВ (OwenBattery)

1.1.4 Автоматическое управление индикацией батареи ЧРВ

(AutoBatteryLEDs)

Блок *AutoBatteryLEDs* предназначен для автоматического выставления режимов работы светодиода Батарея в соответствии с напряжением батареи часов реального времени. Раздел библиотеки: *Общие ПЛК210*.

Данный блок можно разместить только в **Фоне**.

Блок проводит измерения раз в сутки и сохраняет результат в файлы **RTC_Battery_Voltage** с расширениями **.da1** и **.da2** (бинарные) в рабочую директорию ПЛК.

Таблица 1.4 –	Назначение выходов	AutoBatteryLEDs
---------------	--------------------	------------------------

Выходы		
voltage	Результат последнего измерения напряжения батареи ЧРВ в мВ	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	

Таблица 1.5 – Индикация батареи ЧРВ

Напряжение, мВ	Индикация
> 1200	Индикатор зеленый
10001200	Индикатор загорается красным на 250 мс с паузой 500 мс
< 1000	Индикатор красный
	· · · ·



Рисунок 1.7 – Автоматическое управление индикацией батареи ЧРВ (AutoBatteryLEDs)

i

ПРИМЕЧАНИЕ

До проведения первого успешного измерения индикация производится как для полностью заряженной батареи.

1.1.5 Часы реального времени (OwenRTC)

Блок *OwenRTC* предназначен для установки системного времени контроллера. Раздел библиотеки: *Общие ПЛК2XX*.

Данный блок можно разместить только в Фоне.

Таблица 1.6 – Назначение входов и выходов OwenRTC

Входы			
utc	Часовой пояс		
cot-	Установить часовой пояс (по переднему фронту) – устанавливает часовой пояс,		
seiz	указанный на входе utc		
year	Год		
mth	Месяц		
day	День		
hr	Час		
min	Минута		
sec	Секунда		
cott	Установить время (по переднему фронту) – устанавливает время и дату в соответствии		
sell	с входами year, mth, day, hr, min, sec		
	Выходы		
	Статус:		
	0 – ошибок не происходило или не было попыток установки времени;		
	-1 – не удалось связаться с ЧРВ;		
cto	- 2 – не удалось установить время в ЧРВ;		
515	-4 – часовой пояс находится вне допустимого диапазона (-1214);		
	-8 – не удалось установить часовой пояс;		
	-16 — не удалось установить системное время		
	При одновременном возникновении ошибок в sts будет отображаться их сумма.		
	Достоверность:		
vld	0 – ошибка;		
	1 – корректная работа		

b166					40
		Owe	nRTC		
3	-	utc	i16	i32	sts
0	-	setz	b	b	vld
2023	-	year	u16		
1	-	mth	u16		
1	-	day	u16		
0	-	hr	u16		
0	-	min	u16		
0	-	sec	u16		
0	-	sett	b		



Пример работы с блоком см. в разделе 2.2.

1.1.6 Порт RS-232 (210-RS232)

Блок **210-RS232** предназначен для работы с портом контроллера стандарта **RS-232**. Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2XX**.

	Входы
spd	Скорость в бодах: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	Контроль четности:
par	0-нет;
	1 – нечетный;
	3 – четный
stb	Количество стоповых бит: 1 или 2
dtb	Количество бит данных: 7 или 8
	Выходы
cnc	Связь с блоком протокола
stat	Статус:
	1 – корректная работа;
	-1 – не удалось открыть указанный интерфейс;
	-2 – отсутствует соединение
rcnt	Количество полученных байт
wcnt	Количество отправленных байт
	Диагностический – счетчик разности между количеством ошибок и принятыми (не
ulag	может быть меньше 0)

Таблица 1.7 – 🗆	Назначение входов и выходов	210-RS232
-----------------	-----------------------------	-----------



Рисунок 1.9 -

Порт RS-232 (210-RS232)

1.1.7 Порт RS-485 (210-RS485)

Блок **210-RS485** предназначен для работы с портом контроллера стандарта **RS-485**. Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2XX**.

	Таблица 1.8 –	Назначение входов	и выходов 210-RS48
--	---------------	-------------------	--------------------

	Входы				
port	Порт: А1В1 или А2В2				
spd	Скорость в бодах: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200				
	Контроль четности:				
	0-нет;				
par	1 – нечетный;				
	3-четный				
stb	Количество стоповых бит: 1 или 2				
dtb	Количество бит данных: 7 или 8				
term	Терминальные резисторы:				
	OLD_TERM – оставить без изменений;				
	ON_TERM – включить;				
	OFF_TERM – выключить				
Выходы					
cnc	Связь с блоком протокола				
	Статус:				
stat	1 – корректная работа;				
	-1 — не удалось открыть указанный интерфейс;				
	-2 – отсутствует соединение;				
	-6 – ошибка настройки интерфейса				
rcnt	Количество полученных байт				
wcnt	Количество отправленных байт				
diag	Диагностический – счетчик разности между количеством ошибок и принятыми (не				
	может быть меньше 0)				



Рисунок 1.10 – По

Порт RS-485 (210-RS485)

Примеры работы с блоком приведены в документации <u>Обмен по протоколу Modbus.</u> Библиотека paModbus.

1.1.8 Наличие питания (210-Power)

Блок **210-Power** предназначен для получения информации о наличии питания на портах и управления светодиодом **Питание** ⁽¹⁾. Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2ХХ**.

Данный блок можно разместить только в **Фоне**.

Таблица 1.9 – Назначение входов и выходов 210-Power

	Входы
	Режим работы:
mode	0 – ручной;
	1 — авто
	Ручное управление индикатором Питание 🙂:
alrm	0 – зеленый;
	1 — красный
	Выходы
sts	Статус:
	0 – работы не выполнялось (инициализация);
	1 – корректная работа;
	-1 – ошибка соединения с устройствами (портами питания или светодиодом);
	-2 – ошибка чтения состояния питания;
	-3 – ошибка установки режима работы светодиода
vld	Достоверность:
	0 – ошибка;
	1 – корректная работа
pwr1	Наличие питания на Порту 1
pwr2	Наличие питания на Порту 2

В автоматическом режиме работы при отсутствии питания на **Порту 1** светодиод загорается красным. Наличие питания на резервном порту не оказывает влияния на индикацию.





Пример работы с блоком см. в разделе 2.3.

1.1.9 Системные светодиоды (210-LED)

Блок **210-LED** предназначен управления системными светодиодами контроллера. Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2XX**.

Данный блок можно разместить только в Фоне.

Таблица 1.10 – Назначение входов и выходов 210-LED

	Входы
led	Светодиод, управление которым будет осуществляться:
	ВАТ_GREEN – зеленый светодиод Батарея 🖾 ;
	ВАТ_RED – красный светодиод Батарея 🖾 ;
	WORK – зеленый светодиод Работа \oplus ;
	UNDER_CAP — оранжевый индикатор состояния SD-карты (под центральной крышкой)

	Режим работы:
	manual – ручное управление, состояние светодиода зависит от сигнала на входе enb;
mode	microSD – автоматическая индикация при проведении операций чтения/записи с
	MicroSD-картой;
	nr_proc – автоматическая индикация (частота зависит от нагруженности контроллера)
	Значение вручную:
enb	0 -выключен;
	1 — включен
	Выходы
	Статус:
	0 – работы не выполнялось (инициализация);
sts	1 – корректная работа;
	-1 – ошибка соединения со светодиодом;
	- 3 – ошибка установки режима работы светодиода
	Достоверность:
vld	0 – ошибка;
	1 – корректная работа





Пример работы с блоком см. в разделе 2.4.

1.1.10 Внешние накопители (210-SD-USB)

Блок **210-SD-USB** предназначен для работы с внешними носителями (MicroSD-карта и USBнакопитель), их монтирования (подключения/получения возможности работы с файлами) и размонтирования (отключения/извлечения без потери данных). Раздел библиотеки: **Общие ПЛК2ХХ**.

Данный блок можно разместить только в **Фоне**.

Логические входы реагируют при изменении значения с 0 на 1.

	Входы
mntSD	Монтировать карту MicroSD-карту
umntSD	Размонтировать карту MicroSD-карту
mntUSB	Монтировать USB-накопитель
umntUSB	Размонтировать USB-накопитель
rfrsh	Обновление информации о статусах накопителей

	Выходы
	Статус MicroSD-карты:
sdmntd	0 – карта отключена;
	1 – карта подключена
sdpath	Путь к файлам MicroSD-карты:
	Пустая строка – накопитель отключен;
	/mmcblk0p1 – ссылка на директорию монтирования накопителя
usbmntd	Статус USB-накопителя:
	0 – накопитель отключен;
	1 – накопитель подключен
usbpath	Путь к файлам USB-накопителя:
	Пустая строка – накопитель отключен;
	/sda1 – ссылка на директорию монтирования накопителя

		b191			65	
		210-SD-USB				
0	-	mntSD	b	b	sdmntd	-
0	-	umntSD	b	str	sdpath	-
0	-	mntUSB	b	b	usbmntd	-
0	-	umntUSB	b	str	usbpath	-
0	-	rfrsh	b			



Пример работы с блоком см. в разделе 2.5.

1.2 Раздел ПЛК210-11

В данном разделе размещены блоки для работы с входами/выходами ПЛК210-11.

Таблица 1.12 – Соотнесение периферии ПЛК210-11 с блоками библиотеки paOwenIO

Входы/выходы ПЛК	Расположение на корпусе	Блок paOwenIO	Назначение блока
		<u>210-11-D0</u>	Задание состояния
DO 14	Слева	210-11-DO-PWM	Режим ШИМ
	Слева	<u>210-11-FDI</u>	Отображение состояния
FDI 18		210-11-FDI-Frequency	Режим измерения частоты
DI 912	Слева	<u>210-11-DI</u>	Отображение состояния
DO 518	Справа	<u>210-11-D0</u>	Задание состояния



Рисунок 1.14 – ПЛК210-11

1.2.1 Дискретные выходы DO 1...4 (210-11-DO)

Блок **210-11-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Блок **210-11-DO** задает режим работы выходов – переключение логического сигнала, для работы выходов в режиме ШИМ используется блок <u>210-11-DO-PWM</u>.

Входы		
pos	Стартовый номер используемого DO: 0 – DO 1, 1 – DO 2 и т.д.	
do	Значения выходов DO 14 (циклический)	
	Выходы	
sts	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – блок работает без ошибок;	
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов	
	контроллера;	
	-14 — ошибка записи состояния выхода;	
	-32 – ошибка инициализации устройства;	
	-33 — ошибка связи с выходами	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld**, который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts** = **2**, **vld** = **0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.



Рисунок 1.15 – Дискретные выходы DO 1...4 (210-11-DO)

1.2.2 ШИМ дискретных выходов DO 1...4 (210-11-DO-PWM)

Блок **210-11-DO-PWM** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4** в режиме ШИМ. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Таблица 1.14 – Назначение	входов и выходов	210-11-DO-PWM
---------------------------	------------------	---------------

	Входы
pos	Стартовый номер используемого DO: 0 – DO 1, 1 – DO 2 и т.д.
prd	Период ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)
duty	Длительность импульса ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)
	Выходы
	Статус:
	0 — работы не выполнялось (инициализация);
	1 — блок работает без ошибок;
	2 – сумма pos и количества входов блока превышает количество выходов
ctc	контроллера;
515	3 — не удалось задать длительность импульса;
	4 — не удалось задать период работы;
	-32 – ошибка соединения с устройством для установки параметров ШИМ;
	- 33 — ошибка активации выхода;
	- 34 – ошибка при установке полярности

vld	Достоверность: 0 – ошибка;
	1 – корректная работа

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать входы **prd** — период ШИМ в микросекундах и **duty** — длительность импульса ШИМ в микросекундах.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



ВНИМАНИЕ

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



ВНИМАНИЕ

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.





1.2.3 Быстрые дискретные входы FDI 1...8 (210-11-FDI)

Блок **210-11-FDI** предназначен для работы с быстрыми дискретными входами **FDI 1...8**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Таблица 1	.15 – Назначение вхо	одов и выходов	210-11-FDI
-----------	----------------------	----------------	------------

	Входы		
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.		
Выходы			
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; - 32 – ошибка связи со входами; -33 – ошибка инициализации устройства		

vld	Достоверность: 0 – ошибка;
	1 – корректная работа
di	Входы FDI 18 ПЛК (циклический)

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных входов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



di.

ВНИМАНИЕ

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.17 – Быстрые дискретные входы (210-11-FDI)

1.2.4 Измерение частоты FDI 1...8 (210-11-FDI-Frequency)

Блок **210-11-FDI-Frequency** предназначен для работы с дискретными входами **FDI 1...8** в режиме измерения частоты. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Входы		
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.	
Выходы		
	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – блок работает без ошибок;	
	2 – сумма роз и количества выходов блока превышает количество входов	
sts	контроллера;	
	-18 – ошибка чтения состояния входа;	
	- 32 — ошибка инициализации устройства;	
	-33 — ошибка соединения с устройством для измерения;	
	-34 — ошибка переключения входов в режим измерения	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 — корректная работа	

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выходы **prd** – период между импульсами в микросекундах, **duty** – длительность импульса в микросекундах, **frq** – частота импульсов в Гц.

Блок также имеет диагностические выходы: sts равный 1, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический vld который изменяется между 1 и 0 по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же входа используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.



Рисунок 1.18 – Измерение частоты FDI 1...8 (210-11-FDI-Frequency)

1.2.5 Дискретные входы DI 9...12 (210-11-DI)

Блок **210-11-DI** предназначен для работы с дискретными входами **DI 9...12**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Таблица 1.17 – Назначение	входов и выходов 210-11-DI
---------------------------	----------------------------

Входы				
pos	Стартовый номер используемого DI: 8 – DI 9, 9 – DI 10 и т.д.			
Выходы				
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; -32 – ошибка связи со входами; -33 – ошибка инициализации устройства			
vld	Достоверность: О – ошибка; 1 – корректная работа			
di	Входы DI 912 ПЛК (циклический)			

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

di.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DI**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.19 – Дискретные входы DI 9...12 (210-11-DI)

1.2.6 Дискретные выходы DO 5...18 (210-11-DO)

Блок **210-11-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 5...18**. Физически они расположены на правой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-11**.

Таблица 1.18 –Назначение	входов и выходов	210-11-DO
--------------------------	------------------	-----------

Входы					
pos	Стартовый номер используемого DO : 0 – DO 5 , 1 – DO 6 и т.д.				
do	Выходы DO 518 ПЛК (циклический)				
Выходы					
sts	Статус:				
	0 – работы не выполнялось (инициализация);				
	1 – блок работает без ошибок;				
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов				
	контроллера;				
	-1 – ошибка связи с выходами, работа не выполняется;				
	-2 – ошибка записи состояния выходов;				
	-32 — ошибка связи с выходами				
vld	Достоверность:				
	0 – ошибка;				
	1 – корректная работа				

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **роз** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Не рекомендуется использование нескольких блоков данного типа в одном проекте, так как это приводит к цикличной перезаписи результатов их работы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Работает медленнее, чем <u>блок дискретных выходов DO 1...4</u>, поэтому рекомендуется размещать в месте работы **Фон**.



Рисунок 1.20 – Дискретные выходы DO 5...18 (210-11-DO)

1.3 Раздел ПЛК210-12

В данном разделе размещены блоки для работы с входами/выходами ПЛК210-12.

	Таблица 1.19 – Соотнесение пе	риферии	і ПЛК210-12 с блоками	библиотеки	paOwenIO
--	-------------------------------	---------	-----------------------	------------	----------

Входы/выходы ПЛК	Расположение на корпусе	Блок paOwenIO	Назначение блока
DO 14	Слева	<u>210-12-D0</u>	Задание состояния
		210-12-DO-PWM	Режим ШИМ
	(1000	210-12-FDI	Отображение состояния
FDI 18	Слева	210-12-FDI-Frequency	Режим измерения частоты
DI 912	Слева	<u>210-12-DI</u>	Отображение состояния
DO 512	Справа	<u>210-12-D0</u>	Задание состояния
DI 1324	Справа	<u>210-12-DI</u>	Отображение состояния



Рисунок 1.21 – ПЛК210-12

1.3.1 Дискретные выходы DO 1...4 (210-12-DO)

Блок **210-12-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Блок **210-12-DO** задает режим работы выходов – переключение логического сигнала, для работы выходов в режиме ШИМ используется блок <u>210-12-DO-PWM</u>.

Таблица 1.20 – Назначение входов и в	выходов 210-12-DO
--------------------------------------	-------------------

Входы			
pos	Стартовый номер используемого DO: 0 – DO 1, 1 – DO 2 и т.д.		
do	Значения выходов DO 14 (циклический)		
Выходы			
sts	Статус:		
	0 – работы не выполнялось (инициализация);		
	1 – блок работает без ошибок;		
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов		
	контроллера;		
	-14 – ошибка записи состояния выхода;		
	- 32 – ошибка инициализации устройства;		
	-33 – ошибка связи с выходами		
vld	Достоверность:		
	0 – ошибка;		
	1 – корректная работа		

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld**, который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts** = **2**, **vld** = **0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.



Рисунок 1.22 – Дискретные выходы DO 1...4 (210-12-DO)

1.3.2 ШИМ дискретных выходов DO 1...4 (210-12-DO-PWM)

Блок **210-12-DO-PWM** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4** в режиме ШИМ. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Входы		
pos	Стартовый номер используемого DO: 0 – DO 1, 1 – DO 2 и т.д.	
prd	Период ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)	
duty	Длительность импульса ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)	
	Выходы	
	Статус:	
sts	0 — работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – блок работает без ошибок;	
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов	
	контроллера;	
	3 – не удалось задать длительность импульса;	
	4 — не удалось задать период работы;	
	-32 — ошибка соединения с устройством для установки параметров ШИМ;	
	- 33 — ошибка активации выхода;	
	- 34 — ошибка при установке полярности	

vld	Достоверность: 0 – ошибка;
	1 – корректная работа

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать входы **prd** — период ШИМ в микросекундах и **duty** — длительность импульса ШИМ в микросекундах.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



ВНИМАНИЕ

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



ВНИМАНИЕ

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.





1.3.3 Быстрые дискретные входы FDI 1...8 (210-12-FDI)

Блок **210-12-FDI** предназначен для работы с быстрыми дискретными входами **FDI 1...8**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Таблица 1.22 – Назначение в	ходов и выходов 210-12-FDI
-----------------------------	----------------------------

Входы			
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.		
	Выходы		
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; -32 – ошибка связи со входами; -33 – ошибка инициализации устройства		

vld	Достоверность: 0 – ошибка;
	1 – корректная работа
di	Входы FDI 18 ПЛК (циклический)

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных входов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld**, который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



di.

внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.24 – Быстрые дискретные входы (210-12-FDI)

1.3.4 Измерение частоты FDI 1...8 (210-12-FDI-Frequency)

Блок **210-12-FDI-Frequency** предназначен для работы с дискретными входами **FDI 1...8** в режиме измерения частоты. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Таблица 1.23 – Назначение входов и выхо	одов 210-12-FDI-Frequency
---	---------------------------

Входы		
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.	
Выходы		
	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – блок работает без ошибок;	
	2 – сумма роз и количества выходов блока превышает количество входов	
sts	контроллера;	
	-18 — ошибка чтения состояния входа;	
	- 32 — ошибка инициализации устройства;	
	-33 — ошибка соединения с устройством для измерения;	
	-34 — ошибка переключения входов в режим измерения	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выходы **prd** – период между импульсами в микросекундах, **duty** – длительность импульса в микросекундах, **frq** – частота импульсов в Гц.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же входа используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.



Рисунок 1.25 – Измерение частоты FDI 1...8 (210-12-FDI-Frequency)

1.3.5 Дискретные входы DI 9...12 (210-12-DI)

Блок **210-12-DI** предназначен для работы с дискретными входами **DI 9...12**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Таблица 1.24 – Назначение входов и вь	іходов 210-12-DI
---------------------------------------	------------------

Входы				
pos	Стартовый номер используемого DI: 8 – DI 9, 9 – DI 10 и т.д.			
Выходы				
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; - 32 – ошибка связи со входами; - 33 – ошибка инициализации устройства			
vld	Достоверность: О – ошибка; 1 – корректная работа			
di	Входы DI 912 ПЛК (циклический)			

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

di.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DI**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.26 – Дискретные входы DI 9...12 (210-12-DI)

1.3.6 Дискретные выходы DO 5...12 (210-12-DO)

Блок **210-12-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 5...12**. Физически они расположены на правой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Таблица 1.25 –Назначе	ние входов и выходов	210-12-DO
-----------------------	----------------------	-----------

Входы					
pos	Стартовый номер используемого DO : 0 – DO 5, 1 – DO 6 и т.д.				
do	Выходы DO 512 ПЛК (циклический)				
Выходы					
sts	Статус:				
	0 – работы не выполнялось (инициализация);				
	1 – блок работает без ошибок;				
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов				
	контроллера;				
	-1 – ошибка связи с выходами, работа не выполняется;				
	-2 – ошибка записи состояния выходов;				
	-32 — ошибка связи с выходами				
	Достоверность:				
vld	0 – ошибка;				
	1 – корректная работа				

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **роз** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts** = **2**, **vld** = **0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Не рекомендуется использование нескольких блоков данного типа в одном проекте, так как это приводит к цикличной перезаписи результатов их работы.



di.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работает медленнее, чем <u>блок дискретных выходов DO 1...4</u>, поэтому рекомендуется размещать в месте работы **Фон**.



Рисунок 1.27 – Дискретные выходы DO 5...12 (210-12-DO)

1.3.7 Дискретные входы DI 13...24 (210-12-DI)

Блок **210-12-DI** предназначен для работы с дискретными входами **DI 13...24**. Физически они расположены на правой части контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-12**.

Таблица 1.26	-Назначение входов и выходов 210-12-DI
--------------	--

Входы				
pos	Стартовый номер используемого DI: 0 – DI 13 , 1 – DI 14 и т.д.			
Выходы				
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; - 32 – ошибка связи со входами; - 33 – ошибка инициализации устройства			
vld	Достоверность: О – ошибка; 1 – корректная работа			
di	Входы DI 1324 ПЛК (циклический)			

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DI**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts** = **2**, **vld** = **0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.





1.4 Раздел ПЛК210-14

В данном разделе размещены блоки для работы с входами/выходами ПЛК210-14.

Входы/выходы ПЛК	Расположение на корпусе	Блок paOwenIO	Назначение блока
	Слева	<u>210-14-DO</u>	Задание состояния
DO 14		210-14-DO-PWM	Режим ШИМ
	Слева	<u>210-14-FDI</u>	Отображение состояния
FDI 18		210-14-FDI-Frequency	Режим измерения частоты
DI 912	Слева	<u>210-14-DI</u>	Отображение состояния
DO 512	Справа	<u>210-14-DO</u>	Задание состояния
AI 14	Справа	210-14-AI	Отображение состояния



Рисунок 1.29 – ПЛК210-14

1.4.1 Дискретные выходы DO 1...4 (210-14-DO)

Блок **210-14-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Блок **210-14-DO** задает режим работы выходов – переключение логического сигнала, для работы выходов в режиме ШИМ используется блок <u>210-14-DO-PWM</u>.

Таблица 1.28 – Назначение входов и выходов 2	210-14-DO
--	-----------

Входы			
pos	Стартовый номер используемого DO : 0 – DO 1 , 1 – DO 2 и т.д.		
do	Значения выходов DO 14 (циклический)		
Выходы			
	Статус:		
	0 – работы не выполнялось (инициализация);		
	1 – блок работает без ошибок;		
ctc	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов		
515	контроллера;		
	-14 – ошибка записи состояния выхода;		
	-32 — ошибка инициализации устройства;		
	-33 — ошибка связи с выходами		

vld	Достоверность:
	0 – ошибка;
	1 – корректная работа

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld**, который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



Рисунок 1.30 – Дискретные выходы DO 1...4 (210-14-DO)



ВНИМАНИЕ

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.

1.4.2 ШИМ дискретных выходов DO 1...4 (210-14-DO-PWM)

Блок **210-14-DO-PWM** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 1...4** в режиме ШИМ. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Таблица 1.29 – Назначение входов и выходов 210-14-DO-PWM

Входы		
pos	Стартовый номер используемого DO: 0 – DO 1, 1 – DO 2 и т.д.	
prd	Период ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)	
duty	Длительность импульса ШИМ выходов DO 14 ПЛК в микросекундах (циклический)	

Выходы		
sts	Статус:	
	0 – работы не выполнялось (инициализация);	
	1 – блок работает без ошибок;	
	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов	
	контроллера;	
	3 – не удалось задать длительность импульса;	
	4 – не удалось задать период работы;	
	-32 – ошибка соединения с устройством для установки параметров ШИМ;	
	-33 — ошибка активации выхода;	
	-34 — ошибка при установке полярности	
	Достоверность:	
vld	0 – ошибка;	
	1 – корректная работа	

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **DO** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать входы **prd** — период ШИМ в микросекундах и **duty** — длительность импульса ШИМ в микросекундах.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



ВНИМАНИЕ

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же выхода используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.



Рисунок 1.31 – ШИМ дискретных выходов DO 1...4 (210-14-DO-PWM)

1.4.3 Быстрые дискретные входы FDI 1...8 (210-14-FDI)

Блок **210-14-FDI** предназначен для работы с быстрыми дискретными входами **FDI 1...8**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Таблица 1.30 – Назначение входов и выходов 210-14-FDI

Входы			
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.		
Выходы			
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; 2 – сумма pos и количества выходов блока превышает количество входов контроллера; 3 – ошибка чтения состояния входа; -32 – ошибка связи со входами; -33 – ошибка инициализации устройства		
vld	Достоверность: О – ошибка; 1 – корректная работа		
di	Входы FDI 18 ПЛК (циклический)		

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных входов работают в других режимах).

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



di.

внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.32 – Быстрые дискретные входы (210-14-FDI)

1.4.4 Измерение частоты FDI 1...8 (210-14-FDI-Frequency)

Блок **210-14-FDI-Frequency** предназначен для работы с дискретными входами **FDI 1...8** в режиме измерения частоты. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Таблица 1.31 – Назначение входов и выходов 210-14-FDI-Frequency

Входы				
pos	Стартовый номер используемого FDI: 0 – FDI 1, 1 – FDI 2 и т.д.			
Выходы				
Статус:				
	0 – работы не выполнялось (инициализация);			
	1 – блок работает без ошибок;			
	2 – сумма роз и количества выходов блока превышает количество входов			
sts	контроллера;			
	-18 – ошибка чтения состояния входа;			
	-32 – ошибка инициализации устройства;			
	-33 – ошибка соединения с устройством для измерения;			
	-34 – ошибка переключения входов в режим измерения			
	Достоверность:			
vld	0 – ошибка;			
	1 – корректная работа			

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **FDI**. Данный параметр полезен, если в проекте требуется создать несколько блоков **FDI** (например, если какие-то из промежуточных выходов работают в других режимах).

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выходы **prd** – период между импульсами в микросекундах, **duty** – длительность импульса в микросекундах, **frq** – частота импульсов в Гц.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Если в проект добавлены блоки таким образом, что для одного и того же входа используется несколько режимов работы, то ни для одного из режимов не гарантируется нормальная работа.





1.4.5 Дискретные входы DI 9...12 (210-14-DI)

Блок **210-14-DI** предназначен для работы с дискретными входами **DI 9...12**. Физически они расположены на левой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Таблица 1.32 – Назначение входов и выходов 210-14-DI

Входы			
pos	Стартовый номер используемого DI: 8 – DI 9, 9 – DI 10 и т.д.		
Выходы			
	Статус:		
sts	0 — работы не выполнялось (инициализация);		
	1 – блок работает без ошибок;		
	2 – сумма роз и количества выходов блока превышает количество входов		
	контроллера;		
	3 – ошибка чтения состояния входа;		
	- 32 — ошибка связи со входами;		
	-33 — ошибка инициализации устройства		
	Достоверность:		
vld	0 – ошибка;		
	1 – корректная работа		
di	Входы DI 912 ПЛК (циклический)		

Для каждого физического входа контроллера в блоке имеется возможность создать выход

di.

Параметр **pos** позволяет задать стартовый номер используемого **DI**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.



внимание

Если число выходов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество входов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на выходы, попадающие в корректный диапазон.



Рисунок 1.34 – Дискретные входы DI 9...12 (210-14-DI)

1.4.6 Дискретные выходы DO 5...12 (210-14-DO)

Блок **210-14-DO** предназначен для работы с дискретными выходами **DO 5...12**. Физически они расположены на правой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Таблица 1.33 – Назначение входов и выходов 210-12-DO

Входы			
pos	Стартовый номер используемого DO : 0 – DO 5 , 1 – DO 6 и т.д.		
do	Выходы DO 512 ПЛК (циклический)		
Выходы			
	Статус:		
	0 – работы не выполнялось (инициализация);		
	1 – блок работает без ошибок;		
ctc	2 – сумма роз и количества входов блока превышает количество выходов		
515	контроллера;		
	 -1 – ошибка связи с выходами, работа не выполняется; 		
	-2 – ошибка записи состояния выходов;		
	- 32 — ошибка связи с выходами		
	Достоверность:		
vld	0 – ошибка;		
	1 – корректная работа		

Для каждого физического выхода контроллера в блоке имеется возможность создать вход **do**, при подаче сигнала на который, загорается индикатор и генерируется выходной сигнал.

Параметр **роз** позволяет задать стартовый номер используемого **DO**.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется между **1** и **0** по аналогичным правилам.

внимание

Если число входов блока (с учетом сдвига **pos**) превышает реальное количество выходов контроллера, то блок установит **sts = 2**, **vld = 0** и повлияет только на входы, попадающие в корректный диапазон.



внимание

Не рекомендуется использование нескольких блоков данного типа в одном проекте, так как это приводит к цикличной перезаписи результатов их работы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Работает медленнее, чем <u>блок дискретных выходов DO 1...4</u>, поэтому рекомендуется размещать в месте работы **Фон**.



Рисунок 1.35 – Дискретные выходы DO 5...12 (210-14-DO)

1.4.7 Аналоговые входы AI 1...4 (210-14-AI)

Блок **210-14-AI** предназначен для работы с аналоговыми входами контроллера **AI 1...4**. Физически они расположены на правой стороне контроллера. Раздел библиотеки: **ПЛК210-14**.

Работа блока занимает довольно длительное время, поэтому рекомендуется размещать в месте работы **Фон**.

Входы			
mxadc	Учитывать время опроса. Если mxadc = 1 , то учитываются периоды опроса входов freq		
	Циклические входы		
snst	Тип датчика (<u>табл. 1.32</u>). Если получать данные со входа не планируется, следует установить SENS_OFF		
fltr	Полоса фильтра в единицах измеряемой величины: 099 , при 0 – отключена. Если разность между результатами измерений входной величины, выполненными в двух последних циклах опроса, превышает данную величину, то измеренное		
	значение отбрасывается		
shift	Сдвиг для коррекции входного сигнала путем прибавления данного значения к измеренной величине		
incl	Наклон для коррекции входного сигнала путем умножения измеренной величины на поправочный коэффициент		
ainh	Верхняя граница выходного сигнала датчика. Соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика, служит для масштабирования шкалы измерения		
ainl	Нижняя граница выходного сигнала датчика. Соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика		
cft	Постоянная времени фильтра в секундах. Используется для сглаживания (демпфирования) сигнала с целью устранения шумовых составляющих		
freq	Период опроса: 0,610 секунд (задается в мс), учитывается, когда mxadc = 1 , иначе работает с минимально возможным периодом		
	Выходы		
sts	Статус: 0 – работы не выполнялось (инициализация); 1 – блок работает без ошибок; -1 – ошибка инициализации устройства, работа не выполняется; -2 – ошибка чтения результатов измерения; -3 – ошибка записи параметров входов;		
	 -32 – количество входов олока превышает возможное; -33 – количество входов блока не соответствует количеству выходов; -34 – не удалось установить соединение с аналоговыми входами; -35 – ошибка инициализации устройства; -36 – запуск на контроллере, не имеющем аналоговых входов 		
vld	Достоверность: О – ошибка; 1 – корректная работа		
	Циклические выходы		
rslt	Полученное значение		
time	Время измерения в десятках миллисекунд. Отсчитывается от запуска контроллера и обнуляется при достижении 65535 (около 11 минут)		
stsi	Код ошибки (<u>табл. 1.33</u>)		
msk	Маска кода ошибки (<u>табл. 1.33</u>)		
vldi	Достоверность: О – корректная работа; 1 – ошибка		

Таблица 1.34 – Назначение входов и выходов 210-14-АІ

Для каждого физического входа контроллера есть возможность задать параметры: тип датчика, полосу фильтра и т.д.

Блок также имеет диагностические выходы: **sts** равный **1**, если блок работает корректно, и номеру ошибки в случае ошибки, а также логический **vld** который изменяется только между **1** и **0** по аналогичным правилам.

При возникновении ошибки у конкретного входа (**stsi** не равен **0x00**), в качестве значения измерения и времени сохраняются последние корректные данные.



внимание

В целях стабилизации времени выполнения блока, записывается не более одного входного параметра за цикл (если изменилось больше, они будут записаны, но в следующих). Также, каждое изменение входного параметра приводит к ошибке **0xF6** (данные не готовы, необходимо дождаться результатов измерения). Исходя из данных особенностей следует быть крайне осторожным с использованием в качестве входных параметров программно-генерируемых значений (выходов других блоков).



Рисунок 1.36 – Аналоговые входы (210-14-АІ)

Значение	Датчик или входной сигнал	Диапазон измерений
SENS_OFF	Выключен	-
SENS_50_50mV	–50+50 мВ	0100 %
SENS_1_1V	-1+1 B	0100 %
SENS_4_20mA	420 мА	0100 %
SENS_0_20mA	020 мА	0100 %
SENS_0_5mA	05 мА	0100 %
SENS_0_2KOhm	02 кОм	0100 %
SENS_0_5KOhm	05 кОм	0100 %
Cu50	Cu 50 (α = 0,00426 °C-1)	−50+200 °C
Cu100	Cu 100 (α = 0,00426 °C-1)	−50+200 °C
Cu500	Cu 500 (α = 0,00426 °C-1)	−50+200 °C
Cu1000	Cu 1000 (α = 0,00426 °C-1)	−50+200 °C
P50	50Π (α = 0,00391 °C-1)	–200+850 °C
P100	100Π (α = 0,00391 °C-1)	–200+850 °C
P500	500Π (α = 0,00391 °C-1)	–200+850 °C
P1000	1000П (а = 0,00391 °C-1)	–200+850 °C
M50	50M (α = 0,00428 °C-1)	–180+200 °C
M100	100M (α = 0,00428 °C-1)	–180+200 °C
M500	500M (α = 0,00428 °C-1)	–180+200 °C
M1000	1000M (α = 0,00428 °C-1)	–180+200 °C

Ni100	Ni 100 (α = 0,00617 °C-1)	–60+180 °C
Ni500	Ni 500 (α = 0,00617 °C-1)	–60+180 °C
Ni1000	Ni 1000 (α = 0,00617 °C-1)	–60+180 °C
Pt50	Pt 50 (α = 0,00385 °C-1)	–200+850 °C
Pt100	Pt 100 (α = 0,00385 °C-1)	–200+850 °C
Pt500	Pt 500 (α = 0,00385 °C-1)	–200+850 °C
Pt1000	Pt 1000 (α = 0,00385 °C-1)	–200+850 °C
TCM_53Ohm	ТСМ гр. 23	–50+200 °C
TXK_L	ТХК (L)	–200+800 °C
ТЈК_Ј	ТЖК (J)	–200+1200 °C
THH_N	THH (N)	–200+1300 °C
TXA_K	TXA (K)	–200+1360 °C
TPP_S	тпп (S)	–50+1750 °C
TPP_R	ТПП (R)	–50+1750 °C
ΤΜΚ_Τ	ТМК (Т)	–250+400 °C
TPR_B	ТПР (В)	+200+1800 °C
TBP_A_1	TBP (A-1)	0+2500 °C
TBP_A_2	TBP (A-2)	0+1800 °C
TBP_A_3	TBP (A-3)	0+1800 °C
tptl	tP.tL	–200+900 °C

Таблица 1.36 – Коды ошибок stsi и маска msk

Код ошибки	Маска	Описание		
0x00	0	Нет ошибки		
0xF0	1	Значение заведомо неверно		
0	2	Данные не готовы. Необходимо дождаться результатов первого		
UXFO	2	измерения после включения модуля		
0xF7	4	Датчик отключен		
0xF8	8	Велика температура свободных концов ТП		
0xF9	16	Мала температура свободных концов ТП		
0xFA	32	Измеренное значение слишком велико		
OxFB	64	Измеренное значение слишком мало		
0xFC	128	Короткое замыкание датчика		
0xFD	256	Обрыв датчика		
OxFE	512	Отсутствие связи с АЦП		
0xFF	1024	Некорректный калибровочный коэффициент		

2 Примеры работы с блоками библиотеки paOwenIO

2.1 Получение аппаратной информации (OwenHWInfo)

Блок <u>OwenHWInfo</u> предоставляет аппаратную информацию о контроллере в программе пользователя: заводской номер, MAC-адрес (для Ethernet 4), измеренную температуру ПЛК, линейку и модификацию ПЛК, а также выдает **1** на выход **trm** при переходе контроллера на питание от ионистора (потеря питания по основным портам).

Для работы блока необходимо добавить его на любую страницу в месте работы **Фон**.

b114		10	
Owe	nHWInfo	4мкс	
	i32	sts	— 1 статус: 1 - ОК; < 0 - ошибка
	b	vld	-1 достоверность
	str	s/n	— 136487231032520037 🛛 Заводской №
	str	mac	— 6611136b9c1e МАС-адрес
	flt	temp	— 41.5 Температура °С
	u32	line	— 210 Линейка
	u32	mod	— 12 Модификация
	b	trm	– 0 Работа программы завершается



Помимо предоставления информации в программе ПЛК, *OwenHWInfo* формирует файл с данными для отображения сведений о запущенной программе в web-конфигураторе ПЛК во вкладке ПЛК/Информация.

Состояние 🕨	Имя хоста: plc210rk_12_polygon					
Система 🕨	Информации о приложении					
плк 🕶	Информация					
Информация	Версия	267				
Приложение	Пользователь	A Application get Mail (1999) 713				
Загрузки	Имя проекта	project1				
Службы 🕨	Время компиляции	04.04.2024 16:13:18				
Сеть 🕨	Время запуска	04.04.2024 16:14:02				
Croruorius	Действующие лицензии	paCore(975), paOpcUA(910), paControls(941), paOwenIO(111)				
Статистика 🕨	Ограниченные по времени лицензии					
Выйти						

Рисунок 1.38 -

Информация о запущенной программе в web-конфигураторе

Часть информации, предоставляемой в web-конфигураторе, также можно посмотреть во время подключения отладчиком Полигон при наведении на запущенный модуль.

1					
🖃 💼 Проект					
🗄 🛃 proje	ect1 (···>				
Библиот	Идентификатор: {5d0622db-d094-4783-b062-5712c9094809} (OK) Версия проекта: 267 (OK)				
	Дата трансляции: 04.04.2024 16:13:18				
	Пользователь:				
	Имя ПК:				

Рисунок 1.39 – Тултип с информацией о модуле

Во время отключения питания по основным портам выход блока trm примет значение 1.

2.2 Установка и получение системного времени ПЛК (OwenRTC)

С помощью блока <u>OwenRTC</u> можно установить часовой пояс и системное время контроллера.

Для работы блока необходимо добавить его на любую страницу в месте работы **Фон**.



Рисунок 1.40 – Работа OwenRTC

Для установки часового пояса следует задать его на входе **utc** и подать **1** на вход **setz**.



Рисунок 1.41 – Смена часового пояса OwenRTC

Получить системное время контроллера можно с помощью блока getTDN из библиотеки paCore.



Рисунок 1.42 – Получение системного времени getTDN

Для установки системного времени следует установить на входах блока year (год), mth (месяц), day (день), hr (час), min (минута), sec (секунда) требуемые значения и подать 1 на вход sett.







Рисунок 1.44 – Получение системного времени getTDN

2.3 Управление светодиодом Питание (210-Power)

Светодиод ПЛК210 Питание ⁽⁾ горит по умолчанию зеленым при поданном питании на Порт 1 и/или Порт 2 контроллера.

Получение информации о наличии питающего напряжения на портах контроллера, а также автоматическое и ручное управление светодиодом **Питание** ⁽¹⁾ из программы пользователя осуществляется с помощью блока <u>210-Power</u>.

Для этого необходимо добавить блок на любую страницу в месте работы **Фон**.

При наличии питания на портах контроллера устанавливается **1** на выходах **pwr1** (Порт 1) и/или **pwr2** (Порт 2).

При установке на входе блока **mode = 1** осуществляется автоматическое управление светодиодом **Питание** ():

- При наличии питания на обоих портах светодиод горит зеленым;
- При пропадании питания на основном Порту 1 светодиод начинает гореть красным;
- При восстановлении питания на основном Порту 1 светодиод начинает гореть зеленым.



Рисунок 1.45 – Работа блока 210-Power

При установке на входе блока **mode = 0** осуществляется ручное управление светодиодом **Питание** ⁽⁾:

- При подаче на вход **alrm = 1** светодиод начинает гореть красным;
- При подаче на вход **alrm = 0** светодиод начинает гореть зеленым.

2.4 Управление светодиодом Работа (210-LED)

Светодиод ПЛК210 **Работа** Ф при загруженном контроллере находится в состоянии мигания при отсутствии управления светодиодом из программы пользователя. Управление светодиодом из программы осуществляется с помощью блока <u>210-LED</u>.

Для управления светодиодом необходимо добавить блок на любую страницу в месте работы **Фон**.

На входе **led** (индикатор) необходимо указать значение **WORK**, что соответствует светодиоду **Работа** $^{\textcircled{O}}$.

Блок **210-LED** также позволяет осуществить управление светодиодами Батарея (значения BAT_GREEN и BAT_RED) и индикатором состояния MicroSD-карты (значение UNDER_CAP). При отсутствии блоков для работы с данными светодиодами в проекте их состояние определяется системой (см. описание индикации в <u>Руководстве по эксплуатации</u>).

Для включения светодиода из программы необходимо указать на входе mode режим manual.

При подаче **1** на вход **enb** блока светодиод **Работа** будет загораться, при подаче **0** – погасать. При такой настройке к данному входу можно привязать сигналы работы исполнительных механизмов и др. функций, которым необходима индикация с лицевой стороны прибора.



Рисунок 1.46 – Работа блока 210-LED. Управление светодиодом Работа

При установке на входе **mode** режима **nr_proc** светодиод будет мигать автоматически в зависимости от нагрузки контроллера. Значение на входе **enb** в данном режиме игнорируется.



внимание

При отключении пользовательской программы светодиод **Работа** Ф остается в состоянии, в котором он пребывал в момент отключения программы.

2.5 Работа с внешними накопителями (210-SD-USB)

Для работы с внешними накопителями контроллера из пользовательской программы предназначен блок <u>210-SD-USB</u>.

Внешние накопители (USB-flash и MicroSD) монтируются автоматически при их подключении к контроллеру.

С помощью блока **210-SD-USB** можно получить информацию о монтировании накопителя.

Для этого необходимо добавить блок на любую страницу в месте работы **Фон**.

Значения выходов блока обновляются при подаче **1** на вход **rfrsh**. На выходах **sdmntd** или **usbmntd** отобразится **1**, если соответствующий накопитель успешно монтирован. На выходах **sdpath** или **usbpath** отобразится абсолютный путь к директории монтирования накопителя.

_b72					10		
		210-SD-U	SB		1мкс		
0	0-	mntSD	b	b	sdmntd	-1	
0	0-	umntSD	b	str	sdpath	/mmcblk1p1	
0	0-	mntUSB	b	b	usbmntd	-1	
0	0-	umntUSB	b	str	usbpath	-/sda1	
0	1-	rfrsh	b				

Рисунок 1.47 – Получение информации о монтировании внешних накопителей

Для безопасного извлечения накопителя необходимо подать **1** на входы **umntSD** или **umntUSB**.

b72					10	
		210-SD-USB			1мкс	
0	0-	mntSD	b	b	sdmntd	\vdash°
0	1-	umntSD	b	str	sdpath	-1
0	0-	mntUSB	b	b	usbmntd	┝
0	1-	umntUSB	b	str	usbpath	-7
0	0-	rfrsh	b			

Рисунок 1.48 – Размонтирование внешних накопителей

Для повторного монтирования необходимо подать **1** на входы **mntSD** или **mntUSB**.



Рисунок 1.49 – Монтирование внешних накопителей из программы

На входы блока можно завести сигналы с внешних кнопок. Выходы **sdmntd** и **usbmntd** можно завести на входы сброса ошибок записи на диск блоков сохранения данных. О сохранении данных на диск см. подробнее в документе <u>Архивирование и хранение уставок</u>.

Информацию о свободной памяти накопителя можно получить с помощью блока *DriveInfo* из библиотеки *paCore*.

На вход **driveName** необходимо подать абсолютный путь монтирования накопителя. Для обновления информации на выходах блока необходимо подать **1** на вход **start**.

На выходах блока отобразится информация об общем, занятом и свободном объеме накопителя в Кбайт.

D							
Информация о microSD-накопителе 20							
р							
дно							
р р							





Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45 тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru отдел продаж: sales@owen.ru Веб-сайт ООО "ПромАвтоматика-Софт": www.pa.ru per.:1-RU-dev-2.1