

Библиотека раЅупс



Руководство пользователя

06.2024 версия dev2.0

Содержание

И	спол	льзуемые термины и сокращения	3
В	веде	ение	4
1	C	Общие сведения об организации резервирования в ОВЕН ПЛК210	5
	1.1	Аппаратное резервирование питания контроллера	5
	1.2	Программное резервирование контроллеров	5
2	Б	Библиотека paSync	9
	2.1	Менеджер синхронизации (SyncMan)	10
	2.2	Определение ведущего (MasterSel)	12
3	С	Создание синхронизированных модулей	15
4	С	Синхронизация модулей. Менеджер синхронизации (SyncMan)	17
5	C	Определение ведущего контроллера (MasterSel)	23
	5.1	Пример реализации резервирования ПЛК с общими Mx210	23
	5.2	Пример реализации резервирования ПЛК с индивидуальными Mx210	35

Используемые термины и сокращения

Ведомый контроллер – контроллер, который находится в «горячем» резерве и синхронизирует данные с ведущим контроллером.

Ведущий контроллер – контроллер, с которым синхронизирует данные ведомый контроллер. В зависимости от реализованной схемы резервирования ведущий контроллер может принимать на себя роль мастера для линейки модулей ввода/вывода, выдавать сигналы на каналы вывода на своем борту и т.д.

Определение ведущего контроллера или переключение роли ведущего между контроллерами – алгоритм выбора текущей роли контроллера: ведущий или ведомый. Может быть как автоматическим, так и ручным (по команде оператора).

ОС – операционная система.

ПЛК – программируемый логический контроллер.

Резервирование (по ГОСТ 27.002-89) — способ обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций.

Резервирование замещением (по ГОСТ 27.002-89) или **100% «горячее» резервирование** – резервирование, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента.

Синхронизация данных — устранение различий между двумя аналогичными наборами данных контроллеров посредством обмена информацией по выделенным линиям связи.

SQL (**Structured Query Language**) — язык программирования для хранения и обработки информации в реляционной базе данных.

Введение

Настоящее руководство описывает синхронизацию проектов и организацию резервирования для контроллеров OBEH, программируемых в среде Полигон. Подразумевается, что читатель обладает базовыми навыками работы с Полигон, поэтому общие вопросы (например, создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются – они подробно описаны в документах <u>Руководство по программированию. Библиотека раСоге</u> и Быстрый старт.

Синхронизация проектов и организация резервирования в среде Полигон осуществляется с помощью функциональных блоков из библиотеки **раЅупс**. Данная библиотека доступна для работы при наличии соответствующей лицензии runtime (см. описание лицензионных пакетов <u>на</u> <u>странице среды разработки Полигон</u>).

Документ соответствует версии среды Полигон 2 – **1929**, версии библиотеки *раЅупс* – **58** и выше.

1 Общие сведения об организации резервирования в ОВЕН ПЛК210

ОВЕН ПЛК210 с исполнительной средой Полигон поддерживают:

- Горячее аппаратное резервирование питания контроллера см. раздел 1.1;
- Горячее программное резервирование программы пользователя см. раздел 1.2.

1.1 Аппаратное резервирование питания контроллера

В контроллерах ПЛК210 предусмотрено два порта для подключения источников питания **24 В**:

- Порт 1 основное питание;
- Порт 2 резервное питание.

Переход на резервное питание происходит при снижении напряжения основного питания менее **9 B**.

При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер автоматически возвращается на питание от основного источника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о наличии питающего напряжения на портах контроллера можно получить с помощью блока **210-Power** из библиотеки **paOwenIO**. Также блок **210-Power** позволяет задать режим индикации светодиода **Батарея** . Подробнее см. в документе <u>Paбота с</u> <u>OBEH ПЛК. Библиотека paOwenIO</u>.

1.2 Программное резервирование контроллеров

Программное резервирование пользовательской программы реализуется с помощью блоков из библиотеки *paSync* (см. описание библиотеки в <u>разделе 2</u>).

Библиотека *paSync* доступна для постоянной работы при наличии соответствующей лицензии (см. описание лицензионных пакетов <u>на странице среды разработки Полигон</u>).

Среда разработки Полигон предоставляет следующий функционал при организации резервирования контроллеров:

1. Дублирование (полное или частичное) пользовательских программ (модулей контроллеров в проекте Полигон) на стадии разработки.

2. Синхронизация данных дублированных программ контроллеров во время исполнения – блоков *sync* и данных в разделе блока *SyncMan* из библиотеки *paSync*.

3. Автоматическое переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый — блок *MasterSel* из библиотеки *paSync*.

4. Ручное переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый — блок *MasterSel* из библиотеки *paSync*.

5. Среда не ограничивает пользователя в создании собственного алгоритма переключения ролей ведущий и ведомый контроллеров.

Варианты схем резервирования ОВЕН ПЛК с исполнительной средой Полигон практически не ограничены и могут модернизироваться в соответствии с требованиями конкретного автоматизируемого технологического объекта.



Примеры схем организации резервирования ОВЕН ПЛК с исполнительной средой Полигон:

Рисунок 1.1 – Схема резервирования контроллеров с общей линейкой модулей Мх210



Рисунок 1.2 – Схема резервирования контроллеров с индивидуальными линейками модулей Мх210

ПРИМЕЧАНИЕ

Модификации резервированной пары контроллеров не обязательно должны совпадать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка режимов работы сетевых интерфейсов контроллера производится в webинтерфейсе конфигурации (см. <u>Руководство по эксплуатации</u>).

На этапе разработки проекта осуществляется полное или частичное дублирование пользовательских программ контроллеров (см. пример в <u>разделе 3</u>).

После запуска дублированных программ на контроллерах следует определение ведущего и ведомого контроллера (ручное или автоматическое) с помощью готового алгоритма, реализуемого блоком *MasterSel*, или алгоритмом пользователя.

Оба контроллера циклически выполняют пользовательскую программу.

Ведомый контроллер начинает работать в режиме ОРС UA-клиента (блок **SyncMan**) и оформляет подписку на данные (блоки **sync** и раздел блока **SyncMan**) ОРС UA-сервера ведущего контроллера. Таким образом, ведомый контроллер синхронизирует свои данные с данными ведущего контроллера (см. пример в <u>разделе 4</u>).

Обмен диагностическими сигналами двух контроллеров можно организовать по двум изолированным интерфейсам **Ethernet** с помощью готового блока **MasterSel** (см. примеры в <u>разделе 5</u>).

Условия переключения ведущего контроллера при использовании блока *MasterSel* описаны в справке среды Полигон и в <u>разделе 2.2</u>.

Алгоритм работы резервированной пары контроллеров при использовании блока *MasterSel*:



Рисунок 1.3 – Алгоритма работы резервированной пары контроллеров при использовании блока MasterSel

Примеры настройки резервированной пары контроллеров при использовании блока *MasterSel* приведены в <u>разделе 5</u>.

2 Библиотека paSync

paSync — библиотека, обеспечивающая синхронизацию данных между дублированными проектами контроллеров и организацию резервирования. Один из контроллеров выбирается **ведущим** — с ним синхронизируется **ведомый** контроллер.

Синхронизация сигналов во время работы контроллеров обеспечивается для блоков с поддержкой синхронизации из библиотеки *paSync*, которые реализуют базовые алгоритмы аналогично блокам из библиотек *paCore* и *paControls*. Работа данных блоков описана в справке среды на соответствующие библиотеки и в данном документе не рассматривается.

Для добавления библиотеки *раЅупс* в проект следует:

1. Перейти в меню **Окна/Проекты**. В появившемся окне отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.

Проекты	×
Проекты sync_example (E:\polygon_projects\new_sync\sync_example.p Библиотеки раСоге (E:\paLibs\paCore\paCore.ll2) раОрсUA (E:\paLibs\paOpcUA\paOpcUA.ll2) раOwenIO (E:\paLibs\paOwenIO\paOwenIO.ll2)	12) x x x x x
Открыть Создать Закрыть Сохранить как	
Сообщение об ошибке С	Отправить
2024-01-15 14:28:40.842 3755 sv@307-backup [OK] Изменение свойств (2024-01-15 14:28:30.001 3754 sv@307-backup [OK] Изменение свойств (2024-01-15 14:24:43.940 3753 sv@307-backup [OK] Сохранение в Файл [◀ ┃	Системн Системн D:\SV\ba р
Показывать 10 записей Обновить	
Поиск Добавить новую запись Редактировать	Удалить
Список доступных библиотек:	
Добавить Удалить	

Рисунок 2.1 – Добавление библиотеки раSync в проект

- 2. Нажать кнопку **Открыть** и перейти в папку с файлами библиотеки, которую необходимо добавить.
- 3. В выпадающем списке выбрать тип файла Библиотека Полигон 2 (*. II2).



Рисунок 2.2 – Добавление библиотеки paSync в проект

4. В окне появится файл библиотеки с расширением **.II2**. Следует выбрать его и нажать открыть.

			×
← → 、 ↑ <mark> </mark> «	Локальный диск (E:) > paLibs > paSync	・ ひ Поиск в: paSy	/nc 🔎
Упорядочить 👻 Не	овая папка		E= - II ?
🖈 Быстрый доступ	^ Имя	Дата изменения	Тип
— Рабочий стол	,paSync	08.02.2024 12:56	Папка с файлами
🖊 Загрузки		08.02.2024 12:56 15.01.2024 17:04	Папка с фаилами Папка с файлами
🧮 Документы 🔄 Изображения	★ paSync.II2	18.09.2023 12:29	Файл "LL2"
Имя	и файла: paSvnc II2		7 Полигон 2(*,II2)
		<u>О</u> ткрыть	Отмена

Рисунок 2.3 – Добавление библиотеки раSync в проект

Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.

2.1 Менеджер синхронизации (SyncMan)

Блок **SyncMan** обеспечивает синхронизацию данных между **ведущим** и **ведомым** контроллером. Обмен реализован через протокол **OPC UA**, в ведомом контроллере создается подписка на изменение данных от ведущего.

SyncMan основан на блоке *OpcUAClient* из библиотеки *paOpcUA*. Подробнее реализация протокола OPC UA в среде Полигон описана в документе <u>Обмен с верхним уровнем. Библиотека</u> <u>paOpcUA</u>.

Данный блок можно разместить только в **Фоне**.

Данные, необходимые для синхронизации блоков библиотеки **paSync**, добавляются в подписку автоматически. Дополнительные входы/выходы, которыми необходимо обмениваться с сервером, должны быть добавлены в раздел **Данные** внутри этого блока.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если блоки библиотеки *paSync* находятся внутри составных блоков, то допускается до **7** вложенностей.

Таблица 2.1 – Назначение	входов и выходов SyncMan
--------------------------	--------------------------

	Входы						
enb	Разрешение на работу блока						
	Синхронизация:						
	0 — выключена;						
sync	1 — включена						
Sync	На данный вход может быть подан инвертированный сигнал с выхода L_Master блока						
	MasterSel или пользовательского блока, реализующего алгоритм определения						
	ведущего контроллера						
wait	Таймаут ожидания ответа от сервера, мс (константный)						
lip	Локальный IP адрес (константный)						
lprt	Локальный порт (константный)						
sdr	Сетевой стек, для ПЛК ОВЕН "/" (константный)						
rip	IP адрес сервера (константный)						
rprt	Порт сервера (константный)						
usr	Логин для доступа к серверу (константный)						
psw	Пароль для доступа к серверу (константный)						
	Приоритет дополнительного потока (константный), в котором выполняется						
	синхронизация, обычно устанавливается выше других фоновых потоков, чтобы						
	обеспечить максимальную скорость синхронизации:						
	0 – отключает создание дополнительного потока (обмен идет в текущем фоновом						
	потоке);						
prio	147 — приоритет потока						
	ПРИМЕЧАНИЕ						
	L Maксимально возможное значение приоритета для конкретной ОС можно						
	^т определить с помощью блока ThreadMan из библиотеки paCore , раздел						
	Системные.						
rst	Сброс максимальных значений временных счетчиков: выходов mwrk и mscan						
	Максимальное количество подмененных во время отладки входов/выходов, которое						
fnum	можно синхронизировать:						
	0 – отключает синхронизацию подмененных значении.						
m_rbuts	вход для подключения блоков типа <i>вијѕирех</i> (циклическии)						
	Выходы						
	Статус работы:						
	О – нет обмена;						
STS							
a da							
svia	Синхронизация расстает						
SSL	Статус сервера в соответствии со спецификацией ОРС ОА (см. <u>Part 5 – 12.6 Serverstate</u>)						
ssl	дополнительный статус сервера ServiceLevel в соответствии со спецификацией ОРС ОА						
aid	$(CM, \frac{Part 4 - 0.6.2.4.2 \text{ ServiceLevel})}{D = 0.6.2.4.2 \text{ ServiceLevel}}$						
sia							
ssn	номер уведомления подписки						
rcnu							
went							
prio	приоритег дополнительного потока (U – отключен)						
asz	количество данных						
WrK	текущее время работы, мс						
mwrk	і максимальное время работы, мс						
scan	Текущее время получения данных, мс						

Продолжение таблицы 2.1

mscan	Максимальное время получения данных, мс								
diag	Диагностический								
fnumo	Количество синхр	ониз	ируе	мененных во время отладки входов/выходов					
		Syncly	1an		15				
	связь: О - выкл, 1 - вкл 1 -	enb	u8	i32	sts –	0 - нет обмена, 1 - обмен, 2 - в резерве, >2 - переходное состояние, <0 - системная ошибка			
си	нхронизация: 0 - выкл, 1 - вкл 0 🛛	sync	u8	u8	svld –	синхронизация работает			
таймаут (мс) 500			ul32	i32	sst –	 статус сервера 			
локальный IP адрес "0.0.0.0"			str	u8	ssl –	service level сервера			
локальный порт 8000			i16	u32	sid –	ID подписки			
выбор	выбор сетевой платы / или /sock2 "/" -			u32	ssn –	номер уведомления подписки			
	IP адрес сервера "0.0.0.0"	rip	str	u32	rcnt –	принято			
	порт сервера 4840	rprt	i16	u32	wcnt -	отправлено			
	логин ""	usr	str	u8	prio –	приоритет дополнительного потока (0 - отключен)			
пароль ""			str	u32	dsz –	количество данных			
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 🕚		prio	u8	flt	wrk –	текущее время работы (мс)			
сброс временных счетчиков 0		rst	u8	flt	mwrk –	максимальное время работы (мс)			
синхронизировать отладчик (кол-во данных) 100 -		fnum	u16	flt	scan –	текущее время получения данных (мс)			
? -		buf0	bsup ##	flt	mscan –	максимальное время получения данных (мс)			
				u16	diag –	диагностический счетчик			
				u16	fnumo –	синхронизировано данных отладчика			



Дополнительные входы и выходы, которыми необходимо обмениваться с сервером, могут быть добавлены в раздел **Данные** блока **SyncMan**.

Выходы функциональных блоков, добавленные в раздел **Данные** передаются на сервер всегда, в соответствии со свойствами (подробнее см. в описании блока **OpcUAClient** из библиотеки **paOpcUA**).

Входы функциональных блоков, добавленные в раздел **Данные**, читаются из сервера в соответствии со следующими правилами:

- 1. Если у входа есть свойство *ID источника/приемника*, то он читается из сервера всегда при наличии связи. Такие данные используются для двустороннего обмена между ведущим и ведомым независимо от текущей роли контроллера.
- Если у входа нет свойства *ID источника/приемника*, то он читается из сервера только при включенной синхронизации (sync = 1). Такие данные используются для синхронизации вручную.

Для синхронизации параметров можно использовать блоки **BufSupEx**, подключенные к входам **m_rbufs** блока **SyncMan** (дополнительные входы добавляются командой **Создать**). Значения параметров блока **BufSupEx** синхронизируются только при **sync = 1**.

Пример работы с блоком приведен в разделе 4.

2.2 Определение ведущего (MasterSel)

Блок *MasterSel* определяет роли **ведущий/ведомый** для двух контроллеров в резервированной конфигурации.

Входы								
	Признак ПЛК1 (me1=1 у ПЛК1). Под ПЛК1 подразумевается тот контроллер,							
me1	который должен становится ведущим при неопределенных условиях							
	(восстановление связи между двумя работающими контроллерами)							
ready	Внешнее условие готовности контроллера (разрешение стать основным)							
init	Запуск таймера на инициализацию							
master1	Команда ПЛК1 стать ведущим (внутри выделяется фронт с 0 на 1)							
master2	Команда ПЛК2 стать ведущим (внутри выделяется фронт с 0 на 1)							
tpila	Таймер залипания пилы, мс							
trecon	Таймер восстановления связи, мс							
tinit	Таймер на инициализацию, мс							
	Выходы							
	Признак ведущего:							
L_Master	0 — данный контроллер ведомый;							
	1 – данный контроллер ведущий							
L_pila	Диагностика: генерируемый пилообразный сигнал этого контроллера							
L_ready	Диагностика: готовность этого контроллера							
L_init_over	Инициализация завершена							
conn_fault	ult Нет связи с соседним контроллером							
R_pila_1	Диагностика: пила соседнего контроллера по каналу связи 1							
R_pila_2	Диагностика: пила соседнего контроллера по каналу связи 2							
R_ready	Диагностика: готовность соседнего контроллера							
R_master	Диагностика: соседний контроллер ведущий							

После запуска программы контроллера, выход блока **L_Master = 0**, т.е. ПЛК является ведомым.

Срабатывание любого из условий переключения в роль ведущего возможно только после завершения инициализации (выход L_init_over = 1). Инициализация считается завершенной после окончания отсчета времени tinit от появления единицы на входе L_init (обычно сразу установлена 1).

Контроллер может стать **ведущим** в случаях:

- Если он ведомый и готов (L_Master = 0 и L_ready = 1), а соседний не готов (R_ready = 0);
- По получению соседним ведущим контроллером команды на смену мастера (master1 или master2). Тогда этот контроллер станет ведущим, если он готов, или оба контроллера не готовы;
- После восстановления связи между ПЛК, когда оба ведомые, и этот контроллер – ПЛК1 (вход me1 = 1);
- При потере связи с соседним ПЛК (conn_fault = 0).

Контроллер может стать **ведомым** в случаях:

- Если он ведущий и не готов (L_Master = 1 и L_ready = 0), а соседний готов (R_ready = 1);
- По получению им команды на смену мастера (master1 или master2). Тогда другой контроллер станет ведущим, если он готов, или оба контроллера не готовы;

 После восстановления связи между контроллерами, когда оба ведущие, и этот ПЛК – ПЛК2 (вход me1 = 0).

В иных случаях смены ролей не происходит.

Готовность контроллера (выход **L_ready** блока) формируется на основании двух условий по логике «И»:

- Есть внешнее условие готовности, заводимое на вход ready;
- Инициализация связи завершена.

С соседним контроллером через две выделенные линии синхронизации производится обмен данными и контролируется связь посредством передачи по каждой линии пилообразного сигнала:

- Если не происходит обновления значений пилообразных сигналов ни по одной линии за заданное время (вход tpila), то фиксируется потеря связи между ПЛК (выход conn_fault = 1);
- Наличие связи фиксируется (выход conn_fault = 0) с задержкой времени (вход trecon) после того, когда снова начинают изменяться значения передаваемых пилообразных сигналов;
- Текущие значения пилообразного сигнала выдаются на выходы: L_pila и R_pila_1, R_pila_2, соответственно, собственный сигнал и сигнал от второго контроллера по двум линиям связи.

Для обмена двумя диагностическими сигналами в проекте контроллера должно быть добавлено два менеджера <u>SyncMan</u>, каждый из которых связывается по своему порту.

Выход **L_Master** используется в прикладной программе для задания признака ведущего у линейки ввода/вывода. А его инверсия – как признак необходимости синхронизации (входы **sync** блоков **SyncMan**). Другие выходы блока могут использоваться для диагностики и в пользовательской логике.



ПРИМЕЧАНИЕ

Блок *MasterSel* является составным, поэтому подробно логику его работы можно посмотреть на внутренних страницах. Для этого следует открыть библиотеку **paSync** в представлении *Дерево*.



Рисунок 2.5 – Определение ведущего (MasterSel)

Пример работы с блоком приведен в разделе 5.

3 Создание синхронизированных модулей

Для реализации синхронизации модулей двух контроллеров следует дублировать их места работы. Для этого модули контроллеров должны находиться в одном проекте.



Рисунок 3.1 – Дерево проекта с двумя модулями

Для того чтобы дублировать место работы одного модуля следует:

1. Захватить место работы мышью и перетащить на второй модуль.

2. В выпадающем меню выбрать **Добавить**. Места работы (у первого и у второго модуля) подсветятся желтым.

3. Аналогичное место работы у второго модуля следует удалить.



Рисунок 3.2 – Дерево проекта. Дублированные модули

Теперь все изменения в местах работы одного модуля будут дублироваться во втором модуле и наоборот.



внимание

Важно понимать, что не только сами блоки и их расположение будет дублироваться во второй модуль, но и значения инициализации на входах блоков, комментарии, связи.

Для удобства перемещения по дублированным страницам модулей можно воспользоваться командой **Показать**. Вызвать ее можно в выпадающем меню при нажатии ПКМ на свободном месте страницы.



Рисунок 3.3 – Команда Показать

При работе с синхронизированными модулями для блоков, реализующих протоколы обмена, таких как **OpcUAServer** и **OpcUAClient** из библиотеки **paOpcUA**, **TcplpSrA** и **TcplpClA** из библиотеки **paCore** и др., при задании входов следует использовать SQL-запросы к соответствующим свойствам модуля.

Это необходимо для уникальных параметров контроллеров, таких как IP адреса. Для задания параметров «соседнего» контроллера рекомендуется использовать пользовательские свойства.

Запрос IP адреса (prop_ip):

"<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND
type="prop_ip"</sql>"

Запрос номера порта отладчика (prop_debug_port):

<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_debug_port"</sql>

Запрос пользовательского свойства Пользовательское свойство 00 (prop_0):

<sql> SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>

4 Синхронизация модулей. Менеджер синхронизации (SyncMan)

В <u>разделе 3</u> была рассмотрена синхронизация проектов на этапе разработки. Синхронизация проектов во время исполнения выполняется блоком менеджер синхронизации <u>SyncMan</u> для синхронизирующихся блоков из библиотеки **раSync**.

Синхронизация исполняемых проектов осуществляется по протоколу ОРС UA.

Блок *SyncMan* является модифицированным блоком ОРС UA-клиента (блок *OpcUAClient* из библиотеки *paOpcUA*), реализующим одну подписку к серверу.

Каждый ПЛК, программируемый в Полигон, является ОРС UA-сервером, так как **Отладчик** среды подключается к контроллеру как ОРС UA-клиент. Преднастроенный ОРС UA-сервер (блок **OpcUAServer** из библиотеки **paOpcUA**) добавляется автоматически при создании модуля из шаблона **Модуль с отладчиком для контроллера** в месте работы **Фон**, программа **Debug**.

Подробно реализация протокола OPC UA в среде Полигон описана в документе <u>Обмен с</u> <u>верхним уровнем. Библиотека раОрсUA</u>.

Рассмотрим синхронизацию программ в контроллерах на основе проекта, созданного в <u>разделе 3</u>. Для настройки следует:

1. Добавить на страницу таймера любого из дублированных модулей пару блоков из библиотеки **paSync**. Убедиться, что на аналогичной странице второго модуля изменения дублировались.



Рисунок 4.1 – Страница модуля



Рисунок 4.2 – Страница «соседнего» модуля

2. На любую страницу в месте работы **Фон** добавить блок **SyncMan**.

3. На входы блока **lip**, **lprt**, **rip**, **rprt** подадить SQL-запросы к свойствам модуля. Примеры SQL-запросов приведены в <u>разделе 3</u>. В данном примере вход **fnum = 0**.

В данном примере блок *SyncMan* будет подключаться к OPC UA-серверу отладчика, при необходимости можно создать отдельный OPC UA-сервер, выделенный для синхронизации проектов.

ip = " <sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_ip"</sql> " prt = <sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_debug_port"</sql>								
	b19			5				
	OpcU	AServe	r					
"[SQL]"	– ip	str	i32	st	– 0 - running, 1 - failed (см. ОРСUA Part5 12.6)			
порт [SQL]	- prt	i16	uch	cn	 активных соединений 			
выбор сетевой платы / или /sock2 "/"	- sdr	str	uch	cnDbg	 соединений с отладчиком 			
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0	– st	i32	uch	cnPA	 соединений с клиентом РА 			
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255	- sl	uch	uch	cnOth	 соединений с другими клиентами 			
макс. кол-во соединений 255	max	uch						

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_ip"</sql>"

lprt = <sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql> (Пользовательское свойство 00)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01) rprt = <sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_2"</sql> (Пользовательское свойство 02)

	659	10		_		
	Sync	SyncMan]		
связь: О - выкл, 1 - вкл 1	- enb	u8	i32	sts	\mathbf{F}	0 - нет обмена, 1 - обмен, 2 - в резерве, >2 - пер
синхронизация: 0 - выкл, 1 - вкл 0	- sync	u8	u8	svld	F	синхронизация работает
таймаут (мс) 500	- wait	ul32	i32	sst	F	статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]"	– lip	str	u8	ssl	F	service level сервера
локальный порт [SQL]	- Iprt	i16	u32	sid	F	ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/"	- sdr	str	u32	ssn	F	номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]"	- rip	str	u32	rcnt	F	принято
порт сервера [SQL]	- rprt	i16	u32	wcnt	F	отправлено
логин "admin"	– usr	str	u8	prio	F	приоритет дополнительного потока (0 - отключ
пароль "1"	- psw	str	u32	dsz	F	количество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30	- prio	u8	flt	wrk	F	текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0	- rst	u8	flt	mwrk	F	максимальное время работы (мс)
			,# flt	scan	F	текущее время получения данных (мс)
			flt	mscan	F	максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag	\mathbf{F}	диагностический счетчик

Рисунок 4.3 – Настройка ОРС UA-сервера и SyncMan

В данном примере в качестве «соседнего» контроллера будет выступать виртуальный контроллер.

sync_example (модуль)		×				
Свойство 🛆	Значение					
IP адрес	10.2.7.77					
SSH: логин	root					
SSH: пароль	owen					
Имя	sync_example					
Номер	0					
ос	Linux Овен прошивка 3.x					
Пароль admin	<password></password>					
Подключаться через	SSH					
Пользовательское свойство 00	8000					
Пользовательское свойство 01	10.2.3.179					
Пользовательское свойство 02	4840					
Порт отладчика	4840	-				
Сохранить Отмена	,					
Добавление новых свойств:						
max	Добавить					
Пользовательское свойство 02	Добавить					
привязать к родителю						

Рисунок 4.4 – Свойства модуля

5	sync_example2 (модуль)	×	
	Свойство 🛆	Значение	
	IP адрес	10.2.3.179	
	Имя	sync_example2	
	Номер	1	
	ос	Windows	
	Пароль admin	<password></password>	
	Пользовательское свойство 00	4841	
	Пользовательское свойство 01	10.2.7.77	
	Пользовательское свойство 02	4840	
	Порт отладчика	4840	
	Тип процессорной платы	ПК	
	Уникальный идентификатор	{48f960e9-95d9-4748-a325-65ab2a628	
	Индекс	31	
	Сохранить Отмена		
	Добавление новых свойств:		
	max	• Добавить	
	Пользовательское свойство 02	💌 Добавить	
	привязать к родителю		

Рисунок 4.5 – Свойства «соседнего» модуля

4. Запустить программы на обоих контроллерах.

У блоков ОРС UA-серверов в обоих модулях отобразится активное подключение клиента ПА – блока *SyncMan*.

	b19		5	_	
	OpcUA	Server	80мкс	1	
"[SQL]" 10.2.7.77-	ip	str i3	2 st	-0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт [SQL] 4840-	prt	i16 uc	h cn	-2	активных соединений
/ или /sock2 "/" /-	sdr	str ud	h cnDbg	-1	соединений с отладчиком
JA Part5 12.6) 0 0-	st	i32 uc	h cnPA	- 1	соединений с клиентом РА
i.6.2.4.2) 255 255-	sl	uch uc	h cnOth	-0	соединений с другими клиентами
цинений 255 255-	max	uch			

Рисунок 4.6 – ОРС UA-сервер. Подписка SyncMan «соседнего» контроллера

После запуска входы **sync** блоков **SyncMan** в обоих модулях равны **0**. Синхронизации не происходит.

5. Установить в одном из модулей **sync = 1** – данный контроллер станет ведомым. Его блоки будут синхронизироваться с соответствующими блоками ведущего контроллера.

Выход блока **svld** установится в **1** – синхронизация работает.

	b59	10			
	SyncM	lan		1мкс	
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1-	enb	u8	i32	sts	<u>– 1 0 - нет обмена, 1 - обмен</u>
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О 1-	sync	u8	u8	svld	 1 синхронизация работает
таймаут (мс) 500 – 500 –	wait	ul32	i32	sst	 О статус сервера
жальный IP адрес "[SQL]" 10.2.3.179-	lip	str	u8	ssl	 255 service level сервера
локальный порт [SQL] -715—	lprt	i16	u32	sid	1 ID подписки
бор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn	- 18802 номер уведомления
IP адрес сервера "[SQL]" 10.2.7.77-	rip	str	u32	rcnt	– 18926 принято
порт сервера [SQL] 4840 –	rprt	i16	u32	wcnt	– 18926 отправлено
логин "admin" admin-	usr	str	u8	prio	- 30 приоритет дополнитель
пароль "1" 1—	psw	str	u32	dsz	 3 количество данных
г потока (1-200), 0 - отключить 30 30 -	prio	u8	flt	wrk	 текущее время работы (м
сброс временных счетчиков 0 0-	rst	u8	flt	mwrk	– 159 максимальное время р
			⊯ flt	scan	 32 текущее время получені
			flt	mscan	– 64 максимальное время пс
			u16	diag	– 37871 диагностический сче





6. Взвести триггер на странице ведущего контроллера.

Рисунок 4.8 – Изменение выходов блоков со стороны ведущего контроллера

7. Проверить, что блок триггера на странице ведомого контроллера синхронизировался с блоком ведущего.



Рисунок 4.9 – Синхронизация блока ведомого контроллера

Если попытаться сбросить значение на выходе триггера у ведомого контроллера, подав **1** на вход **r**, – выход не сбросится.



Рисунок 4.10 – Изменение со стороны ведомого контроллера не принимается

Помимо блоков с поддержкой синхронизации синхронизировать можно отдельные входы/выходы в модулях. Для этого следует добавить необходимые входы/выходы в раздел *Данные* внутри блока *SyncMan*.

См. описание синхронизации объектов данных из раздела Данные в разделе 2.1.

Добавить объект данных в раздел можно одним из следующих способов.

1. Открыть на одной странице блок *SyncMan*, на другой странице блок с входом/выходом, который необходимо добавить. Выделить вход/выход и с нажатым **Ctrl** перетащить его на блок *SyncMan*. Отпустить, выбрать команду *Добавить*.

2. Открыть блок **SyncMan** в дереве (со страницы это проще всего сделать командой **Показать в дереве**), раскрыть его. Вход/выход перетащить в раздел **Данные**, выбрать команду **Добавить**.

5 Определение ведущего контроллера (MasterSel)

В <u>разделе 4</u> было рассмотрено ручное включение синхронизации модулей, путем установки значения входа **sync** у блоков <u>SyncMan</u>.

Для автоматического определения ролей ведущего/ведомого контроллера можно воспользоваться готовым блоком <u>MasterSel</u> или написать свой алгоритм.

MasterSel предназначен для определения роли ведущего между двумя контроллерами. Контроль наличия связи между контроллерами осуществляется посредством передачи пилообразного сигнала по двум линиям связи. Линии связи организуются с помощью двух блоков *SyncMan* в проекте, каждый из которых осуществляет связь по своему порту.

Рассмотрим примеры реализации резервированной пары контроллеров на основе блока *MasterSel*.

В проекте должно быть создано два синхронизированных модуля. Создание синхронизированных модулей было рассмотрено в <u>разделе 3</u>.

5.1 Пример реализации резервирования ПЛК с общими Mx210

Рассмотрим пример реализации резервированной пары контроллеров с общей корзиной модулей серии <u>Mx210</u>. Данную схему удобно настраивать с помощью **Мастера настройки** в web-конфигураторе ПЛК (см. **схему 4** в <u>Руководстве по эксплуатации</u>).



ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка обмена в среде Полигон для **схемы 5** (см. <u>Руководство по эксплуатации</u>) принципиально не отличается от рассмотренной в данном разделе.

Для организации двух линий связи между контроллерами будем использовать интерфейсы LAN и REDU, интерфейс P3 будем использовать для подключения отладчиком среды Полигон.



Рисунок 5.1 – Схема резервирования контроллеров с общей линейкой модулей Мх210

Контроллер	Интерфейс LAN Ethernet 12	Интерфейс РЗ Ethernet 3	Интерфейс REDU Ethernet 4
ПЛК1	192.168.0.12/16 RSTP	DHCP-клиент	192.168.10.12/24
ПЛК2	192.168.0.14/16 RSTP	DHCP-клиент	192.168.10.14/24

Таблица 5.1 – Настройка интерфейсов контроллеров

Для организации двух линий связи следует:

1. Добавить в проект два ОРС UA-сервера – блоки **ОрсUAServer** из библиотеки **раОрсUA**.

2. Настроить OPC UA-серверы в соответствии с <u>табл. 5.1</u> с помощью SQL-запросов к свойствам модуля — *Пользовательское свойство 00* (LAN) и *Пользовательское свойство 01* (REDU). Примеры SQL-запросов приведены в <u>разделе 3</u>.

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

	_	OPC U	А-серве	ep 1	5	
	.[OpcUA	Server			
192.168.0.X/16 "[SQL]"	-	ip	str	i32	st	- 0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4841	Н	prt	i16	uch	cn	 активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/"		sdr	str	uch	cnDbg	 соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0		st	i32	uch	cnPA	 соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255	-	sl	uch	uch	cnOth	 соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255	Н	max	uch			

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

	OPC	UA-cepi	вер 2	10	
	Opc	UAServe	r		
192.168.10.X/24 "[SQL]"	– ip	str	i32	st	– 0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4842	prt	i16	uch	cn	 активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/"	sdr	str	uch	cnDbg	 соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0	- st	i32	uch	cnPA	 соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. ОРСUA Part5 6.6.2.4.2) 255	- sl	uch	uch	cnOth	 соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255	- max	uch			

Рисунок 5.2 – Настройка ОРС UA-серверов: установка локальных IP адресов

3. Добавить в проект два блока SyncMan (OPC UA-клиенты).

4. Настроить блоки **SyncMan** в соответствии с <u>табл. 5.1</u> с помощью SQL-запросов к свойствам модуля: для локальных адресов также используем **Пользовательское свойство 00** и **Пользовательское свойство 01**, для IP адресов соседнего контроллера зададим **Пользовательское свойство 02** и **Пользовательское свойство 03**. В данном примере входы fnum = 0.



Рисунок 5.3 – Настройка SyncMan: установка IP адресов

5. Согласовать номера портов, выделяемых для обмена между ОРС UA-серверами и клиентами контроллеров.

plc1 (модуль)				×			
Свойство		Значение					
IP адрес	10.2.12.12	10.2.12.12					
SSH: логин	root						
SSH: пароль	owen						
Имя	plc1						
Номер	0						
ос	Linux Овен прои	цивка 3.x					
Пароль admin	<password></password>						
Подключаться через	SSH						
Пользовательское свойство 00	192.168.0.12						
Пользовательское свойство 01	192.168.10.12						
Пользовательское свойство 02	192.168.0.14						
Пользовательское свойство 03	192.168.10.14						
Порт отладчика	4840						
Тип процессорной платы	Овен ПЛК210			◄			
Сохранить Отмена							
Добавление новых свойств:							
max	тах 💌 Добавить						
Пользовательское свойство 03		•	Добавить				
Привязать к родителю							

Рисунок 5.4 – Свойства модуля ПЛК1

plc2 (N	юдуль)					×			
	Свойство			Значение					
IP адр	ec	10.2.14.14	10.2.14.14						
SSH: J	югин	root	root						
SSH: r	ароль	owen							
Имя		plc2	plc2						
Номе	р	1							
ос		Linux Овен	проши	івка 3.х					
Паро	ль admin	<password></password>	>						
Подкл	пючаться через	SSH	SH						
Польз	зовательское свойство 00	192.168.0.14	1						
Польз	зовательское свойство 01	192.168.10.1	14						
Польз	зовательское свойство 02	192.168.0.12	2						
Польз	зовательское свойство 03	192.168.10.1	12						
Порт	отладчика	4840							
Типп	роцессорной платы	Овен ПЛК2	10			▾			
Cox	оанить Отмена								
Добав.	ление новых свойств:								
max					Добавить				
Польз	овательское свойство 03			•	Добавить				
🗌 при	ивязать к родителю								

Рисунок 5.5 – Свойства модуля ПЛК2

6. Загрузить проекты на контроллеры.

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

		OPC U	А-серве	ep 1	5		
		OpcUA	Server		45мкс		
192.168.0.X/16 "[SQL]" 192.168	3.0.12	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4841	4841	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "	/" /-	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)	0 0-	st	i32	uch	cnPA	- 1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255	255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255	255 -	max	uch				

i	n – " <sa< th=""><th>ISSELECT.</th><th>value FROM</th><th>blocks pror</th><th>WHERE indy-</th><th></th><th>type="prop</th><th>1"c/sal>"</th><th>(Пользовательское</th><th>свойство 01)</th></sa<>	ISSELECT.	value FROM	blocks pror	WHERE indy-		type="prop	1"c/sal>"	(Пользовательское	свойство 01)
- 4	v	IZSELLUT	value i noiv	i biocks_piop	VVITENE IIIUA-	module AND	type= prop_	_1 \/3412	TIONDSOBATE/IDCKOG	

	OPC U	А-серв	ep 2	10		
	OpcU/	AServer		42мкс		
192.168.10.X/24 "[SQL]" 192.168.10.12	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4842 4842	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" / –	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. ОРСUA Part5 12.6) 0 0 –	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255-	max	uch				

Рисунок 5.6 – Успешный обмен: ОРС UA-серверы (ПЛК1)

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_2"</sql>" (Пользовательское свойство 02)

	SyncMan 1		5		
	SyncM	lan		Змкс	
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 -	enb	u8	i32	sts	1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояни
синхронизация: 0 - выкл, 1 - вкл 0 0 -	sync	u8	u8	svld	 О синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500 -	wait	ul32	i32	sst	О статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.0.14-	lip	str	u8	ssl	255 service level сервера
локальный порт 8000 8000 -	lprt	i16	u32	sid	3 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn	18107 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.0.12	rip	str	u32	rcnt	18190 принято
порт сервера 4841 4841 -	rprt	i16	u32	wcnt	· 18191 отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio	30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz	2 количество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 –	prio	u8	flt	wrk	0.00175 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 –	rst	u8	flt	mwrk –	120.687 максимальное время работы (мс)
			flt	scan	20.3128 текущее время получения данных (мс)
			flt	mscan	41.1924 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag	- 5354 диагностический счетчик

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_3"</sql>" (Пользовательское свойство 03)

_	SyncMan 2			10
	SyncM	an		1мкс
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 -	enb	u8	i32	sts - 1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состоян
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О О -	sync	u8	u8	svld — 0 синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500 —	wait	ul32	i32	sst — 0 статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.10.14	lip	str	u8	ssl — 255 service level сервера
локальный порт 8001 8001 -	Iprt	i16	u32	sid – 1 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn — 26817 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.10.12 -	rip	str	u32	rcnt – 26936 принято
порт сервера 4842 4842 +	rprt	i16	u32	wcnt – 26949 отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio – 30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 2 количество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 —	prio	u8	flt	wrk — 0.000584 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 —	rst	u8	flt	mwrk — 120.862 максимальное время работы (мс)
			flt	scan — 20.3181 текущее время получения данных (мс)
		r n	flt	mscan — 46.8431 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag — 5326 диагностический счетчик

Рисунок 5.7 – Успешный обмен: ОРС UA-клиенты SyncMan (ПЛК2)

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

	OPC UA-cepsep 1 5			5		
	OpcUA	Server		44мкс		
192.168.0.X/16 "[SQL]" 192.168.0.14	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4841 4841 -	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /—	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0 0 –	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255-	max	uch				

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

	OPC U	ЈА-серв	ep 2	10		
	OpcU/	AServer	r	41мкс		
192.168.10.X/24 "[SQL]" 192.168.10.14	ip	str	i32	st	- o	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4842 4842	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" 🛛 / -	sdr	str	uch	cnDbg	- o	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0 0 -	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255 -	max	uch				

Рисунок 5.8 – Успешный обмен: ОРС UA-серверы (ПЛК2)

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_2"</sql>" (Пользовательское свойство 02)

	_SyncN	lan 1		5
	SyncN	lan		Змкс
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 -	enb	u8	i32	sts 1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояни
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О О-	sync	u8	u8	svld — 0 синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500-	wait	ul32	i32	sst — 0 статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.0.12	lip	str	u8	ssi – 255 service level сервера
локальный порт 8000 8000 ·	lprt	i16	u32	sid – 3 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn — 6629 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.0.14	rip	str	u32	rcnt 6661 принято
порт сервера 4841 4841 •	rprt	i16	u32	wcnt — 6677 отправлено
логин "admin" admin ·	usr	str	u8	prio — 30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1	psw	str	u32	dsz – 2 количество данных
оритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 -	prio	u8	flt	: wrk — 0.001458 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0-	rst	u8	flt	mwrk — 122.142 максимальное время работы (мс)
			# flt	scan — 2.92542 текущее время получения данных (мс)
			Ü flt	mscan — 41.298 максимальное время получения данных (мс)
			u16	i diag – 54496 диагностический счетчик

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_3"</sql>" (Пользовательское свойство 03)

	Synciv	ian 2		10
	SyncM	lan		1мкс
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 –	enb	u8	i32	sts 1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояни
синхронизация: 0 - выкл, 1 - вкл 0 0 -	sync	u8	u8	svld — 0 синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500 –	wait	ul32	i32	sst — 0 статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.10.12	lip	str	u8	ssl – 255 service level сервера
локальный порт 8001 8001 -	lprt	i16	u32	sid – 1 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn — 21560 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.10.14 -	rip	str	u32	rcnt – 21656 принято
порт сервера 4842 4842 -	rprt	i16	u32	wcnt – 21657 отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio — 30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 2 количество данных
оритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30-	prio	u8	flt	wrk — 0.000875 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 –	rst	u8	flt	mwrk — 121.549 максимальное время работы (мс)
			"flt	scan — 20.3452 текущее время получения данных (мс)
		"	″ flt	mscan — 40.8473 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag — 54582 диагностический счетчик

Рисунок 5.9 – Успешный обмен: ОРС UA-клиенты SyncMan (ПЛК1)

Убедившись, что настройка обмена произведена успешно, можно приступить к настройке блока выбора текущих ролей контроллеров <u>MasterSel</u>. Для этого следует:

1. Добавить блок *MasterSel* его в проект.

Выход L_Master определяет роль контроллера: L_Master = 0 — контроллер ведомый, L_Master = 1 — контроллер ведущий.

2. Так как сигнал с выхода **L_Master** может быть использован много раз в проекте, для удобства назначить его глобальной константой. Для этого в свойствах выхода **L_Master** следует добавить свойства **Полный алиас** и **Глобальная константа**.

3. Вход блока **ready** (готовность) можно сразу задать **1** или завести другие сигналы из программы.

	MasterSel			5	
	MasterSel				
это ПЛК1 0	– me1	b	b	L_Master	- L_Master Ведущий
готовность 1	- ready	b	flt	L_pila	 Диагностический сигнал
инициализация 1	- init	b	b	L_ready	- Готов
команда Мастер1 0	- master1	b	b	L_init_over	- Иниц. завершена
команда Мастер2 0	– master2	b	b	conn_fault	 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200	– tpila	132	flt	R_pila_1	- Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000	- trecon	132	flt	R_pila_2	- Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000	- tinit	132	b	R_ready	 Соседний ПЛК Готов
			b	R_master	 Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.10 – Настройка MasterSel

 Провести скрытую связь между выходом L_Master и входами sync блоков SyncMan через блок логического НЕ – NOT из библиотеки paCore, так как синхронизацию следует включать на ведомом контроллере, когда L_Master = 0.

Провести скрытую связь можно кликая ПКМ на входе и выбирая в контекстном меню Задать константу.





5. Запустить программу на первом контроллере. Он станет ведущим по истечении времени инициализации tinit. На выход L_pila выводится диагностический сигнал контроллера. Выход conn_fault = 1, так как программа на втором контроллере еще не включена.



Рисунок 5.12 – Работа MasterSel (ПЛК1)

6. Установить me1 = 1 – данный контроллер имеет признак ПЛК1, он будет становиться ведущим при неопределенных условиях. На данный вход можно завести сигнал с внешней кнопки или с панели оператора и т.п.



ПРИМЕЧАНИЕ

На входе **me1** можно задать константу при помощи SQL-запроса к пользовательскому свойству модуля и таким образом определить какой ПЛК является главным. Примеры запросов к свойствам модуля см. в <u>разделе 3</u>.

	MasterSel		5	
	MasterSel	_	71мкс	
это ПЛК1 0 1	me1	b b	L_Master	- 1— L_Master Ведущий
готовность 1 1-	ready	b flt	L_pila	– 1920 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b b	L_ready	- 1 Готов
команда Мастер1 0 0 –	master1	b b	L_init_over	– 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0 –	master2	b b	conn_fault	– 1 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	l32 flt	R_pila_1	- 0 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 - 5000 -	trecon	l32 flt	R_pila_2	- 0 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 –	tinit	132 b	R_ready	– 0 Соседний ПЛК Готов
		b	R_master	– 0 Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.13 – Работа MasterSel (ПЛК1): задание признака ПЛК1

7. Запустить программу на втором контроллере. Он станет **ведомым** по истечении времени инициализации **tinit**, так как он имеет признак **ПЛК2**, а соседний контроллер имеет признак **ПЛК1**.

	MasterSel			5	
	MasterSel			77мкс	
это ПЛК1 0 0	me1	b	b	L_Master	• 0— L_Master Ведущий
готовность 1 1-	ready	b	flt	L_pila	• 2960 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b	b	L_ready	1 Готов
команда Мастер1 0 0-	master1	b	bL	_init_over	1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0-	master2	b	b	conn_fault	 – 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	132	flt	R_pila_1	– 800.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000 -	trecon	132	flt	R_pila_2	- 840.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 -	tinit	132	b	R_ready	— 1 Соседний ПЛК Готов
	1		b	R master	– 1 Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.14 – Работа MasterSel (ПЛК2)

На выходах **R_pila_1** и **R_pila_2** блока *MasterSel* у обоих контроллеров отобразится диагностический сигнал от соседнего контроллера. На выходе **R_ready** появится **1** – оба контроллера видят, что сосед готов.

На выходе **R_Master** ведомого контроллера появится **1** – **ПЛК2** видит, что сосед – ведущий контроллер.

	MasterSel		5	
	MasterSel		75мкс	
это ПЛК1 0 1 -	me1	b	L_Master	— 1— L_Master Ведущий
готовность 1 1-	ready	b f	t L_pila	 – 8160 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b	L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0-	master1	b	L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0-	master2	b	conn_fault	• 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	l32 f	t R_pila_1	 5880 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000 -	trecon	l32 f	t R_pila_2	 5840 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 -	tinit	132	R_ready	 1 Соседний ПЛК Готов
			R_master	 О Соседний ПЛК Мастер



	MasterSel		5	
	MasterSel		78мкс	
это ПЛК1 0 0 —	me1	b	b L_Master	— 0— L_Master Ведущий
готовность 1 1-	ready	b f	lt L_pila	 – 5880 Диагностический сигнал
инициализация 1 1—	init	b	b L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0 –	master1	b	b L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0 —	master2	b	b conn_fault	- 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200 —	tpila	l32 f	lt R_pila_1	- 3080 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 - 5000 -	trecon	l32 f	lt R_pila_2	- 3120 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 🛛 –	tinit	132	b R_ready	- 1 Соседний ПЛК Готов
			b R_master	– 1 Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.16 – Работа MasterSel (ПЛК2)

Входы **master1** и **master2** блока *MasterSel* отвечают за ручную смену ролей контроллеров. На них можно завести сигналы с внешних кнопок или с панели оператора и т.п.

Для того чтобы передать роль ведущего от **ПЛК1** к **ПЛК2** следует подать **1** на вход **master2**:

	MasterSel		5	
	MasterSel		78мкс	
это ПЛК1 0 1-	me1	b	b L_Master	- 0- L_Master Ведущий-
готовность 1 1-	ready	b f	lt L_pila	- 2080 Диагностический сигнал
инициализация 1 1—	init	b	b L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0 –	master1	b	b L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 1-	master2	b	b conn_fault	— 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200 –	tpila	132 f	lt R_pila_1	- 5520 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 -	trecon	132 f	lt R_pila_2	- 5520 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 -	tinit	132	b R_ready	— 1 Соседний ПЛК Готов
			b R_master	 1 Соседний ПЛК Мастер



ПЛК2 станет ведущим:

	MasterSel			5	
	MasterSel			74мкс	
это ПЛК1 0 0	me1	b	b	L_Master	- 1— L_Master Ведущий—
готовность 1 1	ready	b	flt	L_pila	 4240 Диагностический сигнал
инициализация 1 1	init	b	b	L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0	master1	b	b	L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0	master2	b	b	conn_fault	 – 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200	tpila	132	flt	R_pila_1	– 520.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000	trecon	132	flt	R_pila_2	– 560.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000	tinit	132	b	R_ready	— 1 Соседний ПЛК Готов
			b	R master	 О Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.18 – Работа MasterSel (ПЛК2): получение роли ведущего контроллера

Условия автоматической смены ролей прописаны в <u>разделе 2.2</u> и в справке среды на блок *MasterSel*.



ПРИМЕЧАНИЕ

Блок *MasterSel* является составным, поэтому подробно логику его работы можно посмотреть на внутренних страницах. Для этого следует открыть библиотеку **paSync** в представлении *Дерево*.

Выход **L_Master** блока **MasterSel** можно вывести на внешние сигнальные лампы, панель оператора, а также разрешающие входы протоколов обмена данными.

Рассмотрим организацию обмена с модулем линейки **Мх210**. В данном примере используется модуль **МК210-311** (схема подключения на рис. 5.1).

Настроим обмен с модулем по Modbus TCP.

Подробно настройка обмена по протоколу **Modbus** в среде Полигон рассмотрена в документе Обмен по протоколу Modbus. Библиотека раModbus.

Для настройки следует завести на вход enbl сигнал L_Master.

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)



Рисунок 5.19 – Настройка обмена с модулем МК210-311

При данной настройке модуль **МК210-311** будет опрашивать тот контроллер, который в данный момент является ведущим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь может также настроить обмен с двумя одинаковыми наборами модулей в кольце, используя программный и/или внешний аппаратный решатель (арбитр) для определения достоверного сигнала — реализация резервирования корзины модулей **Мх210**.

5.2 Пример реализации резервирования ПЛК с индивидуальными Mx210

Рассмотрим пример реализации резервированной пары контроллеров с индивидуальными корзинами модулей серии <u>Mx210</u>.



ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка режимов работы сетевых интерфейсов контроллера производится в webинтерфейсе конфигурации (см. <u>Руководство по эксплуатации</u>).

В данном примере для организации двух линий связи между контроллерами будем использовать интерфейсы **P2** и **REDU**, интерфейс **P1** будет выделен для обмена с модулями Mx210, интерфейс **P3** будем использовать для подключения отладчиком среды Полигон.



Рисунок 5.20 – Схема резервирования контроллеров с индивидуальными линейками модулей Mx210

Таблица 5.2 – Настройка интерфейсов контроллеров

Контроллер	Интерфейс Р1 Ethernet 1	Интерфейс Р2 Ethernet 2	Интерфейс РЗ Ethernet 3	Интерфейс REDU Ethernet 4
ПЛК1	192.168.0.12/16	192.168.1.12/24	DHCP-клиент	192.168.10.12/24
ПЛК2	192.168.0.14/16	192.168.1.14/24	DHCP-клиент	192.168.10.14/24

Для организации двух линий связи следует:

1. Добавить в проект два ОРС UA-сервера – блоки **ОрсUAServer** из библиотеки **раОрсUA**.

2. Настроить OPC UA-серверы в соответствии с <u>табл. 5.2</u> с помощью SQL-запросов к свойствам модуля – *Пользовательское свойство 00* (P2) и *Пользовательское свойство 01* (REDU). Примеры SQL-запросов приведены в <u>разделе 3</u>.

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)



Рисунок 5.21 – Настройка ОРС UA-серверов: установка локальных IP адресов

uch

uch

uch

cnOth

соединений с другими клиентами

sl

max

3. Добавить в проект два блока SyncMan (OPC UA-клиенты).

макс. кол-во соединений 255

255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255

4. Настроим блоки **SyncMan** в соответствии с <u>табл. 5.2</u> с помощью SQL-запросов к свойствам модуля: для локальных адресов также используем **Пользовательское свойство 00** и **Пользовательское свойство 01**, для IP адресов соседнего контроллера зададим **Пользовательское свойство 03** и **Пользовательское свойство 04**. В данном примере входы fnum = 0.



Рисунок 5.22 – Настройка SyncMan: установка IP адресов

5. Согласовать номера портов, выделяемых для обмена между ОРС UA-серверами и клиентами контроллеров.

plc1 (модуль)					×			
Свойство	1	:	Значение					
IP адрес	10.2.12.12	10.2.12.12						
SSH: логин	root							
SSH: пароль	owen							
Имя	plc1	plc1						
Номер	0							
ос	Linux Овен прошивка 3.x							
Пароль admin	<password< td=""><td>></td><td></td><td></td><td></td></password<>	>						
Подключаться через	SSH							
Пользовательское свойство 00	192.168.1.12							
Пользовательское свойство 01	192.168.10	.12						
Пользовательское свойство 02	192.168.0.1	2						
Пользовательское свойство 03	192.168.1.1	4						
Пользовательское свойство 04	192.168.10	.14						
Порт отладчика	4840							
Тип процессорной платы	Овен ПЛК	210			◄			
Сохранить Отмена	·							
Добавление новых свойств:								
тах 🔽 Добавить								
Пользовательское свойство 05			•	Добавить	1			
привязать к родителю								

Рисунок 5.23 – Свойства модуля ПЛК1

plc2 (модуль)			×			
Свойство	Значение					
IP адрес	10.2.14.14					
SSH: логин	root					
SSH: пароль	owen					
Имя	plc2					
Номер	1					
ос	Linux Овен прошивка	3.x				
Пароль admin	<password></password>					
Подключаться через	SSH					
Пользовательское свойство 00	192.168.1.14					
Пользовательское свойство 01	192.168.10.14					
Пользовательское свойство 02	192.168.0.14					
Пользовательское свойство 03	192.168.1.12					
Пользовательское свойство 04	192.168.10.12					
Порт отладчика	4840					
Тип процессорной платы	Овен ПЛК210		▼			
Сохранить Отмена						
Добавление новых свойств:			1			
max		Доба	вить			
Пользовательское свойство 05		🗾 Доба	вить			
🗌 привязать к родителю						

Рисунок 5.24 – Свойства модуля ПЛК2

6. Загрузить проекты в контроллеры.

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

	OPC U	OPC UA-сервер 1 5				
	OpcU/	Server		44мкс		
192.168.1.X/24 "[SQL]" 192.168.1.12 -	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4842 4842 -	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" / –	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. ОРСUA Part5 12.6) 0 0 –	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255-	max	uch				

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

	ОРС UA-сервер 2			10		
	OpcUA	AServer	•	41мкс		
192.168.10.X/24 "[SQL]" 192.168.10.12	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4841 4841 -	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" 🛛 / -	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. ОРСИА Part5 12.6) 0 0 -	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255-	max	uch				

Рисунок 5.25 – Успешный обмен: ОРС UA-серверы (ПЛК1)

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_3"</sql>" (Пользовательское свойство 03)

	_SyncN	lan 1		5
	SyncN	lan		Змкс
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 -	enb	u8	i32	sts 1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояние, <0
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О О-	sync	u8	u8	svld — О синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500-	wait	ul32	i32	sst — 0 статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.1.14 -	lip	str	u8	ssl 255 service level сервера
локальный порт 8000 8000 -	Iprt	i16	u32	sid – 1 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn – 9571 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.1.12 -	rip	str	u32	rcnt — 9617 принято
порт сервера 4841 4841 -	rprt	i16	u32	wcnt 9618 отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio – 30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 7 количество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 -	prio	u8	flt	wrk — 0.196583 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0-	rst	u8	flt	mwrk — 120.934 максимальное время работы (мс)
			# flt	scan — 20.33 текущее время получения данных (мс)
			″ flt	mscan — 41.6684 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag 21286 диагностический счетчик

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_4"</sql>" (Пользовательское свойство 04)

	SyncM	lan 2		10	
	SyncM	an		1мкс	
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 —	enb	u8	i32	sts - 1 0	- нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояние, <0
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О О –	sync	u8	u8	svid 0 си	нхронизация работает
таймаут (мс) 500 500-	wait	ul32	i32	sst 0 cm	атус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.10.14	lip	str	u8	ssl – 255	service level сервера
локальный порт 8001 8001 -	lprt	i16	u32	sid 1 ID	подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" 🛛 / –	sdr	str	u32	ssn - 9615	номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.10.12 -	rip	str	u32	rcnt - 9660	принято
порт сервера 4842 4842 -	rprt	i16	u32	wcnt - 9662	отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio 30 r	приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 7 ко	личество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 -	prio	u8	flt	wrk - 0.292	834 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 —	rst	u8	flt	nwrk – 121.0	79 максимальное время работы (мс)
		1#	flt_	scan - 10.14	45 текущее время получения данных (мс)
			flt	scan - 42.81	99 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag - 21274	4 диагностический счетчик

Рисунок 5.26 – Успешный обмен: ОРС UA-клиенты SyncMan (ПЛК2)

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

	OPC U	А-серве	2p 1	5		
	OpcU/	Server		49мкс		
192.168.1.X/24 "[SQL]" 192.168.1.14	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4842 4842 -	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6) 0 0 –	st	i32	uch	cnPA	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 255 -	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 255-	max	uch				

ip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

	ОРС UA-сервер 2			10		
	OpcUA	Server		44мкс		
192.168.10.X/24 "[SQL]" 192.168.10.14	ip	str	i32	st	- 0	0 - running, 1 - failed (см. OPCUA Part5 12.6)
порт 4841 4841 -	prt	i16	uch	cn	- 1	активных соединений
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	uch	cnDbg	- 0	соединений с отладчиком
0 - running, 1 - failed (см. ОРСUA Part5 12.6) 0 0 –	st	i32	uch	cnPA -	1	соединений с клиентом РА
255 - ведущий, 199 - ведомый (см. OPCUA Part5 6.6.2.4.2) 255 – 255 –	sl	uch	uch	cnOth	- 0	соединений с другими клиентами
макс. кол-во соединений 255 – 255 –	max	uch				

Рисунок 5.27 – Успешный обмен: ОРС UA-серверы (ПЛК2)

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>" (Пользовательское свойство 00)

rip = " <sql>SELECT value FROM blocks_prop</sql>	WHERE indx=:module AND type="prop_3"" (Пользовательское свойство 03)
SyncMan 1	5

	SyncM	an		мкс	
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 —	enb	u8	i32	sts 1 0 - не	ет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояние, <0 ·
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О 🛛 🗕	sync	u8	u8	svld 0 синх	ронизация работает
таймаут (мс) 500 –	wait	ul32	i32	sst 0 стату	ис сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.1.12 -	lip	str	u8	ssl 255 ser	rvice level сервера
локальный порт 8000 8000 -	lprt	i16	u32	sid 1 ID no	одписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" / —	sdr	str	u32	ssn – 17184	номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.1.14 -	rip	str	u32	rcnt – 17262	принято
порт сервера 4841 4841 -	rprt	i16	u32	vcnt – 17263	отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio 30 при	юритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 7 коли	чество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30 –	prio	u8	flt	wrk - 0.217584	4 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 —	rst	u8	flt	wrk – 121.078	максимальное время работы (мс)
		:#	flt	scan - 20.328	текущее время получения данных (мс)
			flt	scan – 120.776	максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag – 34252	диагностический счетчик

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_1"</sql>" (Пользовательское свойство 01)

rip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_4"</sql>" (Пользовательское свойство 04)

	SyncM	lan 2		10
	SyncM	lan		1мкс
связь: О - выкл, 1 - вкл 1 1 —	enb	u8	i32	sts - 1 0 - нет обмена, 1 - обмен 2 - в резерве, >2 - переходное состояние, <0 -
синхронизация: О - выкл, 1 - вкл О О —	sync	u8	u8	svld — 0 синхронизация работает
таймаут (мс) 500 500 -	wait	ul32	i32	sst — 0 статус сервера
локальный IP адрес "[SQL]" 192.168.10.12	lip	str	u8	ssl 255 service level сервера
локальный порт 8001 8001 -	lprt	i16	u32	sid – 1 ID подписки
выбор сетевой платы / или /sock2 "/" /-	sdr	str	u32	ssn — 17076 номер уведомления подписки
IP адрес сервера "[SQL]" 192.168.10.14 -	rip	str	u32	rcnt — 17151 принято
порт сервера 4842 4842 -	rprt	i16	u32	wcnt - 17155 отправлено
логин "admin" admin -	usr	str	u8	prio — 30 приоритет дополнительного потока (0 - отключен)
пароль "1" 1 -	psw	str	u32	dsz – 7 количество данных
приоритет потока (1-200), 0 - отключить 30 30-	prio	u8	flt	wrk — 0.179667 текущее время работы (мс)
сброс временных счетчиков 0 0 —	rst	u8	flt	mwrk — 120.49 максимальное время работы (мс)
			# flt	scan — 20.3321 текущее время получения данных (мс)
			″ flt	mscan — 100.281 максимальное время получения данных (мс)
			u16	diag — 34245 диагностический счетчик



Убедившись, что настройка обмена произведена успешно, можно приступить к настройке блока выбора текущих ролей контроллеров <u>MasterSel</u>. Для этого следует:

1. Добавить блок *MasterSel* в проект.

Выход L_Master определяет роль контроллера: L_Master = 0 — контроллер ведомый, L_Master = 1 — контроллер ведущий.

2. Так как сигнал с выхода **L_Master** может быть использован много раз в проекте, для удобства назначить его глобальной константой. Для этого в свойствах выхода **L_Master** следует добавить свойства **Полный алиас** и **Глобальная константа**.

3. Вход блока **ready** (готовность) можно сразу задать **1** или завести на него другие сигналы из программы.



Рисунок 5.29 – Настройка MasterSel

 Провести скрытую связь между выходом L_Master и входами sync блоков SyncMan через блок логического НЕ – NOT из библиотеки paCore, так как синхронизацию следует включать на ведомом контроллере, когда L_Master = 0.

Провести скрытую связь можно кликая ПКМ на входе и выбирая в контекстном меню Задать константу.



Рисунок 5.30 – Соединение MasterSel с SyncMan

5. Запустить программу на первом контроллере. Он станет ведущим по истечении времени инициализации tinit. На выход L_pila выводится диагностический сигнал контроллера. Выход conn_fault = 1, так как программа на втором контроллере еще не включена.



Рисунок 5.31 – Работа MasterSel (ПЛК1)

Установим **me1 = 1** — данный контроллер имеет признак **ПЛК1**, он будет становиться ведущим при неопределенных условиях. На данный вход можно завести сигнал с внешней кнопки или с панели оператора и т.п.



Рисунок 5.32 – Работа MasterSel (ПЛК1): задание признака ПЛК1

Запустим программу на втором контроллере. Он станет **ведомым** по истечении времени инициализации **tinit**, так как он имеет признак **ПЛК2**, а соседний контроллер имеет признак **ПЛК1**.

	MasterSel		5	
	MasterSel		77мкс	
это ПЛК1 0 0	me1	b b	L_Master	• 0— L_Master Ведущий
готовность 1 1-	ready	b flt	L_pila	• 2960 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b b	L_ready	• 1 Готов
команда Мастер1 0 0-	master1	b b	L_init_over	• 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0-	master2	b b	conn_fault	— О Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	I32 flt	R_pila_1	– 800.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000 -	trecon	I32 flt	R_pila_2	- 840.001 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 -	tinit	132 b	R_ready	— 1 Соседний ПЛК Готов
		b	R_master	— 1 Соседний ПЛК Мастер



На выходах **R_pila_1** и **R_pila_2** блока **MasterSel** у обоих контроллеров отобразится диагностический сигнал от соседнего контроллера. На выходе **R_ready** появится **1** – оба контроллера видят, что сосед готов.

На выходе **R_Master** ведомого контроллера появится **1** – **ПЛК2** видит, что сосед – ведущий контроллер.

	MasterSel		5	_
	MasterSel		75мкс	
это ПЛК1 0 1 -	me1	b	b L_Master	— 1— L_Master Ведущий————
готовность 1 1-	ready	b f	lt L_pila	– 8160 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b	b L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0-	master1	b	b L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0-	master2	b	b conn_fault	 О Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	l32 f	lt R_pila_1	 5880 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000 -	trecon	132 f	lt R_pila_2	• 5840 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000-	tinit	132	b R_ready	1 Соседний ПЛК Готов
			b R master	 О Соседний ПЛК Мастер



	MasterSel		5	
	MasterSel		78мкс	
это ПЛК1 0 0-	me1	b b	L_Master	— 0— L_Master Ведущий————
готовность 1 1-	ready	b flt	L_pila	 – 5880 Диагностический сигнал
инициализация 1 1-	init	b b	L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0-	master1	b b	L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 0-	master2	b b	conn_fault	- 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200-	tpila	I32 flt	R_pila_1	- 3080 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 - 5000 -	trecon	I32 flt	R_pila_2	- 3120 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 -	tinit	132 b	R_ready	- 1 Соседний ПЛК Готов
		b	R_master	- 1 Соседний ПЛК Мастер

Рисунок 5.35 – Работа MasterSel (ПЛК2)

Входы master1 и master2 блока *MasterSel* отвечают за ручную смену ролей контроллеров. На них можно завести сигналы с внешних кнопок или с панели оператора и т.п.

Для того чтобы передать роль ведущего от ПЛК1 к ПЛК2 следует подать 1 на вход master2:

	MasterSel		5	
	Widsterser			
	MasterSel		78мкс	
это ПЛК1 0 1 - n	ne1	b b	L_Master	• 0— L_Master Ведущий-
готовность 1 1- п	eady	b flt	L_pila	– 2080 Диагностический сигнал
инициализация 1 1 — ir	nit	b b	L_ready	— 1 Готов
команда Мастер1 0 0 — п	master1	b b	L_init_over	— 1 Иниц. завершена
команда Мастер2 0 1 - n	master2	b b	conn_fault	— 0 Нет связи с соседним ПЛК
таймер залипания пилы (мс) 200 200— t	pila	I32 flt	R_pila_1	– 5520 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 1
таймер восстановления связи (мс) 5000 5000 - t	recon	l32 flt	R_pila_2	- 5520 Соседний ПЛК: диагн.сигнал 2
таймер на инициализацию (мс) 5000 5000 — ti	init	l32 b	R_ready	— 1 Соседний ПЛК Готов
		b	R_master	 1 Соседний ПЛК Мастер



ПЛК2 станет ведущим:



Рисунок 5.37 – Работа MasterSel (ПЛК2): получение роли ведущего контроллера

Условия автоматической смены ролей прописаны в <u>разделе 2.2</u> и в справке среды на блок *MasterSel*.



ПРИМЕЧАНИЕ

Блок *MasterSel* является составным, поэтому подробно логику его работы можно посмотреть на внутренних страницах. Для этого следует открыть библиотеку **paSync** в представлении *Дерево*.

Выход **L_Master** блока *MasterSel* можно вывести на внешние сигнальные лампы, панель оператора и т.д.

Рассмотрим организацию обмена с модулями линейки **Мх210**. В данном примере используются модули **МК210-311** (схема подключения на <u>рис. 5.20</u>).

Для настройки TCP/IP-сервера в соответствии с <u>табл. 5.2</u> используем SQL-запрос к свойству модуля *Пользовательское свойство 02* (**P1**).

Настроим обмен с модулями по **Modbus TCP**.

Подробно настройка обмена по протоколу **Modbus** в среде Полигон рассмотрена в документе <u>Обмен по протоколу Modbus</u>. <u>Библиотека paModbus</u>.

lip = "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_2"</sql>" (Пользовательское свойство 02)



Рисунок 5.38 – Настройка обмена с модулем МК210-311

При данной настройке каждый контроллер будет опрашивать свой модуль МК210-311.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь может также настроить обмен с дублированными модулями в корзине, используя программный и/или внешний аппаратный решатель (арбитр) для определения достоверного сигнала – реализация резервирования корзины модулей Mx210.



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45 тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru отдел продаж: sales@owen.ru Веб-сайт ООО "ПромАвтоматика-Софт": www.pa.ru per.:1-RU-dev-2.0