



CODESYS V3.5

Реализация обмена через сокеты



Руководство пользователя

25.02.2020

версия 2.1

Оглавление

Глоссарий	3
1 Цель и структура документа	3
2 Основные сведения о работе с сокетами.....	4
2.1 Общая информация о сокетах	4
2.2 Серверы и клиенты	5
2.3 Протокол UDP	5
2.4 Протокол TCP	6
2.5 Вопросы информационной безопасности.....	7
2.6 Средства отладки	7
2.7 Средства для работы с сокетами в CODESYS	7
3 Библиотека CAA Net Base Services	8
3.1 Добавление библиотеки в проект CODESYS.....	8
3.2 Структуры и перечисления	9
3.2.1 Структура NBS.IP_ADDR	9
3.2.2 Перечисление NBS.ERROR.....	9
3.3 ФБ работы с протоколом UDP	10
3.3.1 ФБ NBS.UDP_Peer	10
3.3.2 ФБ NBS.UDP_Receive	11
3.3.3 ФБ NBS.UDP_Send.....	12
3.3.4 ФБ NBS.UDP_ReceiveBuffer	13
3.3.5 ФБ NBS.UDP_SendBuffer	14
3.4 ФБ работы с протоколом TCP	15
3.4.1 ФБ NBS.TCP_Server.....	15
3.4.2 ФБ NBS.TCP_Connection.....	16
3.4.3 ФБ NBS.TCP_Client	17
3.4.4 ФБ NBS.TCP_Read.....	18
3.4.5 ФБ NBS.TCP_Write	19
3.4.6 ФБ NBS.TCP_ReadBuffer.....	20
3.4.7 ФБ NBS.TCP_WriteBuffer.....	21
3.5 Дополнительные функции	22
3.5.1 Функция NBS.IPSTRING_TO_UDINT	22
3.5.2 Функция NBS.IPSTRING_TO_UDINT	22
3.5.3 Функция NBS.IS_MULTICAST_GROUP.....	23
4 Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services	24
4.1 Краткое описание примеров	24
4.2 Реализация UDP-сервера и UDP-клиента	25
4.2.1 Основная информация.....	25

1. Цель и структура документа

4.2.2	Реализация UDP-сервера.....	25
4.2.3	Реализация UDP-клиента	29
4.3	Реализация TCP-сервера и TCP-клиента	32
4.3.1	Основная информация	32
4.3.2	Реализация TCP-сервера	32
4.3.3	Реализация TCP-клиента	36
4.4	Работа с примером.....	39
4.5	Рекомендации и замечания.....	40
5	Библиотека OwenCommunication.....	41
5.1	Общая информация.....	41
5.2	ФБ UNM_TcpRequest	42
5.3	ФБ UNM_UdpRequest.....	44
	Приложение А. Листинг примера UDP.....	46
A.1.	UDP-сервер.....	46
A.2.1.	Перечисление SERVER_STATE	46
A.2.2.	Функция MIRROR	46
A.2.3.	Программа PLC_PRG.....	47
A.2.	UDP-клиент	50
A.2.1.	Перечисление CLIENT_STATE	50
A.2.2.	Программа PLC_PRG.....	50
	Приложение Б. Листинг примера TCP	53
B.1.	TCP-сервер	53
B.1.1.	Перечисление SERVER_STATE	53
B.1.2.	Структура CONNECTION	53
B.1.3.	Функция MIRROR	54
B.1.4.	Программа PLC_PRG.....	55
B.2.	TCP-клиент.....	58
B.2.1.	Перечисление CLIENT_STATE	58
B.2.2.	Программа PLC_PRG.....	58

Глоссарий

ПЛК – программируемый логический контроллер.

ФБ – функциональный блок.

1 Цель и структура документа

Одним из современных трендов промышленной автоматизации является повсеместное внедрение интерфейса [Ethernet](#) и использование для обмена данными между устройствами протоколов, основанных на стеке [TCP/IP](#) – Modbus TCP, [KNX](#), [MQTT](#), [SNMP](#) и др.

Другой тенденцией является расширение коммуникационных задач ПЛК: помимо опроса устройств и передачи данных на верхний уровень (в OPC-серверы или SCADA-системы) возникает потребность в передаче файлов (например, по [FTP](#)), синхронизации данных с серверами точного времени ([NTP](#)), рассылке сообщений по электронной почте ([SMTP/POP3](#)) и т. д.

Некоторые ПЛК имеют готовые компоненты, предназначенные для решения конкретных задач. Такие компоненты просты и удобны в использовании, но зачастую требуют покупки отдельной лицензии. Кроме того, набор доступных компонентов далеко не всегда соответствует потребностям пользователя.

Данное руководство описывает настройку передачи данных с помощью сетевых протоколов **UDP** и **TCP** для контроллеров OVEN, программируемых в **CODESYS V3.5**

Среда **CODESYS V3.5** предоставляет возможность работы с [сетевыми сокетами](#), что позволяет программисту реализовать свой собственный протокол обмена поверх стандартных протоколов **UDP** или **TCP**. Для этого требуется:

- понимание основ сетевого взаимодействия систем;
- хорошие навыки программирования на языке ST;
- спецификация реализуемого протокола.

В [п. 2](#) приведена основная информация о работе с сокетами.

В [п. 3](#) приведено описание библиотеки **CAA Net Base Services**.

В [п. 4](#) рассмотрены примеры использования библиотеки.

В [п. 5](#) приведена информация о библиотеке **OwenCommunication**.

Документ рекомендуется читать строго последовательно.

2 Основные сведения о работе с сокетами

2.1 Общая информация о сокетах

[Сокет](#) – это программный интерфейс, который обеспечивает обмен данными между процессами. Данный документ посвящен сетевым сокетами. Сетевые сокеты позволяют организовать обмен данными между процессами, которые выполняются на разных устройствах. Примером такого процесса может являться пользовательская программа, выполняемая ПЛК. Формат передачи данных между двумя устройствами зависит от используемого [протокола обмена](#).

С точки зрения пользователя сокет представляет собой пару «IP-адрес – порт». [IP-адрес](#) позволяет идентифицировать сетевой адаптер конкретного устройства, а [порт](#) – конкретное приложение этого устройства. Примером таких приложений, например, могут быть Modbus TCP Slave и web-сервер, обслуживающий web-визуализацию. Фактически порт представляет собой целое число в диапазоне **1...65535**. В большинстве случаев порт стандартизирован на уровне используемого протокола обмена. В [данной статье](#) приведен список портов, используемых различными протоколами, реализованными поверх **UDP** и **TCP**. Приложение может использовать несколько портов, но каждый порт в отдельно взятый момент времени может использоваться только одним приложением.

Список портов, используемых средой CODESYS и сервисами контроллера, приведен в руководстве **CODESYS V3.5. FAQ**.

Итак, тезисно подведем итоги данного подпункта:

- сокет характеризуется **IP-адресом** и **портом**. Зная их (а также протокол), можно организовать обмен данными с конкретным приложением конкретного устройства;
- среда исполнения **CODESYS** в процессе своей работы использует определенные порты ПЛК. Не следует пытаться занимать их другими процессами.

2.2 Серверы и клиенты

Большинство сетевых протоколов основано на архитектуре «[клиент – сервер](#)». Фактически клиент и сервер являются приложениями, выполняемые на различных (в определенных случаях – на одном и том же) устройствах. Сокеты также разделяются на серверные и клиентские.

Сервер ожидает запросов от клиента, и в случае их получения выполняет заданные операции – после чего, в случае необходимости, отправляет клиенту ответ. Сервер не может являться инициатором обмена. Простейшим примером сервера и клиента являются web-сервер и web-браузер. Следует отметить, что один сервер может обслуживать множество клиентов.

Архитектура «клиент – сервер» достаточно близка к архитектуре «ведущий – ведомый» (Master – Slave), используемой при обмене данными по последовательной линии связи (RS-232/RS-485). Принципиальным отличием является то, что при сетевом обмене нет явного ограничения на число активных устройств (в случае использования последовательных интерфейсов в каждый момент времени активным является только одно устройство, регулирующее уровень сигнала на линии связи). В настоящем руководстве рассматривается реализация сервера и клиента для протоколов UDP и TCP.

2.3 Протокол UDP

[UDP](#) (User Datagram Protocol) – простой протокол транспортного уровня [модели OSI](#), не подразумевающий установки выделенного соединения между сервером и клиентом. Связь достигается путём передачи информации в одном направлении от источника к получателю без проверки готовности получателя. К основным характеристикам протокола относятся:

- *ненадёжность* — когда сообщение посылается, неизвестно, достигнет ли оно точки назначения или потеряется по пути. Нет таких понятий, как подтверждение, повторная передача, таймаут;
- *неупорядоченность* — если два сообщения отправлены одному получателю, то порядок их достижения цели не может быть предугадан;
- *легковесность* — никакого упорядочивания сообщений, никакого отслеживания соединений и т. д. UDP – это небольшой транспортный уровень, разработанный на [IP](#);
- *использование датаграмм* — пакеты посылаются по отдельности и проверяются на целостность только в том случае, если они прибыли. Пакеты имеют определенные границы, которые соблюдаются после получения, то есть операция чтения на сокете-получателе выдаст сообщение таким, каким оно было изначально послано;
- *отсутствие контроля перегрузок* — UDP сам по себе не избегает перегрузок. Для приложений с большой пропускной способностью возможно вызвать коллапс перегрузок, если только они не реализуют меры контроля на прикладном уровне.

Как упоминалось выше, пакеты имеют определенные границы. Если размер пакета превышает эти границы, то он разбивается на несколько отдельных пакетов (фрагментируется). Не всё сетевое оборудование поддерживает работу с фрагментированными UDP-пакетами.

Для предотвращения фрагментации размер данных в пакете не должен превышать **1432 байт**, а для уверенности в том, что пакет сможет быть принят любым устройством – **508 байт**.

Протокол UDP поддерживает следующие схемы маршрутизации:

- [Unicast](#) – передача данных конкретному устройству;
- [Multicast](#) – передача данных группе устройств. Для этого устройство должно быть подписано на Multicast-группу, которая характеризуется IP-адресом. Для мультивещания зарезервирована подсеть **224.0.0.0 – 239.255.255.255**, при этом выделенные для частного использования адреса начинаются с **239.0.0.0**;
- [Broadcast](#) – передача данных всем устройствам данного сегмента сети. Для передачи должен использоваться последний IP-адрес сегмента. Например, в случае отправки UDP-пакета на адрес **10.2.11.255**, он будет доставлен устройствам с адресами **10.2.11.1 – 10.2.11.254**.




Рисунок 2.1 – Схемы маршрутизации UDP

2.4 Протокол TCP

[TCP](#) (Transmission Control Protocol) – один из основных протоколов интернета, предназначенный для управления передачей данных. Протокол TCP выполняет функции протокола транспортного уровня [модели OSI](#). Сети и подсети, в которых совместно используются протоколы TCP и IP, называются сетями TCP/IP. К основным характеристикам протокола относятся:

- *надежность* — TCP управляет подтверждением, повторной передачей и таймаутом сообщений. Производятся многочисленные попытки доставить сообщение. Если оно потеряется по пути, сервер вновь запросит потерянную часть. В TCP нет ни пропавших данных, ни (в случае многочисленных таймаутов) разорванных соединений;
- *упорядоченность* — если два сообщения отправлены последовательно, первое сообщение достигнет приложения-получателя первым. Если участки данных прибывают в неверном порядке, TCP отправляет неупорядоченные данные в буфер до тех пор, пока все данные не могут быть упорядочены и переданы приложению;
- *тяжеловесность* — TCP необходимо три пакета для установки сокет-соединения перед тем, как отправить данные. TCP следит за надежностью и перегрузками;
- *потокность* — данные читаются как поток байтов, не передается никаких особых обозначений для границ сообщения или сегментов.

Принципиальным отличием TCP от UDP является необходимость установки соединения перед началом обмена данными.

2.5 Вопросы информационной безопасности

В рамках данного документа не рассматриваются вопросы информационной безопасности и защищенной передачи данных. В качестве источника информации по этому вопросу можно использовать документ [CODESYS Security Whitepaper](#) и раздел [Security](#) сайта CODESYS.

2.6 Средства отладки

В процессе отладки ПО, реализующего сетевой обмен, удобно использовать анализатор трафика [Wireshark](#) и TCP/UDP-терминал [Hercules](#) (для эмуляции сервера и клиента).

2.7 Средства для работы с сокетами в CODESYS

В сети можно найти множество материалов по программированию сокетов на различных языках программирования. В качестве примера отметим [эту статью](#). Работа с сокетами в Codesys происходит по тем же общим принципам.

В среде **CoDeSys 2.3** для работы с сокетами используется библиотека [SysLibSockets](#). Она содержит типичные функции, которые можно найти в подобных библиотеках для любого языка программирования (например, C) – connect(), bind(), accept() и т. д.

Хорошим источником информации по ее применению являются статьи [Войцеха Гомолка](#):

- [CoDeSys and Ethernet communication: The concept of Sockets and basic Function Blocks for communication over Ethernet. Part 1: UDP Client/Server](#)
- [The concept of Sockets and basic Function Blocks for communication over Ethernet. Part 2: TCP Server and TCP Client](#)

В среде **CODESYS V3.5** аналогом этой библиотеки является библиотека **SysSocket**. Пример работы с ней описан Михаилом Шевцовым ([ПК Пролор](#)) в видеоуроке [Программирование сокетов в CODESYS V3](#) и Ниной Кузьминой ([НПФ Долломант](#)) в статье [Реализация TCP- и UDP-сокетов в среде разработки CODESYS V3 \(СТА № 3/2018\)](#).

Применение данной библиотеки может оказаться затруднительным для пользователей, не имеющих опыта работы с сокетами, и потребует определенных затрат времени даже для тех, у кого подобный опыт есть. Это стало одной из причин разработки и включения в состав CODESYS V3 библиотеки **CAA Net Base Services**. Эта библиотека реализована на более высоком уровне абстракции и представляет собой обвязку вокруг стандартных функций работы с сокетами, предоставляя пользователю удобный и емкий программный интерфейс. Для создания сетевой части серверного или клиентского приложения в данном случае достаточно будет использовать всего несколько функциональных блоков. Описание и примеры использования этой библиотеки приведены в настоящем руководстве.

Компания OVEN разработала библиотеку **OwenCommunication**, которая еще в большей степени упрощает разработку нестандартного в том случае, если контроллер выступает в роли TCP- или UDP-клиента. Библиотека доступна на сайте [OVEN](#) в разделе **CODESYS V3/Библиотеки и компоненты**.

Информация о библиотеке приведена в [п. 5](#).

3 Библиотека CAA Net Base Services

3.1 Добавление библиотеки в проект CODESYS

Библиотека **CAA Net Base Services** используется для обмена данными по протоколам UDP и TCP. Для добавления библиотеки в проект **CODESYS** в **Менеджере библиотек** следует нажать кнопку **Добавить** и выбрать библиотеку **CAA Net Base Services**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Версия библиотеки не должна превышать версию таргет-файла контроллера. В противном случае корректная работа контроллера не гарантируется.




Рисунок 3.1 – Добавление библиотеки CAA Net Base Services в проект CODESYS



ПРИМЕЧАНИЕ

При объявлении экземпляров ФБ библиотеки следует перед их названием указывать префикс NBS. (пример: **NBS.TCP_Server**).

3.2 Структуры и перечисления

3.2.1 Структура NBS.IP_ADDR

Структура **NBS.IP_ADDR** описывает IP-адрес устройства.

Таблица 3.1 – Переменные структуры NBS.IP_ADDR

Название	Тип данных	Описание
sAddr	STRING(80)	IP-адрес устройства в виде строки (например, '10.2.11.10')

3.2.2 Перечисление NBS.ERROR

Перечисление **NBS.ERROR** описывает ошибки, которые могут возникнуть при использовании ФБ библиотеки.

Таблица 3.2 – Переменные перечисления NBS.ERROR

Название	Значение	Описание
NO_ERROR	0	Нет ошибок
TIME_OUT	6001	Истек лимит времени для данной операции
INVALID_ADDR	6002	На вход ФБ подан некорректный IP-адрес
INVALID_HANDLE	6003	На вход ФБ подан некорректный дескриптор (handle)
INVALID_DATAPOINTER	6004	На вход ФБ подан некорректный указатель
INVALID_DATASIZE	6005	На вход ФБ подан некорректный размер данных
UDP_RECEIVE_ERROR	6006	Ошибка получения данных по UDP
UDP_SEND_ERROR	6007	Ошибка передачи данных по UDP
UDP_SEND_NOT_COMPLETE	6008	Передача по UDP не была завершена – возможно, были отправлены не все данные
UDP_OPEN_ERROR	6009	Ошибка создания UDP-сокета
UDP_CLOSE_ERROR	6010	Ошибка закрытия UDP-сокета
TCP_SEND_ERROR	6011	Ошибка передачи данных по TCP
TCP_RECEIVE_ERROR	6012	Ошибка получения данных по TCP
TCP_OPEN_ERROR	6013	Ошибка создания TCP-сокета
TCP_CONNECT_ERROR	6014	Ошибка сервера при обработке соединения клиента
TCP_CLOSE_ERROR	6015	Ошибка закрытия TCP-сокета
TCP_SERVER_ERROR	6016	Ошибка TCP-сервера
WRONG_PARAMETER	6017	ФБ вызван с некорректными аргументами
TCP_NO_CONNECTION	6019	Превышен лимит подключений к серверу

3.3 ФБ работы с протоколом UDP

3.3.1 ФБ NBS.UDP_Peer

Функциональный блок **NBS.UDP_Peer** создает UDP-сокет и возвращает его дескриптор (**handle**), который используется для операций получения (ФБ [NBS.UDP_Receive](#), [NBS.UDP_ReceiveBuffer](#)) и передачи данных (ФБ [NBS.UDP_Send](#), [NBS.UDP_SendBuffer](#)).




Рисунок 3.2 – Внешний вид ФБ NBS.UDP_Peer на языке CFC

Таблица 3.3 – Описание входов и выходов ФБ NBS.UDP_Peer

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес устройства, на котором создается сокет
uiPort	UINT	Номер порта сокета
uiMultiCast	NBS.IP_ADDR	IP-адрес мультикаст-группы. В текущих версиях CODESYS мультикаст не поддерживается
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xActive	BOOL	Флаг «сокет успешно открыт». Пока он имеет значение TRUE – сокет открыт, и его можно использовать
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор открытого сокета устройства

3.3.2 ФБ NBS.UDP_Receive

Функциональный блок **NBS.UDP_Receive** используется для получения данных. Прослушиваемый порт задается при создании UDP-сокета с помощью ФБ [NBS.UDP_Peer](#).




Рисунок 3.3 – Внешний вид ФБ NBS.UDP_Receive на языке CFC

Таблица 3.4 – Описание входов и выходов ФБ NBS.UDP_Receive

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства, полученный от ФБ NBS.UDP_PEER
szSize	NBS.CAA.SIZE	Максимально допустимый размер получаемых данных в байтах. Может быть указан помощью оператора SIZEOF
pData	NBS.CAA.PVOID	Начальный адрес для размещения принятых данных. Может быть указан с помощью оператора ADR
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xReady	BOOL	Флаг «данные получены». Принимает значение TRUE на один цикл при получении нового пакета данных
ipFrom	NBS.IP_ADDR	IP-адрес отправителя
uiPortFrom	UINT	Номер порта отправителя
szCount	NBS.CAA.SIZE	Размер принятых данных в байтах

3.3.3 ФБ NBS.UDP_Send

Функциональный блок **NBS.UDP_Send** используется для отправки данных на заданный IP-адрес/порт.




Рисунок 3.4 – Внешний вид ФБ NBS.UDP_Send на языке CFC

Таблица 3.5 – Описание входов и выходов ФБ NBS.UDP_Send

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xExecute	BOOL	Переменная активации блока. Запуск блока происходит по <u>переднему фронту</u> переменной
udiTimeOut	UDINT	Допустимое время операции (в мкс). Значение 0 означает, что время выполнения ФБ не ограничивается
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства, полученный от ФБ NBS.UDP_PEER
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес получателя
uiPort	UINT	Номер порта получателя
szSize	NBS.CAA.SIZE	Размер отправляемых данных в байтах. Может быть указан помощью оператора SIZEOF
pData	NBS.CAA.PVOID	Начальный адрес отправляемых данных. Может быть указан с помощью оператора ADR
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)

3.3.4 ФБ NBS.UDP_ReceiveBuffer

Функциональный блок **NBS.UDP_ReceiveBuffer** используется для получения данных. Прослушиваемый порт задается при создании UDP-сокета с помощью ФБ [NBS.UDP_Peer](#). В отличие от ФБ [NBS.UDP_Receive](#) данный блок не копирует данные по указателю, а возвращает дескриптор буфера, в котором они были размещены. Для работы с буфером используется библиотека **CAA SegBufMan**. Этот способ является менее ресурсозатратным, но более сложным в использовании.




Рисунок 3.5 – Внешний вид ФБ NBS.UDP_ReceiveBuffer на языке CFC

Таблица 3.6 – Описание входов и выходов ФБ NBS.UDP_ReceiveBuffer

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства, полученный от ФБ NBS.UDP_PEER
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xReady	BOOL	Флаг «данные получены». Принимает значение TRUE на один цикл при получении нового пакета данных
ipFrom	NBS.IP_ADDR	IP-адрес отправителя
uiPortFrom	UINT	Номер порта отправителя
hBuffer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор буфера принятых данных

3.3.5 ФБ NBS.UDP_SendBuffer

Функциональный блок **NBS.UDP_SendBuffer** используется для передачи данных. В отличие от ФБ [NBS.UDP_Send](#) данный блок не копирует данные по указателю, а принимает на вход дескриптор буфера, в котором они размещены. Для работы с буфером используется библиотека **CAA SegBufMan**. Этот способ является менее ресурсозатратным, но более сложным в использовании.




Рисунок 3.6 – Внешний вид ФБ NBS.UDP_SendBuffer на языке CFC

Таблица 3.7 – Описание входов и выходов ФБ NBS.UDP_SendBuffer

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xExecute	BOOL	Переменная активации блока. Запуск блока происходит по <u>переднему фронту</u> переменной
udiTimeOut	UDINT	Допустимое время операции (в мкс). Значение 0 означает, что время выполнения ФБ не ограничивается
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства, полученный от ФБ NBS.UDP_PEER
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес получателя
uiPort	UINT	Номер порта получателя
hBuffer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор буфера отправляемых данных
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)

3.4 ФБ работы с протоколом TCP

3.4.1 ФБ NBS.TCP_Server

Функциональный блок **NBS.TCP_Server** создает серверный TCP-сокет и возвращает его дескриптор (**handle**), который используется для обработки соединений с помощью ФБ [NBC.TCP_Connection](#).




Рисунок 3.7 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_Server на языке CFC

Таблица 3.8 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_Server

Название	Тип данных	Описание
<i>Входные переменные</i>		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес устройства, на котором создается сокет
uiPort	UINT	Номер порта сервера
<i>Выходные переменные</i>		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
hServer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сервера

3.4.2 ФБ NBS.TCP_Connection

Функциональный блок **NBS.TCP_Connection** используется для обработки одного клиента, подключенного к TCP-серверу. ФБ принимает на вход дескриптор блока [NBS.TCP_Server](#) и возвращает дескриптор подключения, который используется для операций получения (ФБ [NBS.TCP_Read](#), [NBS.TCP_ReadBuffer](#)) и передачи данных (ФБ [NBS.TCP_Write](#), [NBS.TCP_WriteBuffer](#)).




Рисунок 3.8 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_Connection на языке CFC

Таблица 3.9 – Описание входов и выходов ФБ NBS.TCP_Connection

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
hServer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сервера
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE в случае разрыва соединения со стороны клиента. Повторное соединение будет невозможно до перезапуска блока через вход xEnable
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xActive	BOOL	Флаг активности соединения. Если он имеет значение TRUE – то к серверу подключен клиент. Принимает значение FALSE в случае разрыва соединения
hConnection	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор подключения (0 – соединение не установлено или разорвано)

3.4.3 ФБ NBS.TCP_Client

Функциональный блок **NBS.TCP_Connection** создает клиентский TCP-сокет и возвращает дескриптор подключения, который используется для операций получения (ФБ [NBS.TCP_Read](#), [NBS.TCP_ReadBuffer](#)) и передачи данных (ФБ [NBS.TCP_Write](#), [NBS.TCP_WriteBuffer](#)).




Рисунок 3.9 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_Client на языке CFC

Таблица 3.10 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_Client

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
udiTimeOut	UDINT	Допустимое время операции (в мкс). Значение 0 означает, что время выполнения ФБ не ограничивается
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес сервера
uiPort	UINT	Номер порта сервера
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xActive	BOOL	Флаг «сокет успешно открыт». Пока он имеет значение TRUE – сокет открыт, и его можно использовать
hConnection	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор подключения

3.4.4 ФБ NBS.TCP_Read

Функциональный блок **NBS.TCP_Read** используется для получения данных в заданном подключении. На вход блока подается дескриптор подключения с выхода ФБ [NBS.TCP_Connection](#) (если получатель данных – сервер) или [NBS.TCP_Client](#) (если получатель данных – клиент).




Рисунок 3.10 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_Read на языке CFC

Таблица 3.11 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_Read

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства
szSize	NBS.CAA.SIZE	Максимально допустимый размер получаемых данных в байтах. Может быть указан помощью оператора SIZEOF
pData	NBS.CAA.PVOID	Начальный адрес для размещения принятых данных. Может быть указан с помощью оператора ADR
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xReady	BOOL	Флаг «данные получены». Принимает значение TRUE на один цикл при получении нового пакета данных
ipFrom	NBS.IP_ADDR	IP-адрес отправителя
uiPortFrom	UINT	Номер порта отправителя
szCount	NBS.CAA.SIZE	Размер принятых данных в байтах

3.4.5 ФБ NBS.TCP_Write

Функциональный блок **NBS.TCP_Write** используется для передачи данных в заданном подключении. На вход блока подается дескриптор подключения с выхода ФБ [NBS.TCP_Connection](#) (если получатель данных – сервер) или [NBS.TCP_Client](#) (если получатель данных – клиент).




Рисунок 3.11 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_Write на языке CFC

Таблица 3.12 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_Write

Название	Тип данных	Описание
<i>Входные переменные</i>		
xExecute	BOOL	Переменная активации блока. Запуск блока происходит по <u>переднему фронту</u> переменной
udiTimeOut	UDINT	Допустимое время операции (в мкс). Значение 0 означает, что время выполнения ФБ не ограничивается
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес получателя
uiPort	UINT	Номер порта получателя
szSize	NBS.CAA.SIZE	Размер отправляемых данных в байтах. Может быть указан помощью оператора SIZEOF
pData	NBS.CAA.PVOID	Начальный адрес отправляемых данных. Может быть указан с помощью оператора ADR
<i>Выходные переменные</i>		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)

3.4.6 ФБ NBS.TCP_ReadBuffer

Функциональный блок **NBS.TCP_ReadBuffer** используется для получения данных в заданном подключении. На вход блока подается дескриптор подключения с выхода ФБ [NBS.TCP_Connection](#) (если получатель данных – сервер) или [NBS.TCP_Client](#) (если получатель данных – клиент).

В отличие от ФБ [NBS.TCP_Read](#) данный блок не копирует данные по указателю, а возвращает дескриптор буфера, в котором они были размещены. Для работы с буфером используется библиотека **CAA SegBufMan**. Этот способ является менее ресурсозатратным, но более сложным в использовании.




Рисунок 3.12 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_ReadBuffer на языке CFC

Таблица 3.14 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_ReadBuffer

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xEnable	BOOL	Вход управления блоком. Пока он имеет значение TRUE – блок находится в работе
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки.
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)
xReady	BOOL	Флаг «данные получены». Принимает значение TRUE на один цикл при получении нового пакета данных
ipFrom	NBS.IP_ADDR	IP-адрес отправителя
uiPortFrom	UINT	Порт отправителя
hBuffer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор буфера принятых данных

3.4.7 ФБ NBS.TCP_WriteBuffer

Функциональный блок **NBS.TCP_WriteBuffer** используется для отправки данных в заданном подключении. На вход блока подается дескриптор подключения с выхода ФБ [NBS.TCP_Connection](#) (если получатель данных – сервер) или [NBS.TCP_Client](#) (если получатель данных – клиент).

Функциональный блок **NBS.TCP_WriteBuffer** используется для получения данных. В отличие от ФБ [NBS.TCP_Write](#) данный блок не копирует данные по указателю, а принимает на вход дескриптор буфера, в котором они размещены. Для работы с буфером используется библиотека **CAA SegBufMan**. Этот способ является менее ресурсозатратным, но более сложным в использовании.




Рисунок 3.13 – Внешний вид ФБ NBS.TCP_WriteBuffer на языке CFC

Таблица 3.14 – Описание входов и выходов ФБ NBS. TCP_WriteBuffer

Название	Тип данных	Описание
Входные переменные		
xExecute	BOOL	Переменная активации блока. Запуск блока происходит по <u>переднему фронту</u> переменной
udiTimeOut	UDINT	Допустимое время операции (в мкс). Значение 0 означает, что время выполнения ФБ не ограничивается
hPeer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор сокета устройства
ipAddr	NBS.IP_ADDR	IP-адрес получателя
uiPort	UINT	Номер порта получателя
hBuffer	NBS.CAA.HANDLE	Дескриптор буфера отправляемых данных
Выходные переменные		
xDone	BOOL	Флаг завершения работы блока. Принимает значение TRUE на один цикл
xBusy	BOOL	Флаг «ФБ в процессе работы»
xError	BOOL	Флаг ошибки. Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки.
eError	NBS.ERROR	Статус работы ФБ (или имя ошибки)

3.5 Дополнительные функции

3.5.1 Функция NBS.IPSTRING_TO_UDINT

Функция **NBS.IPSTRING_TO_UDINT** конвертирует строковое представление IP-адреса в бинарное ('10.2.11.10' --> 16#0A02B00A).




Рисунок 3.14 – Внешний вид функции NBS.IPSTRING_TO_UDINT на языке CFC

Таблица 3.15 – Описание входов и выходов функции NBS. IPSTRING_TO_UDINT

Название	Тип данных	Описание
<i>Входные переменные</i>		
stIPAddress	NBS.IP_ADDR	Строковое представление IP-адреса
<i>Выходные переменные</i>		
IPSTRING_TO_UDINT	UDINT	Бинарное представление IP-адреса

3.5.2 Функция NBS.IPSTRING_TO_UDINT

Функция **NBS.UDINT_TO_IPSTRING** конвертирует бинарное представление IP-адреса в строковое (16#0A02B00A --> '10.2.11.10').




Рисунок 3.15 – Внешний вид функции NBS. UDINT_TO_IPSTRING на языке CFC

Таблица 3.16 – Описание входов и выходов функции NBS. UDINT_TO_IPSTRING

Название	Тип данных	Описание
<i>Входные переменные</i>		
udiIPAddress	UDINT	Бинарное представление IP-адреса
<i>Выходные переменные</i>		
UDINT_TO_IPSTRING	NBS.IP_ADDR	Строковое представление IP-адреса

3.5.3 Функция NBS.IS_MULTICAST_GROUP

Функция **NBS.IS_MULTICAST_GROUP** возвращает **TRUE**, если указанный IP-адрес является адресом [Multicast-группы](#).




Рисунок 3.16 – Внешний вид функции NBS.IS_MULTICAST_GROUP на языке CFC

Таблица 3.17 – Описание входов и выходов функции NBS. IS_MULTICAST_GROUP

Название	Тип данных	Описание
<i>Входные переменные</i>		
udilPAddress	UDINT	Бинарное представление IP-адреса
<i>Выходные переменные</i>		
IS_MULTICAST_GROUP	BOOL	Флаг «Multicast-адрес»

4 Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services

4.1 Краткое описание примеров

В данной главе описываются принципы работы с библиотекой **CAA Net Base Services** на примере решения простейшей задачи:

1. Клиент отправляет на сервер строку данных.
2. Сервер получает эти данные и отправляет клиенту инвертированную строку.

Соответственно, в случае отправления на сервер строки 'hello' клиент получит в ответ строку 'olleh'.

В [п. 4.2](#) приводится пример решения этой задачи с использованием протокола **UDP**, а в [п. 4.3](#) – с использованием протокола **TCP**.

Примеры созданы в среде **CODESYS V3.5 SP11 Patch 5** и подразумевают запуск на виртуальном контроллере **CODESYS Control Win V3**, который входит в состав **CODESYS** и представляет собой программную эмуляцию реального контроллера, запускаемую на ПК с ОС семейства Windows. Для полноценной работы с примерами потребуются два виртуальных контроллера, запущенных на ПК, находящихся в одной локальной сети. Пользователь также может запустить примеры на других устройствах, изменив таргет-файл в проекте CODESYS (**ПКМ** на узел **Device** – **Обновить устройство**). Каждый пример содержит два приложения (для сервера и клиента). Для загрузки в контроллер конкретного приложения следует нажать **ПКМ** на узел **Application** и выбрать команду **Установить активное приложение**.

Запуск виртуального контроллера выполняется с помощью иконки на **панели задач** Windows. В случае необходимости запустить несколько экземпляров виртуального контроллера на одном ПК следует использовать соответствующий ярлык в **меню Пуск** (**Все программы – 3S CODESYS – Codesys Control WinV3 – Codesys Control Win V3**).




Рисунок 4.1 – Запуск виртуального контроллера

4.2 Реализация UDP-сервера и UDP-клиента

4.2.1 Основная информация

В данном примере рассматривается реализация UDP-сервера и UDP-клиента.

Решаемая задача описана в [п. 4.1](#).

Листинг примера приведен в приложениях [A1](#) (сервер) и [A2](#) (клиент).

Пример доступен для скачивания: [Example_UDP.projectarchive](#)

4.2.2 Реализация UDP-сервера

Условие решаемой задачи – необходимо реализовать UDP-сервер, который будет получать от клиента строку данных, и возвращать ему инвертированную строку.

Сначала следует создать функцию инверсии строки. Такая функция уже есть в свободно распространяемой библиотеке **OSCAT**. Библиотека доступна для скачивания на сайте [oscat.de](#), а также на сайте компании **ОВЕН** в разделе [CODESYS V3/Библиотеки](#). Библиотека OSCAT имеет открытые исходные коды, поэтому во многих случаях рекомендуется копировать ее функции и ФБ в пользовательский проект (вместо добавления через **Менеджер библиотек**).

Функция инверсии строки называется **MIRROR**. Функцию следует скопировать в свой проект и удалить константы **STRING_LENGTH**, определяющие максимальную длину строк (чтобы не копировать из библиотеки дополнительные POU):

```

1 // (c) OSCAT
2 FUNCTION MIRROR : STRING
3 VAR_INPUT
4     str : STRING;
5 END_VAR
6 VAR
7     pi:    POINTER TO ARRAY[1..255] OF BYTE;
8     po:    POINTER TO BYTE;
9     lx:    INT;
10    i:     INT;
11 END_VAR
12
13 pi := ADR(str);
14 po := ADR(mirror);
15 lx := LEN(str);
16 FOR i := lx TO 1 BY - 1 DO
17     po^ := pi^[i];
18     po := po + 1;
19 END_FOR;
20 (* close output string *)
21 po^:= 0;

```


Рисунок 4.2.1 – Код функции MIRROR

4. Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services

Алгоритм работы сервера можно представить следующим образом:

1. Создание сокета.
2. Ожидание запроса от клиента и извлечение данных из полученного запроса.
3. Отправка ответа клиенту.
4. Возвращение на шаг 2.


Данный алгоритм легко представить в виде последовательности шагов, выполняемых с помощью оператора **CASE**. В качестве меток оператора **CASE** можно использовать обычные числа (0, 1, 2 и т. д.) – но это затруднит чтение программы. Поэтому следует объявить перечисление **SERVER_STATE** (**Application – Добавление объекта – DUT – Перечисление**), в котором свяжем номера шагов с символьными именами.



```
1 // шаг состояния сервера
2 {attribute 'strict'}
3 TYPE SERVER_STATE :
4 (
5     CREATE := 0,
6     LISTEN := 10,
7     SEND := 20
8 );
9 END_TYPE
10
```

Рисунок 4.2.2 – Объявление перечисления **SERVER_STATE**

Затем следует объявить в программе **PLC_PRG** следующие переменные:



```
1 PROGRAM PLC_PRG
2 VAR
3     sClientString: STRING; // Строка, полученная от клиента
4     sInverseString: STRING; // Строка, отправляемая клиенту (инверсия полученной)
5
6     eState: SERVER_STATE; // Шаг состояния сервера
7
8     fbUdpPeer: NBS.UDP_Peer; // фБ создания UDP-пира
9     fbUdpRecieve: NBS.UDP_Receive; // фБ получения данных
10    fbUdpSend: NBS.UDP_Send; // фБ отправки данных
11
12    uiPortServer: UINT := 4711; // Порт сервера
13
14    stIpClient: NBS.IP_ADDR; // IP-адрес клиента
15    uiPortClient: UINT; // Порт клиента
16 END_VAR
17
```

Рисунок 4.2.3 – Объявление переменных программы **PLC_PRG**



ПРИМЕЧАНИЕ

Переменная **uiPortServer** определяет номер порта сервера.

Код программы выглядит следующим образом:

```

1  CASE eState OF
2
3
4  SERVER_STATE.CREATE:  // создаем UDP-пира на заданном порту
5
6      fbUdpPeer
7      (
8          xEnable      := TRUE,
9          ipAddr       := ,
10         uiPort       := uiPortServer,
11         ipMultiCast :=
12     );
13
14     IF fbUdpPeer.xActive THEN
15         eState      := SERVER_STATE.LISTEN;
16     ELSIF fbUdpPeer.xError THEN
17         ; // обработка ошибок
18     END_IF
19
20
21     SERVER_STATE.LISTEN:  // слушаем заданный порт, ожидая запрос от клиента
22
23
24     fbUdpRecieve
25     (
26         xEnable := TRUE,
27         hPeer   := fbUdpPeer.hPeer,
28         pData   := ADR(sClientString),
29         szSize  := SIZEOF(sClientString)
30     );
31
32     // если получены данные - извлекаем адрес и порт клиента,
33     // ...и подготавливаем ответ
34     IF fbUdpRecieve.xReady THEN
35         stIpClient      := fbUdpRecieve.ipFrom;
36         uiPortClient   := fbUdpRecieve.uiPortFrom;
37
38         sInverseString := MIRROR(sClientString);
39
40         eState          := SERVER_STATE.SEND;
41     ELSIF fbUdpRecieve.xError THEN
42         ; // обработка ошибок
43     END_IF
44
45
46     SERVER_STATE.SEND: // отправляем данные клиенту
47
48     fbUdpSend
49     (
50         xExecute      := TRUE ,
51         hPeer         := fbUdpPeer.hPeer ,
52         ipAddr        := stIpClient ,
53         uiPort        := uiPortClient ,
54         pData         := ADR(sInverseString),
55         szSize        := SIZEOF(sInverseString)
56     );
57
58     // если данные успешно отправлены - продолжаем слушать порт, ожидая следующего запроса
59     IF fbUdpSend.xDone THEN
60         fbUdpSend(xExecute:=FALSE);
61         eState := SERVER_STATE.LISTEN;
62     ELSIF fbUdpSend.xError THEN
63         ; // обработка ошибок
64     END_IF
65
66     END_CASE

```

Рисунок 4.2.4 – Код программы PLC_PRG

4. Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services

На шаге **CREATE** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Peer](#) происходит создание серверного UDP-сокета на порту, номер которого определяется значением переменной **uiPortServer**. В данном примере используется порт **4711** – он был выбран произвольным образом. Результатом успешного создания сокета является получение его дескриптора (**hPeer**), который будет использоваться для приема и передачи данных на следующих шагах. Если сокет успешно создан (**xActive=TRUE**), то происходит переход на шаг **LISTEN**.

На шаге **LISTEN** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Receive](#) происходит прослушивание порта и ожидание запроса от клиента. Если получен запрос (**xReady=TRUE**), то выполняются следующие операции:


- копирование IP-адреса и номера порта клиента, отправившего запрос, в переменные **stIpClient** и **uiPortClient**;
- инверсия (см. функцию **MIRROR**) полученной от клиента строки (**sClientString**) с записью результата в переменную **sInverseString**;
- переход на шаг **SEND**.

На шаге **SEND** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Send](#) происходит отправление ответа клиенту на заданный IP-адрес (**stIpClient**) и порт (**uiPortClient**). Ответ представляет собой строку **sInverseString**. После завершения операции (**xDone=TRUE**) происходит переход на шаг **LISTEN** для ожидания следующего запроса.

4.2.3 Реализация UDP-клиента

Задача UDP-клиента. – отправить запрос на сервер и получить ответ.

Как и в случае с сервером, алгоритм работы клиента представляется в виде последовательности шагов, выполняемых с помощью оператора **CASE**. Для использования символьных имен в качестве меток оператора **CASE** следует объявить перечисление **CLIENT_STATE (Application – Добавление объекта – DUT – Перечисление)**, в котором номера шагов связываются с символьными именами.




```

1 // шаг состояния клиента
2 {attribute 'strict'}
3 TYPE CLIENT_STATE :
4 (
5     CREATE := 0,
6     WAITING := 10,
7     SEND := 20,
8     RECIEVE := 30
9 );
10 END_TYPE

```

Рисунок 4.2.5 – Объявление перечисления CLIENT_STATE

Затем следует объявить в программе **PLC_PRG** следующие переменные:



```

1 PROGRAM PLC_PRG
2 VAR
3     sClientString: STRING := 'Hello world'; // Строка, отправляемая клиентом
4     sInverseString: STRING; // Строка, получаемая от сервера
5
6     eState: CLIENT_STATE; // Шаг состояния клиента
7
8     fbUdpPeer: NBS.UDP_Peer; // ФБ создания UDP-пифа
9     fbUdpReceive: NBS.UDP_Receive; // ФБ получения данных
10    fbUdpSend: NBS.UDP_Send; // ФБ отправки данных
11
12    stIpServer: NBS.IP_ADDR := (sAddr:='10.2.5.229'); // IP-адрес сервера (измените его на адрес вашего сервера)
13
14    uiPortClient: UINT := 3000; // Порт клиента
15    uiPortServer: UINT := 4711; // Порт сервера
16
17    xSend: BOOL;
18
19    fbSendTrig: R_TRIG; // Триггер записи
20    fbResponseTimeout: TON; // Таймер ожидания ответа
21 END_VAR

```

Рисунок 4.2.6 – Объявление переменных программы PLC_PRG

Переменные программы, определяющие настройки сервера и клиента:

- **stIpServer** – содержит IP-адрес сервера, с которым работает клиент;
- **uiPortServer** – содержит номер порта сервера, с которым работает клиент;
- **uiPortClient** – содержит номер порта клиента.

4. Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services

Код программы будет выглядеть следующим образом:

```
1  CASE eState OF
2
3
4  CLIENT_STATE.CREATE:  // создаем UDP-пира на заданном порту
5
6      fbUdpPeer
7      (
8          xEnable      := TRUE,
9          ipAddr       := ,
10         uiPort        := uiPortClient,
11         ipMultiCast  := ,
12     );
13
14     IF fbUdpPeer.xActive THEN
15         eState := CLIENT_STATE.WAITING;
16     ELSIF fbUdpPeer.xError THEN
17         ; // обработка ошибок
18     END_IF
19
20
21 CLIENT_STATE.WAITING:  // ожидаем команды на запись
22
23     fbSendTrig(CLK:=xSend);
24
25     IF fbSendTrig.Q THEN
26         eState := CLIENT_STATE.SEND;
27     END_IF
28
29
30 CLIENT_STATE.SEND:    // отправляем запрос серверу
31
32
33     fbUdpSend
34     (
35         xExecute      := TRUE,
36         hPeer         := fbUdpPeer.hPeer,
37         ipAddr        := stIpServer,
38         uiPort        := uiPortServer,
39         pData         := ADR(sClientString),
40         szSize        := SIZEOF(sClientString)
41     );
42
43     IF fbUdpSend.xDone THEN
44         fbUdpSend(xExecute:=FALSE);
45         fbResponseTimeout(IN:=FALSE);
46         eState := CLIENT_STATE.RECEIVE;
47     ELSIF fbUdpSend.xError THEN
48         ; // обработка ошибок
49     END_IF
50
51
52 CLIENT_STATE.RECEIVE: // получаем ответ от сервера
53
54     // запускаем таймер ожидания ответа
55     fbResponseTimeout(IN:=TRUE, PT:=T#1S);
56
57     fbUdpReceive
58     (
59         xEnable := TRUE,
60         hPeer   := fbUdpPeer.hPeer,
61         pData   := ADR(sInverseString),
62         szSize  := SIZEOF(sInverseString)
63     );
64
65     // если данные получены - ожидаем следующей команды на запись
66     IF fbUdpReceive.xReady OR fbResponseTimeout.Q THEN
67         eState := CLIENT_STATE.WAITING;
68     ELSIF fbUdpReceive.xError THEN
69         ; // обработка ошибок
70     END_IF
71
72 END_CASE
```

Рисунок 4.2.7 – Код программы PLC_PRG

На шаге **CREATE** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Peer](#) происходит создание клиентского UDP-сокета на порту, номер которого определяется значением переменной **uiPortClient**. В данном примере используется порт **3000** – он был выбран произвольным образом. Результатом успешного создания сокета является получение его дескриптора (**hPeer**), который будет использоваться для приема и передачи данных на следующих шагах. Если сокет успешно создан (**xActive=TRUE**), то происходит переход на шаг **WAITING**.

На шаге **WAITING** происходит ожидание команды отправления запроса на сервер. Команда обрабатывается через триггер, чтобы предотвратить циклическую отправку запросов на сервер (запрос будет отправляться однократно по переднему фронту команды). После получения команды (**xSend=TRUE**) следует переход на шаг **SEND**.

На шаге **SEND** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Send](#) происходит отправление запроса на заданный IP-адрес (**stIpServer**) и порт (**uiPortServer**). В рамках рассматриваемого примера UDP-сервер имеет IP-адрес **10.2.5.229** и порт **4711**. Номер порта соответствует порту, указанному при создании сокета на сервере (см. рисунок 4.2.3). Запрос представляет собой строку **sClientString**. Если запрос успешно отправлен (**xDone=TRUE**), то происходит сброс таймера ожидания ответа и переход на шаг **RECEIVE**.

На шаге **RECEIVE** с помощью экземпляра ФБ [NBS.UDP_Receive](#) происходит получение ответа от сервера и запись его в строку **slInverseString**. Если ответ получен (**xReady=TRUE**) или время ожидания истекло (**fbResponseTimeout.Q=TRUE**), то выполняется переход на шаг **WAITING** для ожидания команды отправки следующего запроса.

Пример простой визуализации проекта:




Рисунок 4.2.8 – Внешний вид визуализации клиента

К элементу **Данные для отправки на сервер** привязана переменная **sClientString** и настроена возможность ее изменения (вкладка **InputConfiguration** - **OnMouseClicked** – действие **Записать переменную**). К элементу **Ответ сервера** привязана переменная **slInverseString**. К переключателю (тип действия **Клавиша изображения**) привязана переменная **xSend** – она принимает значение **TRUE** при нажатии на элемент и **FALSE** – при его отпуске.

4.3 Реализация TCP-сервера и TCP-клиента

4.3.1 Основная информация

В данном примере рассматривается реализация TCP-сервера и TCP-клиента.

Решаемая задача описана в [п. 4.1](#).

Листинг примера приведен в приложениях [Б1](#) (сервер) и [Б2](#) (клиент).

Пример доступен для скачивания: [Example_TCP.projectarchive](#)

4.3.2 Реализация TCP-сервера

Условие решаемой задачи – необходимо реализовать TCP-сервер, который будет получать от клиента строку данных, и возвращать ему инвертированную строку.

Сначала следует создать функцию инверсии строки. Такая функция уже есть в свободно распространяемой библиотеке **OSCAT**. Библиотека доступна для скачивания на сайте [oscat.de](#), а также на сайте компании **ОВЕН** в разделе [CODESYS V3/Библиотеки](#). Библиотека OSCAT имеет открытые исходные коды, поэтому во многих случаях рекомендуется копировать ее функции и ФБ в пользовательский проект (вместо добавления через **Менеджер библиотек**).

Функция инверсии строки называется **MIRROR**. Функцию следует скопировать в свой проект и удалить константы **STRING_LENGTH**, определяющие максимальную длину строк (чтобы не копировать из библиотеки дополнительные POU):

```

1 // (c) OSCAT
2 FUNCTION MIRROR : STRING
3 VAR_INPUT
4     str : STRING;
5 END_VAR
6 VAR
7     pi:    POINTER TO ARRAY[1..255] OF BYTE;
8     po:    POINTER TO BYTE;
9     lx:    INT;
10    i:     INT;
11 END_VAR
12
1 pi := ADR(str);
2 po := ADR(mirror);
3 lx := LEN(str);
4 FOR i := lx TO 1 BY - 1 DO
5     po^ := pi^[i];
6     po := po + 1;
7 END_FOR;
8 (* close output string *)
9 po^ := 0;

```

Рисунок 4.3.1 – Код функции MIRROR

Алгоритм работы сервера можно представить следующим образом:

1. Создание сокета.
2. Создание обработчиков для клиентов.
3. Ожидание запросов от клиентов и извлечение данных из полученных запросов.
4. Отправка ответов клиентам.
5. Возвращение на шаг 3.

Данный алгоритм легко представить в виде последовательности шагов, выполняемых с помощью оператора **CASE**. В качестве меток оператора **CASE** можно использовать обычные числа (0, 1, 2 и т. д.) – но это затруднит чтение программы. Поэтому следует объявить перечисление **SERVER_STATE**

(Application – Добавление объекта – DUT – Перечисление), в котором номера шагов связываются с символьными именами.

```

SERVER_STATE x
1 // шаг состояния сервера
2 {attribute 'strict'}
3 TYPE SERVER_STATE :
4 (
5     CREATE := 0,
6     LISTEN := 10,
7     SEND := 20
8 );
9 END_TYPE
10

```

Рисунок 4.3.2 – Объявление перечисления SERVER_STATE

TCP-сервер может одновременно обслуживать нескольких клиентов. Следует создать структуру CONNECTION, которая содержит переменные и ФБ, необходимые для этого.

```

CONNECTION x
1 // структура параметров соединения
2 TYPE CONNECTION :
3 STRUCT
4     eState:          SERVER_STATE;          // Шаг состояния сервера
5
6     fbTcpConnection: NBS.TCP_Connection;    // ФБ обработки подключения
7     fbTcpRead:       NBS.TCP_Read;         // ФБ чтения данных
8     fbTcpWrite:      NBS.TCP_Write;       // ФБ записи данных
9
10    sClientString:   STRING;               // Строка, которую клиент отправляет на сервер
11    sInverseString:  STRING;               // Строка, которую клиент получает от сервера
12
13    fbAddClient:     R_TRIG;               // Триггер установки соединения
14 END_STRUCT
15 END_TYPE

```

Рисунок 4.3.3 – Объявление структуры CONNECTION

Затем следует объявить в программе PLC_PRG следующие переменные:

```

PLC_PRG x
1 PROGRAM PLC_PRG
2 VAR
3     fbTcpServer:      NBS.TCP_Server;      // ФБ TCP-сервера
4     astClients:      ARRAY [1..usiMaxConnections] OF CONNECTION; // Массив структур для обработки подключений
5
6     uiPortServer:    UINT := 4711;
7
8     usiActiveClientCounter: USINT;        // Число подключенных клиентов
9
10    i:                INT;                 // Счетчик для цикла
11 END_VAR
12
13 VAR CONSTANT
14     usiMaxConnections: USINT := 3;       // Максимальное число подключенных клиентов
15 END_VAR

```

Рисунок 4.3.4 – Объявление переменных программы PLC_PRG

Переменные программы, определяющие настройки сервера:

- **uiPortServer** – содержит номер порта сервера;
- **usiMaxConnections** – определяет максимальное число клиентов, которые могут быть подключены к серверу.

4. Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services

Код программы выглядит следующим образом:

```
1 // создаем сервер на заданном порту
2 fbTcpServer
3 (
4     xEnable := TRUE,
5     ipAddr := ,
6     uiPort := uiPortServer
7 );
8
9 IF fbTcpServer.xError THEN
10 ; // обработка ошибок
11 END_IF
12
13 // создаем обработчики подключений для клиентов
14 FOR i:=1 TO usiMaxConnections DO
15     astClients[i].fbTcpConnection
16     (
17         xEnable:=fbTcpServer.xBusy,
18         hServer:=fbTcpServer.hServer
19     );
20
21 IF astClients[i].fbTcpConnection.xError THEN
22 ; // обработка ошибок
23 END_IF
24
25 // отслеживаем подключение клиента
26 astClients[i].fbAddClient(CLK:=astClients[i].fbTcpConnection.xActive);
27
28 // регистрируем подключение нового клиента
29 IF astClients[i].fbAddClient.Q THEN
30     usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter + 1;
31 END_IF
32
33 // регистрируем отключение одного из клиентов
34 IF astClients[i].fbTcpConnection.xDone THEN
35     usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter - 1;
36 END_IF
37
38
39 CASE astClients[i].eState OF
40
41
42     SERVER_STATE.CREATE: // проверяем, что подключился клиент
43
44     IF astClients[i].fbTcpConnection.xActive THEN
45         astClients[i].eState:=SERVER_STATE.LISTEN;
46     END_IF
47
48     SERVER_STATE.LISTEN: // получаем данные от клиента
49
50     astClients[i].fbTopRead
51     (
52         xEnable := astClients[i].fbTcpConnection.xActive,
53         hConnection := astClients[i].fbTcpConnection.hConnection,
54         pData := ADR(astClients[i].sClientString),
55         szSize := SIZEOF(astClients[i].sClientString)
56     );
57
58     // если получен запрос от клиента - подготавливаем ответ
59     IF astClients[i].fbTopRead.xReady THEN
60         astClients[i].sInverseString:=MIRROR(astClients[i].sClientString);
61         astClients[i].eState:=SERVER_STATE.SEND;
62     ELSIF astClients[i].fbTopRead.xError THEN
63         ; // обработка ошибок
64     END_IF
65
66     SERVER_STATE.SEND: // отправляем ответ клиенту
67
68     astClients[i].fbTopWrite
69     (
70         xExecute := TRUE,
71         hConnection := astClients[i].fbTcpConnection.hConnection,
72         pData := ADR(astClients[i].sInverseString),
73         szSize := SIZEOF(astClients[i].sInverseString)
74     );
75
76     // если ответ успешно отправлен - продолжаем слушать порт, ожидая следующего запроса
77     IF astClients[i].fbTopWrite.xDone THEN
78         astClients[i].fbTopWrite(xExecute:=FALSE);
79         astClients[i].eState:=SERVER_STATE.LISTEN;
80     ELSIF astClients[i].fbTopWrite.xError THEN
81         ; // обработка ошибок
82     END_IF
83
84     END_CASE
85
86 END_FOR
87
88
```

Рисунок 4.3.5 – Код программы PLC_PRG

В первых строках программы с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Server](#) происходит создание серверного TCP-сокета на порту, номер которого определяется значением переменной **uiPortServer**. В данном примере используется порт **4711** – он был выбран произвольным образом. Результатом успешного создания сокета является получение его дескриптора (**hServer**), который будет использоваться обработчиками клиентов.

В цикле **FOR** происходит последовательная обработка клиентов, подключенных к серверу (максимальное число клиентов определяется значением переменной **usiMaxConnections**). В процессе обработки выполняются следующие операции:

- вызов экземпляров ФБ [NBS.TCP_Connection](#) для обработки клиентов. В случае подключения клиента создается дескриптор (**hConnection**), который будут использовать ФБ получения ([NBS.TCP_Read](#)) и передачи данных ([NBS.TCP_Write](#));
- подсчет числа клиентов, подключенных к серверу (в случае подключения клиента выход **xActive** принимает значение **TRUE**, в случае отключения – на выходе **xDone** генерируется единичный импульс);
- обмен данными, разбитый на отдельные шаги через оператор **CASE**.

На шаге **CREATE** проверяется, подключен ли клиент к серверу. Если подключен (**xActive=TRUE**), то следует переход на шаг **LISTEN**.

На шаге **LISTEN** с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Read](#) происходит прослушивание порта и ожидание запроса от клиента. Если получен запрос (**xReady=TRUE**), то выполняются следующие операции:


- инверсия (см. функцию **MIRROR**) полученной от клиента строки (**sClientString**) с записью результата в переменную **slInverseString**;
- переход на шаг **SEND**.

На шаге **SEND** с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Write](#) происходит отправление ответа клиенту. Ответ представляет собой строку **slInverseString**. После завершения операции (**xDone=TRUE**) происходит переход на шаг **LISTEN** для ожидания следующего запроса.

4.3.3 Реализация TCP-клиента

Задача TCP-клиента – отправить запрос на сервер и получить ответ.

Как и в случае с сервером, алгоритм работы клиента можно представить в виде последовательности шагов, выполняемых с помощью оператора **CASE**. Для использования символьных имен в качестве меток оператора **CASE** следует объявить перечисление **CLIENT_STATE (Application – Добавление объекта – DUT – Перечисление)**, в котором номера шагов связываются с символьными именами.



```
1 // шаг состояния клиента
2 {attribute 'strict'}
3 TYPE CLIENT_STATE :
4 (
5     CREATE := 0,
6     WAITING := 10,
7     SEND := 20,
8     RECIEVE := 30
9 );
10 END_TYPE
```

Рисунок 4.3.6 – Объявление перечисления CLIENT_STATE

Затем следует объявить в программе **PLC_PRG** следующие переменные:



```
1 PROGRAM PLC_PRG
2 VAR
3     sClientString:   STRING      := 'Hello world';      // Строка, отправляемая клиентом
4     sInverseString:  STRING;      // Строка, получаемая от сервера
5
6     eState:          CLIENT_STATE; // Шаг состояния клиента
7
8     fbTcpClient:     NBS.TCP_Client; // ФБ создания TCP-клиента
9     fbTcpRead:       NBS.TCP_Read;   // ФБ чтения данных
10    fbTcpWrite:      NBS.TCP_Write;  // ФБ записи данных
11
12    stIpServer:      NBS.IP_ADDR := (sAddr:='10.2.5.229'); // IP-адрес сервера
13    uiPortServer:    UINT         := 4711; // Порт сервера
14
15    xSend:           BOOL;           // Команда отправки запроса на сервер
16
17    fbSendTrig:      R_TRIG;         // Триггер записи
18    fbResponseTimeout: TON;         // Таймер ожидания ответа
19 END VAR
```

Рисунок 4.3.7 – Объявление переменных программы PLC_PRG

Переменные программы, определяющие настройки сервера:

- **stIpServer** – содержит IP-адрес сервера, с которым работает клиент;
- **uiPortServer** – содержит номер порта сервера, с которым работает клиент.

Код программы будет выглядеть следующим образом:

```

1  CASE eState OF
2
3      CLIENT_STATE.CREATE:    // создаем TCP-клиента
4
5          fbTcpClient
6          (
7              xEnable      := TRUE,
8              ipAddr       := stIpServer,
9              uiPort       := uiPortServer,
10             );
11
12         IF fbTcpClient.xActive THEN
13             eState := CLIENT_STATE.WAITING;
14         ELSIF fbTcpClient.xError THEN
15             ; // обработка ошибок
16         END_IF
17
18
19     CLIENT_STATE.WAITING:    // ожидаем команды на запись
20
21         fbSendTrig(CLK:=xSend);
22
23         IF fbSendTrig.Q THEN
24             eState := CLIENT_STATE.SEND;
25         END_IF
26
27
28     CLIENT_STATE.SEND:      // отправляем запрос серверу
29
30         fbTcpWrite
31         (
32             xExecute      := TRUE,
33             hConnection   := fbTcpClient.hConnection,
34             pData         := ADR(sClientString),
35             szSize        := SIZEOF(sClientString)
36         );
37
38         IF fbTcpWrite.xDone THEN
39             fbTcpWrite(xExecute:=FALSE);
40             fbResponseTimeout(IN:=FALSE);
41             eState := CLIENT_STATE.RECEIVE;
42         ELSIF fbTcpWrite.xError THEN
43             ; // обработка ошибок
44         END_IF
45
46
47     CLIENT_STATE.RECEIVE:   // получаем ответ от сервера
48
49         // запускаем таймер ожидания ответа
50         fbResponseTimeout(IN:=TRUE, PT:=T#1S);
51
52         fbTcpRead
53         (
54             xEnable       := TRUE,
55             hConnection   := fbTcpClient.hConnection,
56             pData         := ADR(sInverseString),
57             szSize        := SIZEOF(sInverseString)
58         );
59
60         // если данные получены - ожидаем следующей команды на запись
61         IF fbTcpRead.xReady OR fbResponseTimeout.Q THEN
62             eState := CLIENT_STATE.WAITING;
63         ELSIF fbTcpRead.xError THEN
64             ; // обработка ошибок
65         END_IF
66     END CASE

```

Рисунок 4.3.8 – Код программы PLC_PRG

4. Примеры работы с библиотекой CAA Net Base Services


На шаге **CREATE** с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Client](#) происходит создание клиентского TCP-сокета для работы с сервером, который имеет IP-адрес **stlpServer** и номер порта **uiPortServer**. В данном примере используется порт **3000** – он был выбран произвольным образом. Результатом успешного создания сокета является получение дескриптора соединения (**hConnection**), который будет использоваться для получения и передачи данных на следующих шагах. Если сокет успешно создан (**xActive=TRUE**), то происходит переход на шаг **WAITING**.

На шаге **WAITING** происходит ожидание команды отправления запроса на сервер. Команда обрабатывается через триггер, чтобы предотвратить циклическую отправку запросов на сервер (запрос будет отправляться однократно по переднему фронту команды). После получения команды (**xSend=TRUE**) следует переход на шаг **SEND**.

На шаге **SEND** с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Write](#) происходит отправление запроса серверу. Запрос представляет собой строку **sClientString**. Если запрос успешно отправлен (**xDone=TRUE**), то происходит переход на шаг **RECEIVE**.

На шаге **RECEIVE** с помощью экземпляра ФБ [NBS.TCP_Read](#) происходит получение ответа от сервера и запись его в строку **slnverseString**. Если ответ получен (**xReady=TRUE**) или время ожидания истекло (**fbResponseTimeout.Q=TRUE**), то выполняется переход на шаг **WAITING** для ожидания команды отправки следующего запроса.

Пример простой визуализации проекта:



Рисуно 4.3.9 – Внешний вид визуализации клиента

К элементу **Данные для отправки на сервер** привязана переменная **sClientString** и настроена возможность ее изменения (вкладка **InputConfiguration** – **OnMouseClicked** – действие **Записать переменную**). К элементу **Ответ сервера** привязана переменная **slnverseString**. К переключателю (тип действия **Клавиша изображения**) привязана переменная **xSend** – она принимает значение **TRUE** при нажатии на элемент и **FALSE** – при его отпускании.

4.4 Работа с примером

1. Каждый пример содержит два приложения – **Server** и **Client**.

В приложениях следует отредактировать:

- IP-адрес сервера (переменная **stIpServer** в приложении **Client**);
- номер порта сервера (переменная **uiPortServer** в обоих приложениях);
- номер порта клиента (переменная **uiPortClient** в приложении **Client** – *только для примера UDP*).

Сначала следует запустить два виртуальных контроллера на ПК, подключенных к одной локальной сети (можно использовать один ПК с несколькими сетевыми картами). Для загрузки в контроллер конкретного приложения необходимо нажать **ПКМ** на узел **Application** и выбрать команду **Установить активное приложение**. Предварительно рекомендуется выполнить команду **Сброс заводской** из меню **Онлайн**.

В случае необходимости можно изменить таргет-файлы приложений, чтобы запустить их на нужных устройствах (**ПКМ на узел Device – Обновить устройство**).

2. В приложении **Client** следует перейти на страницу визуализации.

Затем ввести строку данных, которая будет отправлена на сервер, и нажать кнопку.

В поле Ответ сервера должна появиться инвертированная строка.

Если строка не появляется – следует проверить корректность сетевых настроек устройств, на которых запускаются проекты, и уточнить особенности настроек сети (например, на маршрутизаторах могут быть заблокированы какие-то порты).




Рисунок 4.4.1 – Работа с примером

4.5 Рекомендации и замечания

Ниже перечислены основные тезисы и рекомендации по разработке программ, работающих с сокетами, использованные в данном документе.

- ФБ и программы, реализующие обмен, разбиваются на шаги, которые выполняются через оператор **CASE**.
- Чтобы сделать прозрачным переходы между шагами, можно использовать **перечисления**.
- Переход к следующему шагу должен происходить только после окончания предыдущего. Контроль окончания шага, в частности, может осуществляться с помощью выходов соответствующих ФБ (**xDone**, **xActive**, **xReady** и т. д.).

Следует также отметить ряд моментов, оставшихся за пределами примеров документа:

- В рамках примера рассматривается обмен данными между сервером и клиентом с помощью обычных текстовых строк. Для реализации конкретного протокола потребуется его спецификация, описывающая форматы и последовательности запросов и ответов.
- В большинстве случаев требуется тщательная обработка ошибок. Контролируйте выходы **xError** и **eError** соответствующих ФБ. См. описание кодов ошибок в [п. 3.2.2](#).

5 Библиотека OwenCommunication

5.1 Общая информация

Библиотека **OwenCommunication** содержит функциональные блоки, которые могут использоваться для реализации нестандартных протоколов в том случае, если контроллер выступает в роли TCP- или UDP-клиента. Также библиотека включает в себя блоки для работы по протоколу Modbus, блок реализации нестандартных протоколов для последовательной линии связи и вспомогательные функции и ФБ для конвертации данных, обзор которых не является задачей данного руководства.

Библиотека доступна на сайте [ОБЕН](#) в разделе **CODESYS V3/Библиотеки и компоненты**.

Для обмена по TCP и UDP используются следующие ФБ библиотеки:

- **TCP_Client** – аналогичен блоку [TCP_Client](#) из библиотеки [CAA Net Base Services](#). Единственное отличие – IP-адрес явно задается в виде переменной типа **STRING**, а не структуры [IP_ADDR](#);
- **UNM_TcpRequest** – блок отправки произвольного запроса по протоколу TCP и получения ответа. Включает в себя функционал TCP-клиента из [п. 4.3.3](#);
- **UNM_UdpRequest** – блок отправки произвольного запроса по протоколу UDP и получения ответа. Включает в себя функционал UDP-клиента из [п. 4.2.3](#).

Блоки библиотеки **OwenCommunication** построены на базе ФБ библиотеки **CAA Net Base Services** и предоставляют готовый функционал для реализации TCP- и UDP-клиентов. Описание блоков приведено ниже.



ПРИМЕЧАНИЕ

Работа библиотеки поддерживается только на контроллерах ОБЕН и виртуальном контроллере **CODESYS Control Win V3**.

5.2 ФБ UNM_TcpRequest

Функциональный блок **UNM_TcpRequest** используется для реализации нестандартного протокола поверх протокола **TCP**. По переднему фронту на входе **xExecute** происходит отправка содержимого буфера запроса, расположенного по указателю **pRequest**, размером **szRequest** байт через соединение, определяемое дескриптором **hConnection**, полученным от ФБ **TCP_Client**. Ответ от slave-устройства ожидается в течение времени **tTimeout**. При получении ответа происходит его проверка на основании значений входов **szExpectedSize** и **wStopChar**:

- если **szExpectedSize <> 0**, то ответ считается корректным, если его размер в байтах = **szExpectedSize**;
- если **szExpectedSize = 0** и **wStopChar <> 16#0000**, то последние один (при **wStopChar = 16#00xx**) или два (при **wStopChar = 16#xxxx**) байта ответа (где **x** – произвольное значение) проверяются на равенство младшему или обоим байтам **wStopChar**. Это может использоваться при реализации строковых протоколов, в которых заранее известен стоп-символ;
- если **szExpectedSize = 0** и **wStopChar = 16#0000**, то любой полученный ответ считается корректным.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**, выход **eError = NO_ERROR**, а на выходе **uiResponseSize** отображается размер ответа в байтах. Полученные данные помещаются в буфер, расположенный по указателю **pResponse** и имеющий размер **szResponse** байт. В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом **usiRetry** (значение **0** соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход **xError** принимает значение **TRUE**, а выход **eError = TIME_OUT**.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае отправки запросов, для которых не подразумевается получение ответа, рекомендуется для входа **tTimeout** установить значение **T#1ms**.




Рисунок 5.1 – Внешний вид ФБ UNM_TcpRequest на языке CFC

Таблица 5.1 – Описание входов и выходов ФБ UNM_TcpRequest

Название	Тип	Описание
Входы		
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью повторения в случае отсутствия ответа) отправка запроса
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)
usiRetry	USINT	Число повторений в случае отсутствия ответа
hConnection	CAA.HANDLE	Дескриптор TCP-соединения, полученный от ФБ TCP_Client
pRequest	CAA.PVOID	Указатель на буфер запроса
szRequest	CAA.SIZE	Размер буфера запроса в байтах
pResponse	CAA.PVOID	Указатель на буфер ответа
szResponse	CAA.SIZE	Размер буфера ответа в байтах
szExpectedSize	CAA.SIZE	Ожидаемый размер ответа в байтах (0 – размер неизвестен)
wStopChar	WORD	Стоп-символы протокола. Для протокола с двумя стоп-символами оба байта переменной должны быть отличны от нуля. Для протокола с одним стоп-символом старший байт должен быть равен нулю, а младший отличный от нуля. Если в протоколе отсутствуют стоп-символы, то следует установить значение 0
Выходы		
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave-устройства
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	ERROR	Статус работы ФБ (или код ошибки)
uiResponseSize	UINT	Размер полученного ответа в байтах

5.3 ФБ UNM_UdpRequest

Функциональный блок **UNM_UdpRequest** используется для реализации нестандартного протокола поверх протокола **UDP**. По переднему фронту на входе **xExecute** происходит отправка содержимого буфера запроса, расположенного по указателю **pRequest**, размером **szRequest** байт на IP-адрес **sServerIpAddr** и порт **uiServerPort**. На стороне контроллера для отправки используется порт **uiLocalPort** и IP-адрес **0.0.0.0**. (т. е. отправка запроса осуществляется по всем доступным интерфейсам).

Ответ от slave-устройства ожидается в течение времени **tTimeout**. При получении ответа происходит его проверка на основании значений входов **szExpectedSize** и **wStopChar**:

- если **szExpectedSize** \neq **0**, то ответ считается корректным, если его размер в байтах = **szExpectedSize**;
- если **szExpectedSize** = **0** и **wStopChar** \neq **16#0000**, то последние один (при **wStopChar** = **16#00xx**) или два (при **wStopChar** = **16#xxxx**) байта ответа (где x – произвольное значение) проверяются на равенство младшему или обоим байтам **wStopChar**. Это может использоваться при реализации строковых протоколов, в которых заранее известен стоп-символ;
- если **szExpectedSize** = **0** и **wStopChar** = **16#0000**, то любой полученный ответ считается корректным.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**, выход **eError** = **NO_ERROR**, а на выходе **uiResponseSize** отображается размер ответа в байтах. Полученные данные помещаются в буфер, расположенный по указателю **pResponse** и имеющий размер **szResponse** байт.

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число повторений определяется входом **usiRetry** (значение **0** соответствует отсутствию повторений). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход **xError** принимает значение **TRUE**, а выход **eError** = **TIME_OUT**.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае отправки запросов, для которых не подразумевается получение ответа, рекомендуется для входа **tTimeout** установить значение **T#1ms**.



Рисунок 5.2 – Внешний вид ФБ UNM_UdpRequest на языке CFC

Таблица 5.7.3 – Описание входов и выходов ФБ UNM_UdpRequest

Название	Тип	Описание
Входы		
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью повторений в случае отсутствия ответа) отправка запроса
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)
usiRetry	USINT	Число повторений в случае отсутствия ответа
uiLocalPort	UINT	Порт контроллера, через который отправляется запрос
sServerIpAddr	STRING	IP-адрес slave-устройства в формате IPv4 ('xxx.xxx.xxx.xxx')
uiServerPort	UINT	Порт slave-устройства
pRequest	CAA.PVOID	Указатель на буфер запроса
szRequest	CAA.SIZE	Размер буфера запроса в байтах
pResponse	CAA.PVOID	Указатель на буфер ответа
szResponse	CAA.SIZE	Размер буфера ответа в байтах
szExpectedSize	CAA.SIZE	Ожидаемый размер ответа в байтах (0 – размер неизвестен)
wStopChar	WORD	Стоп-символы протокола. Для протокола с двумя стоп-символами оба байта переменной должны быть отличны от нуля. Для протокола с одним стоп-символом старший байт должен быть равен нулю, а младший отличный от нуля. Если в протоколе отсутствуют стоп-символы, то следует установить значение 0
Выходы		
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave-устройства
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	ERROR	Статус работы ФБ (или код ошибки)
uiResponseSize	UINT	Размер полученного ответа в байтах

Приложение А. Листинг примера UDP

А.1. UDP-сервер

А.2.1. Перечисление SERVER_STATE

```
// шаг состояния сервера
{attribute 'strict'}
TYPE SERVER_STATE :
(
    CREATE      := 0,
    LISTEN      := 10,
    SEND        := 20
);
END_TYPE
```

А.2.2. Функция MIRROR

```
// (c) OSCAT
FUNCTION MIRROR : STRING
VAR_INPUT
    str : STRING;
END_VAR
VAR
    pi: POINTER TO ARRAY [1..255] OF BYTE;
    po: POINTER TO BYTE;
    lx: INT;
    i: INT;
END_VAR
```

```
(*
version 1.1    29. mar. 2008
programmer    hugo
tested by     tobias
```

this function reverses an input string.

```
*)
```

```

pi    :=    ADR(str);
po    :=    ADR(mirror);
lx    :=    LEN(str);

FOR i := lx TO 1 BY - 1 DO
    po^ := pi^[i];
    po  := po + 1;
END_FOR;
(* close output string *)
po^:= 0;

```

```

(* revision histroy
hm    4. feb. 2008   rev 1.0
      original release

hm    29. mar. 2008 rev 1.1
      changed STRING to STRING(STRING_LENGTH)
*)

```

A.2.3. Программа PLC_PRG

```

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    sClientString: STRING;      // Строка, полученная от клиента
    sInverseString: STRING;    // Строка, отправляемая клиенту (инверсия полученной)

    eState:        SERVER_STATE; // Шаг состояния сервера

    fbUdpPeer:     NBS.UDP_Peer;  // ФБ создания UDP-пира
    fbUdpReceive:  NBS.UDP_Receive; // ФБ получения данных
    fbUdpSend:     NBS.UDP_Send;  // ФБ отправки данных

    uiPortServer:  UINT := 4711; // Порт сервера

    stIpClient:    NBS.IP_ADDR;   // IP-адрес клиента
    uiPortClient:  UINT;          // Порт клиента
END_VAR

```

CASE eState OF

```

SERVER_STATE.CREATE:      // создаем UDP-пира на заданном порту

    fbUdpPeer
    (
        xEnable      := TRUE,
        ipAddr       := ,
        uiPort        := uiPortServer,
        ipMultiCast   :=
    );

    IF fbUdpPeer.xActive THEN
        eState := SERVER_STATE.LISTEN;
    ELSIF fbUdpPeer.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

SERVER_STATE.LISTEN: // слушаем заданный порт, ожидая запрос от клиента

    fbUdpReceive
    (
        xEnable:=      TRUE,
        hPeer  :=      fbUdpPeer.hPeer,
        pData  :=      ADR(sClientString),
        szSize :=      SIZEOF(sClientString)
    );

    // если получены данные - извлекаем адрес и порт клиента,
    // ...и подготавливаем ответ
    IF fbUdpReceive.xReady THEN
        stIpClient      :=      fbUdpReceive.ipFrom;
        uiPortClient    :=      fbUdpReceive.uiPortFrom;

        sInverseString :=      MIRROR(sClientString);

        eState          :=      SERVER_STATE.SEND;
    ELSIF fbUdpReceive.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

```

```
SERVER_STATE.SEND: // отправляем данные клиенту

fbUdpSend
(
    xExecute      := TRUE ,
    hPeer        := fbUdpPeer.hPeer ,
    ipAddr       := stIpClient ,
    uiPort       := uiPortClient ,
    pData        := ADR(sInverseString),
    szSize       := sizeof(sInverseString)
);

// если данные успешно отправлены –
// ...продолжаем слушать порт, ожидая следующего запроса

IF fbUdpSend.xDone THEN
    fbUdpSend(xExecute:=FALSE);
    eState := SERVER_STATE.LISTEN;
ELSIF fbUdpSend.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF

END_CASE
```

A.2. UDP-клиент

A.2.1. Перечисление CLIENT_STATE

// шаг состояния клиента

{attribute 'strict'}

TYPE CLIENT_STATE :

```
(
    CREATE      := 0,
    WAITING     := 10,
    SEND        := 20,
    RECEIVE     := 30
);
```

END_TYPE

A.2.2. Программа PLC_PRG

PROGRAM PLC_PRG

VAR

```
sClientString: STRING := 'Hello world'; // Строка, отправляемая клиентом
sInverseString: STRING; // Строка, получаемая от сервера
```

```
eState: CLIENT_STATE; // Шаг состояния клиента
```

```
fbUdpPeer: NBS.UDP_Peer; // ФБ создания UDP-пира
fbUdpReceive: NBS.UDP_Receive; // ФБ получения данных
fbUdpSend: NBS.UDP_Send; // ФБ отправки данных
```

// IP-адрес сервера (измените его на адрес вашего сервера)

```
stIpServer: NBS.IP_ADDR := (sAddr := '10.2.5.229');
```

```
uiPortClient: UINT := 3000; // Порт клиента
```

```
uiPortServer: UINT := 4711; // Порт сервера
```

```
xSend: BOOL;
```

```
fbSendTrig: R_TRIG; // Триггер записи
fbResponseTimeout: TON; // Таймер ожидания ответа
```

END_VAR

CASE eState OF

```
CLIENT_STATE.CREATE:      // создаем UDP-пира на заданном порту
```

```

fbUdpPeer
(
    xEnable      := TRUE,
    ipAddr       := ,
    uiPort       := uiPortClient,
    ipMultiCast  := ,
);

IF fbUdpPeer.xActive THEN
    eState := CLIENT_STATE.WAITING;
ELSIF fbUdpPeer.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF

```

```
CLIENT_STATE.WAITING:    // ожидаем команды на запись
```

```

fbSendTrig(CLK:=xSend);

IF fbSendTrig.Q THEN
    eState := CLIENT_STATE.SEND;
END_IF

```

```
CLIENT_STATE.SEND:      // отправляем запрос серверу
```

```

fbUdpSend
(
    xExecute     := TRUE,
    hPeer        := fbUdpPeer.hPeer,
    ipAddr       := stIpServer,
    uiPort       := uiPortServer,
    pData        := ADR(sClientString),
    szSize       := SIZEOF(sClientString)
);

IF fbUdpSend.xDone THEN
    fbUdpSend(xExecute:=FALSE);
    fbResponseTimeout(IN:= FALSE);
    eState := CLIENT_STATE.RECEIVE;
ELSIF fbUdpSend.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF

```

```
CLIENT_STATE.RECEIVE:      // получаем ответ от сервера

// запускаем таймер ожидания ответа
fbResponseTimeout(IN:= TRUE, PT:= T#1s);

fbUdpReceive
(
    xEnable:=      TRUE,
    hPeer  :=      fbUdpPeer.hPeer,
    pData  :=      ADR(sInverseString),
    szSize :=      SIZEOF(sInverseString)
);

// если данные получены - ожидаем следующей команды на запись
IF fbUdpReceive.xReady OR fbResponseTimeout.Q THEN
    eState := CLIENT_STATE.WAITING;
ELSIF fbUdpReceive.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF

END_CASE
```

Приложение Б. Листинг примера TCP

Б.1. TCP-сервер

Б.1.1. Перечисление SERVER_STATE

```
// шаг состояния сервера
{attribute 'strict'}
TYPE SERVER_STATE :
(
    CREATE      :=    0,
    LISTEN      :=   10,
    SEND        :=   20
);
END_TYPE
```

Б.1.2. Структура CONNECTION

```
// структура параметров соединения
TYPE CONNECTION :
STRUCT
    eState:          SERVER_STATE;           // Шаг состояния сервера

    fbTcpConnection: NBS.TCP_Connection;    // ФБ обработки подключения
    fbTcpRead:       NBS.TCP_Read;          // ФБ чтения данных
    fbTcpWrite:      NBS.TCP_Write;         // ФБ записи данных

    sClientString:  STRING;                 // Строка, которую клиент отправляет на сервер
    sInverseString: STRING;                 // Строка, которую клиент получает от сервера

    fbAddClient:    R_TRIG; // Триггер установки соединения
END_STRUCT
END_TYPE
```

Б.1.3. Функция MIRROR

```
// (c) OSCAT
FUNCTION MIRROR : STRING
VAR_INPUT
    str :    STRING;
END_VAR
VAR
    pi:     POINTER TO ARRAY [1..255] OF BYTE;
    po:     POINTER TO BYTE;
    lx:     INT;
    i:      INT;
END_VAR
```

```
(*
version 1.1    29. mar. 2008
programmer    hugo
tested by     tobias
```

this function reverses an input string.

```
*)
```

```
pi    :=    ADR(str);
po    :=    ADR(mirror);
lx    :=    LEN(str);
```

```
FOR i := lx TO 1 BY - 1 DO
    po^ := pi^[i];
    po  := po + 1;
```

```
END_FOR;
```

```
(* close output string *)
```

```
po^:= 0;
```

```
(* revision histroy
```

```
hm    4. feb. 2008    rev 1.0
        original release
```

```
hm    29. mar. 2008  rev 1.1
        changed STRING to STRING(STRING_LENGTH)
```

```
*)
```

Б.1.4. Программа PLC_PRG

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    fbTcpServer:  NBS.TCP_Server;      // ФБ TCP-сервера

    // Массив структур для обработки подключений
    astClients:   ARRAY [1..usiMaxConnections] OF CONNECTION;
    uiPortServer:  UINT                :=    4711;

    usiActiveClientCounter:  USINT;    // Число подключенных клиентов

    i:             INT;               // Счетчик для цикла
END_VAR

VAR CONSTANT
    // Максимальное число подключенных клиентов
    usiMaxConnections:  USINT :=    3;
END_VAR

// создаем сервер на заданном порту
fbTcpServer
(
    xEnable:= TRUE,
    ipAddr := ,
    uiPort := uiPortServer
);

IF fbTcpServer.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF
```

```
// создаем обработчики подключений для клиентов
FOR i:=1 TO usiMaxConnections DO
  astClients[i].fbTcpConnection
  (
    xEnable:=fbTcpServer.xBusy,
    hServer:=fbTcpServer.hServer
  );

  IF astClients[i].fbTcpConnection.xError THEN
    ; // обработка ошибок
  END_IF

  // отслеживаем подключение клиента
  astClients[i].fbAddClient(CLK:=astClients[i].fbTcpConnection.xActive);

  // регистрируем подключение нового клиента
  IF astClients[i].fbAddClient.Q THEN
    usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter + 1;
  END_IF

  // регистрируем отключение одного из клиентов
  IF astClients[i].fbTcpConnection.xDone THEN
    usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter - 1;
  END_IF
```

```

CASE astClients[i].eState OF

SERVER_STATE.CREATE:      // проверяем, что подключился клиент

    IF astClients[i].fbTcpConnection.xActive THEN
        astClients[i].eState:=SERVER_STATE.LISTEN;
    END_IF

SERVER_STATE.LISTEN: // получаем данные от клиента

    astClients[i].fbTcpRead
    (
        xEnable      :=    astClients[i].fbTcpConnection.xActive,
        hConnection  :=    astClients[i].fbTcpConnection.hConnection,
        pData        :=    ADR(astClients[i].sClientString),
        szSize       :=    SIZEOF(astClients[i].sClientString)
    );

    // если получен запрос от клиента - подготавливаем ответ
    IF astClients[i].fbTcpRead.xReady THEN
        astClients[i].sInverseString:=MIRROR(astClients[i].sClientString);
        astClients[i].eState:=SERVER_STATE.SEND;
    ELSIF astClients[i].fbTcpRead.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

SERVER_STATE.SEND: // отправляем ответ клиенту

    astClients[i].fbTcpWrite
    (
        xExecute     :=    TRUE,
        hConnection  :=    astClients[i].fbTcpConnection.hConnection,
        pData        :=    ADR(astClients[i].sInverseString),
        szSize       :=    SIZEOF(astClients[i].sInverseString)
    );

    // если ответ успешно отправлен - продолжаем слушать порт, ожидая следующего запроса
    IF astClients[i].fbTcpWrite.xDone THEN
        astClients[i].fbTcpWrite(xExecute:=FALSE);
        astClients[i].eState:=SERVER_STATE.LISTEN;
    ELSIF astClients[i].fbTcpWrite.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

END_CASE

END_FOR

```

Б.2. TCP-клиент

Б.2.1. Перечисление CLIENT_STATE

// шаг состояния клиента

{attribute 'strict'}

TYPE CLIENT_STATE :

```
(
    CREATE      := 0,
    WAITING     := 10,
    SEND        := 20,
    RECEIVE     := 30
```

);

END_TYPE

Б.2.2. Программа PLC_PRG

PROGRAM PLC_PRG

VAR

```
sClientString: STRING := 'Hello world'; // Строка, отправляемая клиентом
sInverseString: STRING; // Строка, получаемая от сервера
```

```
eState: CLIENT_STATE; // Шаг состояния клиента
```

```
fbTcpClient: NBS.TCP_Client; // ФБ создания TCP-клиента
```

```
fbTcpRead: NBS.TCP_Read; // ФБ чтения данных
```

```
fbTcpWrite: NBS.TCP_Write; // ФБ записи данных
```

// IP-адрес сервера (измените его на адрес вашего сервера)

```
stIpServer: NBS.IP_ADDR := (sAddr := '10.2.5.229');
```

```
uiPortClient: UINT := 3000; // Порт клиента
```

```
uiPortServer: UINT := 4711; // Порт сервера
```

```
xSend: BOOL;
```

```
fbSendTrig: R_TRIG; // Триггер записи
```

```
fbResponseTimeout: TON; // Таймер ожидания ответа
```

END_VAR

CASE eState OF

```

CLIENT_STATE.CREATE:      // создаем TCP-клиента

    fbTcpClient
    (
        xEnable      := TRUE,
        ipAddr       := stIpServer,
        uiPort       := uiPortServer,
    );

    IF fbTcpClient.xActive THEN
        eState := CLIENT_STATE.WAITING;
    ELSIF fbTcpClient.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

CLIENT_STATE.WAITING:    // ожидаем команды на запись

    fbSendTrig(CLK:=xSend);

    IF fbSendTrig.Q THEN
        eState := CLIENT_STATE.SEND;
    END_IF

CLIENT_STATE.SEND:      // отправляем запрос серверу

    fbTcpWrite
    (
        xExecute      := TRUE,
        hConnection   := fbTcpClient.hConnection,
        pData         := ADR(sClientString),
        szSize        := SIZEOF(sClientString)
    );

    IF fbTcpWrite.xDone THEN
        fbTcpWrite(xExecute:=FALSE);
        fbResponseTimeout(IN:= FALSE);
        eState := CLIENT_STATE.RECEIVE;
    ELSIF fbTcpWrite.xError THEN
        ; // обработка ошибок
    END_IF

```

```
CLIENT_STATE.RECEIVE:      // получаем ответ от сервера

// запускаем таймер ожидания ответа
fbResponseTimeout(IN:= TRUE, PT:= T#1s);

fbTcpRead
(
    xEnable      :=    TRUE,
    hConnection  :=    fbTcpClient.hConnection,
    pData        :=    ADR(sInverseString),
    szSize       :=    SIZEOF(sInverseString)
);

// если данные получены - ожидаем следующей команды на запись
IF fbTcpRead.xReady OR fbResponseTimeout.Q THEN
    eState      :=    CLIENT_STATE.WAITING;
ELSIF fbTcpRead.xError THEN
    ; // обработка ошибок
END_IF

END_CASE
```